
MFC-580 MANUAL DEL USUARIO





ESTE EQUIPO HA SIDO DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON UNA LÍNEA DE RED TELEFÓNICA CONMUTADA ANALÓGICA DE DOS POLOS QUE CUENTE CON UN CONECTOR ADECUADO.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN

Brother informa que este producto puede no funcionar correctamente en un país distinto a aquel para el que se vendió originariamente, y no ofrece garantía alguna si se utiliza en líneas de telecomunicaciones públicas de un país bajo las condiciones de aprobación.



EC Declaration of Conformity under the R & TTE Directive

Manufacturer

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., IT Factory No. 28, Jalan Angkasa Mas Utama, Kawasan Perindustrian Tebrau II, Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machines

Type : Group 3 Model Name : MFC-580

Are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards:

Safety: EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 Class B

EN55024:1998

EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998

EN61000-3-3:1995

Year in which CE marking was First affixed: 2001

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 15 June 2001

Place : Nagoya, Japan

Signature

Kazuhiro Dejima

Manager

Quality Audit Group

Customer Satisfaction Dept.

Kazukiro Dejima

Information & Document Company



EC Declaración de Conformidad bajo la directiva R & TTE

Fabricante

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561, Japón

Planta

Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., IT Factory No. 28, Jalan Angkasa Mas Utama, Kawasan Perindustrian Tebrau II, Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaisia

Declaran por la presente que:

Descripción del producto : Aparatos de Facsímil

Tipo : Grupo 3 Nombre del Modelo : MFC-580

Cumplen las disposiciones de la Directiva R & TTE (1999/5/EC) y declaramos el cumplimiento de los siguientes estándares:

Seguridad : EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 Clase B

EN55024:1998

EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998

EN61000-3-3:1995

Año en que se aplicó por primera vez la marca CE: 2001

Emitido por : Brother Industries, Ltd.

Fecha : 15 Junio de 2001 Lugar : Nagoya, Japón

Cómo utilizar este manual

Gracias por adquirir un Centro Multifunción Brother (MFC).

Este MFC ha sido diseñado para facilitar su uso, con indicaciones mediante la pantalla LCD para guiarle por las funciones. Por favor remítase al manual para ver las explicaciones sobre las funciones avanzadas.



Además, el aparato incorpora una tecla de **Informes**. Apriete **Informes** y **1** para imprimir un listado de ayuda con los principales pasos y funciones necesarios para utilizar el aparato.

Cómo encontrar la información que busca

Todos los títulos y subtítulos de los capítulos se encuentran en la Lista del Contenido. También podrá encontrar información sobre un aspecto o función concreto en el Índice que hay al final del manual. Los símbolos especiales le avisan sobre información a tener en cuenta, referencias cruzadas y advertencias. Las ilustraciones de algunas pantallas también le ayudarán a decidir qué teclas tiene que presionar.

Símbolos que se utilizan en este manual



Nota o información adicional.



De no hacer lo indicado, el aparato resultará dañado o no funcionará correctamente.



Las advertencias le indican qué precauciones tiene que adoptar para evitar causar posibles lesiones personales.

Programación adecuada para el usuario

El diseño del aparato incluye la programación en pantalla. La programación adecuada para el usuario le ayudará a aprovechar al máximo todas las funciones del aparato. (Vea *Cómo utilizar este manual*, página iv.)

La programación se realiza mediante la pantalla LCD, por lo cual hemos creado una serie de indicaciones "paso a paso" para ayudarle. Sólo tiene que seguir estas indicaciones para orientarse al seleccionar los menús de funciones, opciones de programación y configuración. Además, puede programar los ajustes más rápidamente apretando **Menu/Set** y el número de menú mediante el teclado de marcación.

Al principio de este manual se incluye una lista completa de las funciones, selecciones, opciones y ajustes disponibles. (Vea *Modo Menú & Cuadro de Selección de Menú*, página 10.)

Displays alternativos

La pantalla LCD a veces muestra alternativamente la opción seleccionada en ese momento, y un mensaje de ayuda con instrucciones breveas acerca de cómo continuar. El display que se ve con mayor frecuencia es el que se muestra a la derecha, que le indica que al poner un documento en el alimentador, puede marcar un número al que enviar el fax, o bien pulsar las teclas **Copia Mono** o **Copia Color** para hacer una copia.



Tabla de Contenido

	Cómo utilizar este manual	
	Programación adecuada para el usuario Tabla de Contenido	v
PREPARAC	CIÓN Y USO SENCILLO	
	Guía de Preparación y Uso Simplificado Consejos para la Guía de Preparación y Uso Simplificado Visión de conjunto del Panel de Control Modo Menú & Cuadro de Selección de Menú	8
USO BÁSIC	CO DEL APARATO DE FAX	
Capítulo 1	Configuración Ajustes iniciales Ajustes personalizados Almacenamiento de números para Marcación Fácil	17
Capítulo 2	Envío de faxes Ajuste del escáner Cómo marcar los números Operación de envío	21
Capítulo 3	Recepción de faxes Ajustes del Modo de Recepción	25
Capítulo 4	Cómo utilizar el Teléfono (Voz) Llamadas de voz con un teléfono externo	
Capítulo 5	Impresión de informes Ajuste del Informe de Transmisión y del Informe de Actividad Cómo utilizar la Tecla de Informes	

USO AVANZADO DEL APARATO DE FAX

Capítulo 6	Funciones Avanzadas de Envío Operaciones Avanzadas	33
Capítulo 7	Funciones Avanzadas de Recepción	
-	Utilización desde un teléfono externo o desde una extensión	39
Capítulo 8	Sondeo	
	Recepción por Sondeo	41
	Transmisión por Sondeo (no disponible para el fax en color)	
Capítulo 9	Opciones Remotas de Fax (no disponibles para en Color)	Fax
	Configuración del Almacenamiento de Faxes	
	Reenvío de faxes	
	Recuperación remota	45
FUNCIÓN E	DE COPIA	
Capítulo 10	Función de Copia	
-	Operaciones básicas de Copia	48
	Ajuste temporal de la función de Copia	49
	Cambio de los ajustes predeterminados de la copia	
	Limitaciones legales	54
ESCÁNER/	IMPRESORA	
Capítulo 11	Uso del aparato como una impresora	
	Características	
	Controlador de impresión	
	Tipo correcto del papel	
	Alimentador de Hojas Multifunción	
	Teclas de control de la impresora	
	Comprobación de la calidad de impresión	
Capítulo 12	Opciones del Controlador de Impresora (Sólo)	
Capitulo 12	Windows [®])	yara
	Cómo utilizar el Controlador de Impresora Brother MFC-580	57
	Ficha del papel	
	Calidad/Ficha del color	
	Ficha de Opciones Avanzadas	
	Ficha Asistencia	6/

Capítulo 13	Cómo utilizar el Centro de Control Brother basado en Windows [®] (sólo para Windows [®])	j
	Centro de Control Brother	8
	Uso de la tecla Escaneo en un PC bajo Windows	
	Características del Centro de Control de Brother	1
	Escanear y enviar a archivo	
	Escanear y enviar a E-mail	
	Escaneo a Procesador de textos	
	Botón definido por el usuario	
	Copia	
	Enviar un Fax	0
Capítulo 14	Uso de ScanSoft [™] PaperPort [®] para Brother y ScanSoft [™] TextBridge [®]	
	Escaneo de documentos	4
Capítulo 15	Configuración y uso del PC FAX (sólo para Windows [®])	
	Introducción8	
	Programa de configuración remota del MFC8	9
	Envío de FAX desde el PC (sólo para Windows®)9	0
Capítulo 16	Uso del MFC de Brother con el Nuevo Power Macintosh [®] G3, G4 ó iMac [™] /iBook [™]	
	Configuración de Apple [®] Macintosh [®] G3,G4 ó iMac [™] bajo	
	Mac OS 8.5/ 8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 (con cable USB)	1
	Uso del Controlador de Impresora de Brother con el Apple [®]	
	Macintosh® 10	
	Envío de Faxes desde la aplicación Macintosh	3
	Uso del Controlador de Escaneo TWAIN de Brother con Apple [®] Macintosh [®]	7
MANTENIM	IENTO	
Capítulo 17	Localización de Averías y Mantenimiento	
	Mensajes de Error11	3
	Atascos de documentos y papel11	5
	Dificultades de uso	9
	Cómo mejorar la Calidad de impresión	4
	Empaquetado y transporte del aparato	7
	Mantenimiento regular	0

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Capítulo 18	Información Importante sobre la Seguridad	
	Instrucciones Importantes sobre la Seguridad	
	IMPORTANTE - Para su seguridad	134
APÉNDICE		
Capítulo 19	Especificaciones	
	Especificaciones del Fax	135
	Especificaciones de la Impresora	
	Aviso de compilación y publicación	
	Marcas comerciales	138
	Papel	139
	Cómo introducir texto	142
	Glosario	143
	Indice	146

Guía de Preparación y Uso Simplificado

Cómo preparar y utilizar el aparato en pocos pasos

Siga los pasos que se indican más abajo para preparar y utilizar el aparato en pocos pasos.

Pero, antes de ello, lea la Información Importante de Seguridad (página 133), y Consejos para la Preparación y la Guía de Uso Sencillo (página 3).


Si necesita más información, remítase a USO BÁSICO DEL APARATO DE FAX o USO AVANZADO DEL APARATO DE FAX.

1 Lea la Guía de Configuración Rápida


Siga las instrucciones que se indican en la Guía Brother de Configuración Rápida para configurar el aparato.

2 Guías del papel

- Los documentos han de tener un tamaño entre 9 y 21.6 cm de ancho, y entre 12.7 y 35.6 cm de largo. Este aparato sólo puede escanear imágenes de 20.8 cm de ancho, independientemente del ancho del documento.
- Asegúrese de poner los documentos hacia abajo, con el borde superior primero.
- Ajuste las guías del papel al ancho del documento.



- El alimentador automático de documentos (ADF) tiene capacidad para un máximo de 20 páginas, alimentándolas individualmente al aparato. Use papel normal (75 g/m²) con el alimentador.
- Airee el papel, escalonándolo en el alimentador tal y como se indica:





- NO use papel enrollado, arrugado, doblado o roto, ni documentos con grapas, sujetapapeles, pegamento, papel líquido o con cinta adhesiva. NO use cartulina, papel de periódico o tela.
- Asegúrese de que los documentos escritos con tinta estén completamente secos.

3 Envío de faxes en blanco y negro

- ① Introduzca el *documento texto abajo* en el alimentador.
- 2 Marque el número de fax al que desee enviar el fax.
- (3) Pulse Inicio Fax Mono.

4 Para hacer una copia única

- 1 Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Copia Mono o Copia Color.



Para detener la copia, pulse **Detener/Salir**. Pulse **Detener/Salir** otra vez para sacar el documento original. (Vea *Función de Copia*, página 48.)

5 Para hacer copias múltiples

- ① Introduzca el *documento texto abajo* en el alimentador.
- ② Con el teclado de marcación, marque el número de copias que desee (máximo 99). Por ejemplo, pulse 3, 8 para hacer 38 copias.
- 3 Pulse Copia Mono.



La función de copia en color no permite hacer copias múltiples.

Consejos para la Guía de Preparación y Uso Simplificado

Elección de un lugar adecuado

Ponga el aparato sobre una superficie plana y firme, como por ejemplo una mesa. Escoja un lugar sin vibraciones o golpes, cerca de una clavija telefónica y de un enchufe eléctrico normal con toma de tierra. La temperatura del lugar debe permanecer entre 10°C y 35°C (50° – 95°F).

No ponga el aparato en sitios desde donde se pueda caer al suelo. No lo ponga cerca de aparatos de calefacción o de aire acondicionado, agua, productos químicos o refrigeradores. No le debe dar la luz directa del sol, ni calor, humedad o polvo excesivos. No conecte el aparato a enchufes con interruptor o temporizadores, pues la interrupción de la corriente puede borrar la información que haya en la memoria de la unidad. No conecte el aparato a enchufes eléctricos que compartan en el mismo circuito que aparatos de gran potencia u otros equipos que puedan afectar al suministro de corriente. Evite las fuentes de interferencias, como por ejemplo los altavoces o las bases de los teléfonos inalámbricos.



Proteja al aparato contra las fuentes intensas de luz, como por ejemplo la luz directa del sol.

Ponga los cartuchos de tinta



Si le entra tinta en los ojos, aclárelos con agua inmediatamente y solicite atención médica si fuera necesario.



- NO quite los cartuchos de tinta si no los tiene que cambiar, pues al hacerlo reducirá la cantidad de tinta disponible y el aparato no podrá calcular cuánta tinta queda en el cartucho.
- NO sacuda los cartuchos de tinta, pues al hacerlo puede salpicarle la tinta al quitar la cinta protectora. Si se mancha el cuerpo o la ropa de tinta, lávelo con jabón o detergente inmediatamente.
- NO rellene los cartuchos de tinta. La reutilización de los cartuchos y el uso de tintas no compatibles pueden dañar la cabeza de impresión del aparato, lo cual no está cubierto por la garantía. La garantía no cubre los fallos derivados del uso de tinta o cartuchos de tinta no originales. Recomendamos utilizar exclusivamente artículos consumibles originales de Brother.



- Si pone un cartucho de tinta en un sitio que no le corresponde por su color, debe limpiar las cabezas de impresión varias veces después de ponerlo en su sitio correcto, y antes de empezar a imprimir, pues los colores se habrán mezclado.
- Una vez abierto, el cartucho de tinta se debe poner en el aparato y utilizarse en un plazo de seis meses. Use cartuchos de tinta que no hayan sido abiertos previamente, antes de la fecha de caducidad que se indica en la caja.
- Si aparece el mensaje de error **XXXX VACÍO** después de haber puesto los cartuchos de tinta, asegúrese de haberlos montado correctamente.

Conexión del cable de alimentación



- Este aparato necesita una clavija con toma de tierra.
- Debido a que la toma de tierra del aparato está en la clavija de alimentación, puede protegerse de situaciones eléctricas peligrosas relacionadas con la red telefónica manteniendo enchufada la clavija al conectar el aparato a la toma telefónica. También se puede proteger al cambiar el aparato de sitio desconectando primero el cable telefónico, y luego el cable de alimentación.

Almacenamiento de memoria

En caso de que se produzca un corte de corriente, todos los ajustes de los menús quedan guardados permanentemente con la excepción de los ajustes del día siguiente (por ejemplo el contraste y el modo satélite).

Conexiones de líneas múltiples (PABXs)

En la mayoría de las oficinas se utiliza un sistema telefónico centralizado, o PABX. El aparato funciona con la mayoría de estas centralitas o sistemas principales que permitan una conexión bipolar analógica. Pero se recomienda conectar el aparato a una línea telefónica aparte. De esta manera podrá dejar el aparato en el Modo de Sólo Fax para recibir faxes a cualquier hora del día o de la noche.

Si va a instalar el aparato para que funcione con una centralita telefónica

- le El funcionamiento correcto del equipo con una centralita telefónica no queda siempre garantizado. Debe informar de cualquier problema primero a la compañía a cargo de su centralita.
- 2 Si las llamadas entrantes van a ser contestadas por una operadora, se recomienda que el Modo de Recepción se ponga en MANUAL. Todas las llamadas entrantes se deberán considerar inicialmente como llamadas de voz.
- **3** El aparato se puede utilizar con redes telefónicas con marcación de pulsos o de tonos.

Conexión de un contestador automático externo

Secuencia

Al conectar un contestador automático **externo** en la misma línea telefónica que el aparato, el contestador contesta todas las llamadas. El aparato trata de detectar los tonos de llamada del fax (tonos CNG). Si los detecta, el aparato se encarga de la llamada y recibe el fax. Si no detecta los tonos CNG, el aparato no se encarga de la llamada, pudiéndose dejar mensajes en el contestador automático de la manera normal.


El contestador automático tiene que contestar durante los primeros cuatro timbres. No obstante, es recomendable configurar el contestador automático para que conteste a los dos timbres. El aparato no puede oír los tonos CNG hasta que el contestador automático haya contestado la llamada, y si lo configura para que conteste a los cuatro timbres, el aparato de fax sólo tiene 8 – 10 segundos de tonos CNG para realizar el "saludo". Asegúrese de seguir al pie de la letra las instrucciones de este manual sobre la grabación del mensaje saliente. No se recomienda utilizar la función de ahorro de tarifa en el contestador automático externo si tiene que responder después de los 4 timbres.



Es importante que el contestador automático se conecte al conector EXT del aparato, o de la unidad de clavija de la línea. No utilice un "ladrón" en la clavija de la línea, ya que le dará problemas al contestar las llamadas.

Conexiones

Puede conectar un contestador automático externo al aparato, tal y como se indica más abajo.



- **2** Configure el contestador automático externo para que conteste a dos timbres o menos. (La función del Número de Timbres del aparato no es aplicable.)
- **3** Grabe su mensaje de salida en su contestador externo.
- **4** Ajuste el contestador para que conteste las llamadas.
- **5** Ponga el Modo de recepción **TAD:CONTESTADOR**. (Vea *Para seleccionar o cambiar el modo de recepción*, página 26.)

Mensaje de salida (OGM) del contestador externo

La sincronización es importante al grabar el mensaje. El mensaje ha de indicar cómo realizar la recepción manual y automática de faxes.


- Recomendamos que el mensaje saliente (OGM) no tenga una duración superior a los 20 segundos.
- **2** Deje 5 segundos de silencio al comienzo de su mensaje. (De esta manera se permite que el fax detecte el tonos de llamada que precede al OGM, para que la recepción pueda ser más rápida.)
- 3 Recomendamos que finalice su OGM indicando su Código de Activación Remota para que le puedan mandar faxes manualmente. Por ejemplo:

"Después de la señal puede dejar un mensaje o enviar un fax manualmente o bien pulsando *51 e Inicio"

Por favor observe que algunos faxes enviados manualmente no se pueden recibir manualmente debido a que algunos aparatos de fax no envían un tonos de fax en modo manual. En estos casos, debe indicar a la persona que llama que introduzca el código de activación remota para enviar un fax.


Conexión de un teléfono externo o Extensión telefónica

Puede conectar un teléfono externo al aparato, tal y como se indica más abajo.



Siempre que esté utilizando este teléfono externo (o contestador automático), en la pantalla se visualiza TELEFONO.

Visión de conjunto del Panel de Control



Escanear a

Permite escanear el siguiente original para enviarlo al ordenador y seleccionar el tipo de aplicación: procesador de textos, gráficos o E-mail.

Tinta

Use esta tecla para limpiar las cabezas de impresión y para limpiar un cartucho de tinta.

Teclas para copia en color: (Sólo para la siguiente copia) Opciones

Puede cambiar los ajustes de la función de Copia.

Calidad

Use esta tecla para cambiar la calidad de la copia.

Copia Color

Para hacer copias a todo color.

Copia Mono

Para hacer copias en blanco y negro.

A Informes

Puede acceder al menú Informes para seleccionar un informe a imprimir: Ayuda, Marcación Rápida, Informe de actividad, Verificación de Transmisión, Listado de Configuración del Sistema e Impreso de Pedido.

6 Pantalla de cristal líquido (LCD)

La pantalla LCD muestra los mensajes para ayudarle a configurar y utilizar el aparato.

Teclado de Marcación

Marca los números de teléfono y fax y se puede utilizar para introducir información en la máquina.

#: Esta tecla permite cambiar el tipo de marcación durante las llamadas, de "PULSO" a "TONO".

Detener/Salir

Detiene el envío de un fax, cancela una operación o sale del modo de función.

Teclas de navegación:

Menu/Set

Permite acceder al menú y al modo de programación, y guarda los ajustes en el aparato.





Pulse para desplazarse arriba o abajo para seleccionar un elemento del menú. También puede utilizar estas teclas para buscar los nombres de los números guardados por orden alfabético.



Desplazamiento por los menús y las opciones.

Puede apretar estas teclas para ajustar el volumen del timbre.

Teclas de Inicio:

Inicio Fax Color

Comienza el envío de un fax en color.

Inicio Fax Mono

Comienza el envío de un fax en blanco y negro.

Resolución de Fax (sólo para el siguiente fax) Ajusta la resolución al enviar un fax.

Teléfono/R

Esta tecla se utiliza para hablar por teléfono al coger el auricular de un teléfono externo en el modo de doble timbre F/T, etc. Además, puede utilizar esta tecla para acceder a una línea exterior y/o hablar con la operadora o transferir una llamada a otra extensión si está conectado a una centralita.


Buscar/M.abreviada

Permite marcar los números guardados previamente apretando la tecla # y un número de dos dígitos. También permite buscar los números guardados en la memoria de marcación.

R Remarc/Pausa

Vuelve a marcar el último número Marcación. También inserta una pausa en los números de marcación automática.

Modo Menú & Cuadro de Selección de Menú





- Acceso al Menú
- Ir al siguiente nivel del menú
- Aceptar una opción



Desplazarse por el nivel actual del menú



- Volver al nivel previo del menú



- Pasar al siguiente nivel del menú



- Salir del Menú

Puede acceder al modo menú presionando Menu/Set.

Cuando introduzca en el Menú, en la pantalla LCD se desplaza:

A continuación pulse **1** para el Menú de Configuración General

-0-

Pulse 2 para Menú de Fax


-0-

Pulse 3 para Menú de Copia

--0-

Pulse 4 para Prueba de Impresión

—o—



Puede desplazarse más rápidamente por los niveles de cada menú pulsando las teclas o o, y a continuación seleccionar una opción pulsando **Menu/Set** cuando se visualice su opción en la pantalla LCD. A continuación la pantalla LCD muestra el siguiente nivel del menú. Pulse la tecla o para desplazarse a la siguiente selección del menú, y a continuación pulse **Menu/Set**. Cuando acabe de escoger una opción, en la pantalla LCD se visualiza **ACEPTADO**.



Use 🖎 para desplazarse hacia atrás si se pasó la opción o para ahorrar teclas.

También se puede programar el aparato apretando **Menu/Set** y los números de los menús. Por ejemplo: para poner **FAX RESOLUCIÓN** en **FINA**, pulse **Menu/Set**, **2**, **2**, **2** y o para seleccionar **FINA**, y a continuación pulse **Menu/Set**.

8. TONO/

PULSO

Para salir, pulse Detener/Salir.

Menú principal	Submenú	Menú de Funciones	Opciones	Descripción	Página
*	***	***		ceptar	
1. CONFIG. GRAL.	1. TIPO PAPEL	_	NORMAL CH TINTA SATINADO (4-COLOR/3-COLOR) TRANSP	Identifica el tipo de papel que hay en la cassette de alimentación multifunción.	15
	2. FECHA/ HORA	_	_	Introducción de la fecha y hora para la pantalla y para imprimir las transmisiones.	15
	3. IDEN. ESTACION	_	_	Programe el nombre y el número de fax number que quiera que aparezca en cada página transmitida.	16
	4. VOLUMEN	1. SONAR	OFF ALTO BAJO	Ajusta el volumen del timbre.	17
		2. ALARMA	OFF ALTO BAJO	Ajusta el volumen del zumbador.	17
	5. CENTRALITA	_	ON OFF	Desactive esta función si el aparato está conectado a una centralita.	17
	6. CAMBIAR HORA	_	_	Ajuste el reloj del aparato según sea horario de invierno o de verano.	18
	7. AHORRO ENERGIA	_	ON OFF	Modo de ahorro de energía.	18

TONO

PULSO

Seleccione el modo de

18

marcación. * El valor predeterminado (opción) se muestra en negrita.



Para salir, pulse Optener/Salir.

Menú principal	Submenú	Menú de Funciones	Opciones	Descripción	Página
*	***************************************	***************************************		ceptar	
2. FAX	1. CONF. RECEPCION	1. NUM. TIMBRES	04 03 02	F/T N° de timbres antes de que el aparato conteste en modo Fax/Tel FAX.	26
		2. MODO RECEPCIÓN	SÓLO FAX FAX/TEL TAD:CONTESTADOR MANUAL	Escoja el modo que mejor se ajuste a sus necesidades.	26
		3. DUR.TIMBRE F/T	70 40 30 20	Ajusta la duración del doble timbre "F/T" en el Modo Fax/Tel (F/T).	26
		4. DETECCION FAX	ON OFF	Recepción de mensajes de fax sin presionar la tecla Inicio Fax Mono .	27
		5. ACTIV. REMOTA	ON (*51, #51) OFF	Entre el código para activar o desactivar el aparato remotamente.	40
		6. REDUCCIÓN AUTO	ON OFF	Reducción del tamaño de la imagen.	27
		7. RECEPCN. MEMO	ON OFF	Almacenamiento automático en memoria de todos los faxes entrantes si se acaba el papel.	28
		8. TRANS. SONDEO	STDARD SEGURO DIFERIDO	Llamada a otro aparato de fax para recibir un fax.	41
	2. CONF.ENVIO	1. CONTRASTE	AUTOMA. CLARO OSCURO	Cambio del nivel de claridad u oscuridad del fax que se va a enviar.	20
		2. FAX RESOLUCIÓN	STDARD FINA SUPERFINA FOTO	Cambia el valor predeterminado de la resolución del fax.	20
		3. HORARIO	_	Enviar documentos más tarde.	33
		4. TRANS. DIFERIDA	ON OFF	Envía todos los faxes diferidos para el mismo destinatario al mismo tiempo (en la misma transmisión).	33

^{*} El valor predeterminado (opción) se muestra en negrita.

Para salir, pulse $\bigcap_{\text{Salir}}^{\text{Detener/}}$ **Detener/Salir**.

Menú principal	Submenú	Menú de Funciones		Descripción	Página	
V V			*			
2. FAX (continuación)	2. CONF.ENVIO (continuación)	5. TRANS. T.REAL	SOLO SIG.FAX OFF ON	Cuando la memoria está llena, puede enviar faxes en tiempo real.	24	
		6. RECEP. SONDEO	STDARD SEGURO	Configurar la Transmisión por Sondeo para que otra persona sondee el aparato y reciba un fax de usted.	43	
		7. MODO SATÉLITE	ON OFF	Ajustes para las transmisiones al extranjero, a veces difíciles.	33	
	3. MARCADO RAPIDO	1. M. ABREVIADO	_	Almacenamiento de números de Marcación Abreviada.	19	
		2. CONF. GRUPOS	_	Definir un número de Grupo para transmisión a grupos.	35	
	4. AJUSTE INFORME	1. VER. TRANSMISIO	ON ON+IMG OFF OFF+IMG	Configuración inicial para el Informe de Verificación de Transmisión y el	31	
			2. FREC. INFORME	OFF 7/4/2 Días 24/12/6/3/1 Horas	Informe de Actividad.	31
	5. OPCN FAX REMOT	1. LOC.FAX	ON OFF	Configurar el aparato para que reenvíe faxes.	44	
		2. ALMACENADO FAX	ON OFF	Almacenamiento de faxes entrantes en la memoria para su recuperación remota y reenvío.	44	
		3. ACCESO REMOTO	159 ×	Ajustar el código para la recuperación de faxes.	45	
		4. IMPRIMIR DOC.	_	Imprimir los faxes entrantes guardados en memoria.	28	

^{*} El valor predeterminado (opción) se muestra en negrita.



Para salir, pulse Oetener/Salir.



Menú principal	Submenú	Menú de Funciones	Opciones	Descripción	Página
***	***			ceptar	
2. FAX (continuación)	6. TRAB RESTANTES	_	П	Compruebe qué trabajos hay en la memoria o cancele un trabajo en espera (por ejemplo un fax diferido (temporizador) o un trabajo de sondeo).	36
	0. VARIOS	1. BLOQ TX	_	Prohibe la mayoría de las funciones excepto la recepción de faxes.	36
3. COPIA	1. CALIDAD	_	NORMAL RÁPIDA ALTA	Selecciona la calidad de la copia.	53
	2. AJUSTE COLOR	1. ROJO	R:-****+ R:-*****+ R:-*****+ R:-*****+ R:-*****+ R:-*****+	Ajusta la cantidad de Rojo en las copias.	53
		2. VERDE	V:+ V:+ V:+ V:+ V:+	Ajusta la cantidad de Verde en las copias.	53
		3. AZUL	A:+ A:+ A:+ A:+ A:+ A:+	Ajusta la cantidad de Azul en las copias.	53
	3. CONTRASTE	_		Ajusta el contraste.	54
4. IMPR DE PRUEBA	_	_	_	Puede imprimir una página de prueba para comprobar la calidad de la impresión y ajustar la Alineación Vertical.	124

^{*} El valor predeterminado (opción) se muestra en negrita.

Configuración

Ajustes iniciales

Selección del tipo de papel

Para conseguir la mejor calidad de impresión, seleccione el Tipo de Papel según el papel que utilice.

Pulse Menu/Set. 1. 1.

- 1.TIPO PAPEL
- 2 Pulse O o para seleccionar NORMAL, CH TINTA, SATINADO o TRANSP (TRANSPARENCIA), y a continuación pulse Menu/Set.
- **3** Si seleccionó **SATINADO**, pulse o o para seleccionar **SATINADO:4-COLOR** o SATINADO:3-COLOR, y a continuación pulse Menu/Set.



La calidad de impresión de la tinta negra depende del tipo de papel satinado que utilice. La tinta negra se utiliza al seleccionar SATINADO:4-COLOR. Si el papel satinado que utiliza rechaza la tinta negra, seleccione SATINADO:3-COLOR para simular la tinta negra combinando los tres colores de tinta.

4 Pulse Detener/Salir.



El aparato expulsa el papel hacia la bandeja delantera con la superficie impresa hacia arriba. Al utilizar transparencias, retire cada hoja inmediatamente con el fin de impedir que se produzcan atascos de papel o que se enrollen las hojas.

Ajuste de la hora y fecha

El aparato muestra la fecha y hora, y las imprime en todos los faxes que envía.

En caso de corte de la corriente, el aparato conserva la hora y fecha durante varias horas. El resto de los ajustes se conservan indefinidamente.

- 1 Pulse Menu/Set, 1, 2.
- 2 Introduzca los dos dígitos del año, y pulse **Menu/Set**. "02" queda memorizado en el aparato como 2002.
- 3 Introduzca los dos dígitos del mes y pulse Menu/Set.
- 4 Introduzca los dos dígitos del día y pulse Menu/Set.
- **5** Introduzca la hora en formato de 24 horas y pulse **Menu/Set**.
- 6 Pulse Detener/Salir.

Ajuste de la ID de la Estación

Puede guardar su nombre y número de fax para ser impresos en todas las páginas de fax que envíe. Es importante que introduzca el número de fax en el formato estándar internacional, es decir, exactamente según la siguiente secuencia:

- El carácter "+" (más) (pulse la tecla *)
- El código de su país (por ejemplo, el "34" para España, el "41" para Suiza)
- El código regional menos los ceros a la izquierda "0" ("9" en España)
- Un espacio
- Su número en la centralita local, usando espacios para facilitar la lectura según sea necesario.

Por ejemplo, si el aparato se utiliza en el Reino Unido y su número de teléfono es el 0161-444 5555, debe entrar el número de fax de la ID de su estación de la siguiente manera: +44 161-444 5555.

- Pulse Menu/Set. 1. 3.
- 2 Introduzca el número de fax (máximo 20 dígitos) y pulse Menu/Set.
- 3 Introduzca su nombre (máximo de 20 caracteres) mediante el teclado de marcar. Para introducir un espacio pulse) dos veces.
- 4 Pulse Menu/Set.
- 5 Pulse Detener/Salir.



- Cuando introduzca su nombre, vea *Cómo introducir texto*, página 142.
- Si no introduce un número de fax, no podrá introducir más información.
- Para introducir un espacio, pulse una vez introduzca los números, y dos veces introduzca los caracteres.
- Si la ID de su Estación ya ha sido programada, en la pantalla se visualiza "1" para cambiar, o "2" para salir sin cambiar.

Ajustes personalizados

Aiustes del volumen

Volumen del timbre

Puede seleccionar el volumen del timbre que suena al llegar una llamada. El timbre se puede desactivar para su funcionamiento silencioso, si así se desea.

- 1 Pulse Menu/Set, 1, 4, 1.
- 2 Pulse o para seleccionar OFF, BAJO, o ALTO.
- **3** Pulse **Menu/Set** cuando en la pantalla se visualice su selección.
- 4 Pulse Detener/Salir.
- _0_

Puede ajustar el volumen del timbre cuando el aparato esté inactivo. Puede apagar el timbre.

Pulse 🔁 o 🥎 para ajustar el nivel del volumen. Cada vez que pulse la tecla, el volumen pasa al siguiente nivel, y el aparato suena para que pueda oír el nivel correspondiente, visualizándose en la pantalla ese nivel.

El ajuste realizado se mantiene hasta que se cambie de nuevo.

Volumen del zumbador

Puede ajustar el volumen del zumbador a BAJO, ALTO u OFF. El valor predeterminado es BAJO. Cuando el zumbador se pone en BAJO o ALTO, el aparato suena cada vez que aprieta una tecla o al apretar la tecla equivocada, y al acabar de enviar o recibir un fax.

- 1 Pulse Menu/Set. 1. 4. 2.
- 2 Pulse (1) ó (7) para realizar su selección.
- **3** Cuando se visualice en pantalla el ajuste que desee, pulse **Menu/Set**.
- 4 Pulse Detener/Salir

CENTRALITA TELEFÓNICA y TRANSFERENCIA

El aparato viene ajustado de fábrica para su conexión a una línea de red telefónica conmutada. Sin embargo, en muchas oficinas se utiliza un sistema telefónico centralizado o con centralita. El aparato de fax se puede conectar a la mayoría de los tipos de centralitas. La función de repetición de llamada es compatible sólo con TBR, con la que las centralitas normalmente pueden funcionar para conectarse a la línea exterior, o para transferir llamadas a otra extensión. Para utilizar esta función pulse la tecla Teléfono/R.

Ajuste de la CENTRALITA TELEFÓNICA

Si el aparato está conectado a una centralita, seleccione CENTRLIT:ON. De lo contrario, seleccione OFF.

- 1 Pulse Menu/Set, 1, 5.
- **2** Pulse \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar **ON** (u **OFF**) y pulse **Menu/Set** cuando la en pantalla se visualice su selección.
- 3 Pulse Detener/Salir



Puede programar una tecla **Teléfono/R** como parte de los números guardados en la memoria de Marcación Abreviada. Al programar el número de Marcación Abreviada (menú Función 2-3-1) pulse primero **Teléfono/R** (en la pantalla se visualiza "!"), v a continuación introduzca el número de teléfono. Si lo hace así, no tiene que apretar **Teléfono/R** cada vez antes de marcar un número de Marcación Abreviada. (Vea *Almacenamiento de números para Marcación Fácil*, página 19.) Pero si desactiva la función PBX, no puede utilizar el número de Marcación Abreviada asignado a una tecla Teléfono/R.

Aiuste del cambio de hora

Utilice esta función para adelantar o retrasar una hora el reloj del aparato.

- Pulse **Menu/Set**, **1**, **6**. En la pantalla se visualiza
- **2** Pulse Ó para seleccionar la Hora de Verano adelantar una hora- o la Hora de Invierno retrasar una hora v pulse Menu/Set.

HORARIO	VERANO?
1.MODIF	2.SALIR

3 Pulse **1** para cambiar al horario de invierno o de verano—**O**—Pulse **2** para salir sin cambiar.

Ahorro de energía

El Modo de Ahorro de Energía reduce el consumo apagando la CPU etc. dentro del aparato. Si se activa el Modo de Ahorro de Energía ON cuando el aparato está inactivo, pasa al modo de ahorro automáticamente. En este Modo no se puede utilizar la función de detección de fax ni la activación remota.

El aparato no muestra la hora y la fecha en este estado.

- 1 Pulse Menu/Set. 1. 7.
- **2** Pulse () ó () para seleccionar **ON** (u **OFF**).
- **3** Pulse **Menu/Set** cuando en la pantalla se visualice su selección.
- 4 Pulse Detener/Salir.

Ajuste del Modo de Marcación (Tonos/Pulsos)

El aparato viene ajustado de fábrica a TONO. Si utiliza una línea de marcación por PULSO, puede cambiar el ajuste a PULSO siguiendo los pasos que se indican a continuación.

- Pulse Menu/Set, 1, 8. La pantalla le indica que seleccione PULSO o TONO.
- **2** Utilice \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar el modo de Marcación.
- **3** Pulse **Menu/Set** cuando visualice en la pantalla el modo de Marcación que desee.
- 4 Pulse Detener/Salir

Almacenamiento de números para Marcación Fácil

Puede configurar el aparato para que realice los siguientes tipos de marcación simplificada: Marcación Abreviada y Grupos para Transmisión de faxes a grupos. (Vea Transmisión a Grupos (no disponible para faxes en color), página 34.)

Los números quedan guardados en la memoria aunque se interrumpa la corriente.

Cómo quardar los números de Marcación Abreviada

Puede guardar números de Marcación Abreviada, que se marcan pulsando sólo cinco teclas o mediante la función de Búsqueda. Puede guardar hasta 40 números de Marcación Abreviada. (Vea Marcación Abreviada, página 21.)

- Pulse **Menu/Set**, **2**, **3**, **1**. La pantalla le indica que entre una ubicación.
- 2 Use el teclado numérico para introducir una ubicación de dos dígitos (01-40), y pulse **Menu/Set**. La pantalla muestra la ubicación, y le indica que introduzca el número que desee guardar.
- 3 Introduzca el número (máx. 20 dígitos) y pulse Menu/Set. La pantalla le indica que guarde el nombre correspondiente a este número.
- **4** Use el teclado de marcar para introducir el nombre (máximo de 15 caracteres). Vea *Cómo* introducir texto, página 142—O—Vaya al Paso 5 para guardar el número sin nombre.
- **5** Pulse **Menu/Set**. Vuelva al paso 2 para guardar otro número de Marcación Abreviada—**O** Pulse Detener/Salir.

Cuando marca un número de Marcación Abreviada, en la pantalla se visualiza el nombre que ha guardado, o si no ha guardado un nombre, sólo el número.

Para cambiar los Números de Marcación Abreviada

Si intenta guardar un número de Marcación Abreviada en una ubicación en la que ya haya guardado otro número, en la pantalla se visualiza el nombre previamente guardado, y le indica que lo cambie o que salga.

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 3. 1. La pantalla le indica que introduzca una ubicación.
- 2 Use el teclado de marcar para introducir una ubicación de dos dígitos (01-40), y pulse **Menu/Set**. En la pantalla se visualiza lo que ha introducido, y le indica que introduzca el número.
- **3** Pulse **1** para cambiar el número guardado, o pulse **2** para salir sin efectuar cambios.
- 4 Introduzca un número nuevo.
 - ♦ Si desea borrar el número, pulse **Detener/Salir** cuando el cursor esté en el extremo izquierdo de los dígitos.
 - ◆ Si quiere cambiar un dígito, use (o) para situar el cursor debajo del dígito que quiera cambiar, y a continuación introduzca el nuevo dígito—O—Pulse Detener/Salir para borrar todos los caracteres que haya encima y a la derecha del cursor.
- **5** Siga las instrucciones para Guardar Números de Marcación Abreviada.



Puede imprimir el listado de todos los números guardados. (Vea Cómo utilizar la Tecla de Informes, página 32.)

Envío de faxes

Ajuste del escáner

Contraste

Si el documento es demasiado claro o demasiado oscuro, puede que desee ajustar el contraste. Use CLARO para hacer más claro el documento a enviar. Use OSCURO para hacer más oscuro el documento a enviar. Después de enviar el documento, el contraste vuelve automáticamente a AUTOMA. (adecuado para la mayoría de los documentos).

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Menu/Set. 2. 2. 1.
- **3** Utilice \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar **AUTOMA.**, **CLARO**, ó **OSCURO**.
- 4 Cuando se visualice su selección en la pantalla, pulse Menu/Set.
- **5** Pulse **2** cuando acabe de realizar los ajustes, y vaya al Paso 6—O—Pulse **1** si quiere realizar más ajustes. El display vuelve al menú de Configuración de Envío.
- 6 Introduzca un número de fax y pulse **Inicio Fax Mono** para enviar un fax.

Resolución del Fax

Si ha puesto un documento en el alimentador, puede utilizar la tecla **Resolución de Fax** para cambiar temporalmente la resolución. Pulse Resolución de Fax varias veces hasta que se visualice en la pantalla LCD el nivel que desee.

-0-

Puede cambiar el ajuste por defecto.

1 Pulse Menu/Set. 2. 2. 2.

2 Pulse o para seleccionar la resolución que desee, y a continuación pulse **Menu/Set**.

3 Pulse Detener/Salir.

STDARD: Adecuado para la mayoría de los documentos.

FINA: Adecuada para la letra pequeña; transmite un poco más despacio que la

resolución Estándar.

SUPERFINA: Adecuada para la letra pequeña o los gráficos; transmite más despacio que

la resolución Fina (sólo en blanco y negro).

FOTO: Utilice esta opción cuando el documento contenga distintas gradaciones

de gris; transmisión lenta (sólo blanco y negro).

Cómo marcar los números

Marcación Abreviada

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Buscar/M.abreviada, y a continuación pulse # y el número de dos dígitos de Marcación Abreviada
- 3 Pulse Inicio Fax Mono

Búsqueda

Puede buscar nombres que haya guardado previamente en las memorias de Marcación Abreviada. (Vea Cómo guardar los números de Marcación Abreviada, página 19.)

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Buscar/M.abreviada
- 3 Para efectuar una búsqueda de números por nombres ordenados alfabéticamente, introduzca la primera letra del nombre utilizando el teclado de marcación y después pulse (o).
 - -0-

Para buscar los números por orden numérico en la memoria de Marcación Abreviada, pulse



4 Cuando se visualice en la pantalla el número que desee llamar, pulse **Inicio Fax Mono**.

Marcado en Cadena

Puede guardar secuencias largas de marcación dividiéndolas y guardándolas como números de Marcación Abreviada. Al marcar, puede combinar dos o más números de Marcación Abreviada e incluso incluir marcación manual mediante el teclado. Puede utilizar los números en cualquier combinación. El número combinado se marca en el orden en que lo entra, tan pronto como pulse la tecla Inicio Fax Mono.

Por ejemplo:

Guarde "555" en el número de Marcación Abreviada #01 y "7000" en el número de Marcación Abreviada #02. Si aprieta Buscar/M.abreviada, #, 0, 1, Buscar/M.abreviada, #, 0, 2 e Inicio Fax Mono, puede marcar "555 7000". Para cambiar temporalmente un número, puede sustituir parte del número con marcación manual mediante el teclado numérico. Por consiguiente, si aprieta Buscar/M.abreviada, #, 0, 1 y aprieta 7001 con el teclado numérico, puede marcar "555 7001".

Los códigos de acceso son de fácil utilización. A veces puede que quiera escoger una introduzca varias compañías telefónicas de larga distancia al realizar una llamada; las tarifas pueden variar en función de la hora y el destino. Para aprovechar las tarifas reducidas, puede guardar los códigos de acceso de las compañías telefónicas de larga distancia como números de Marcación Abreviada.

Remarcación de faxes manual y automática

Si va a enviar un fax manualmente y la línea está comunicando, pulse **Remarc/Pausa** y a continuación pulse **Inicio Fax Mono** para intentarlo otra vez. Siempre que quiera volver a llamar el último número marcado, pulse Remarc/Pausa y a continuación pulse Inicio Fax Mono para ahorrar tiempo.

Si quiere enviar un fax automáticamente y la línea está comunicando, el aparato vuelve a marcar automáticamente hasta 3 veces a intervalos de 2 minutos.

Pausa

Pulse **Remarc/Pausa** para insertar una pausa introduzca cada dígito a marcar.



Si el aparato está conectado a una centralita, puede que tenga que marcar un prefijo adicional (por ejemplo "9") y una "pausa" antes de cada número de fax o de teléfono para acceder a la línea exterior. Al apretar **Remarc/Pausa**, aparece un quión "-" en la pantalla. Al introducir una pausa puede crear un retraso de 3.5 segundos.

Operación de envío

Transmisión automática

Es la manera más fácil de enviar un fax

IMPORTANTE: No levante el auricular del teléfono externo.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Marque el número utilizando la función de Marcación Abreviada, Búsqueda o directamente teclado
- 3 Pulse Inicio Fax Mono

Transmisión Manual (con un teléfono externo)

La transmisión manual permite oír el tono de marcar, el timbre de la llamada y los tonos de recepción del fax antes de enviar el fax.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Coja el auricular del teléfono externo y espere a escuchar el tono de marcar.
- **3** Introduzca el número de fax que quiera marcar. (Vea *Cómo marcar los números*, página 21.)
- 4 Cuando oiga el tono de fax, pulse **Inicio Fax Mono**.
- **5** Para colgar, sustituya el microteléfono del teléfono externo.



La transmisión manual no utiliza memoria.

Transmisión de Fax en color

El Centro Multifunción permite la transmisión de Fax en color.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Introduzca el número de fax mediante el teclado numérico. Marcación Abreviada o Búsqueda.
- 3 Pulse Inicio Fax Color



Al enviar un fax en color, el aparato comienza el envío sin escanear el original hacia la memoria.

Acceso Dual (no disponible para fax en color)

Puede escanear hasta 50 mensajes en la memoria del fax, incluso cuando el aparato esté recibiendo o enviando un fax (desde la memoria). Puede realizar ajustes temporales para cada fax que esté escaneando, exceptuando las funciones de Temporizador y Sondeo.

Si aparece el mensaje SIN MEMORIA mientras escanea la primera página de un fax, pulse Detener/Salir para cancelar la operación. Si aparece el mensaje SIN MEMORIA mientras escanea otra página, puede apretar **Inicio Fax Mono** para transmitir las páginas ya escaneadas, o apretar **Detener/Salir** para cancelar la operación.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Introduzca el número de fax.
- **3** Pulse **Inicio Fax Mono**. El aparato comienza a escanear el documento y en la pantalla se visualiza el número del trabajo (#XXX) del fax, y cuánta memoria queda disponible. Tan pronto como el aparato comience a marcar, puede repetir los Pasos 1 a 3 para el siguiente fax.



- La máquina funciona normalmente en modo de Acceso Dual. No obstante. al enviar un fax en color la máquina siempre empezará a enviarlo sin escanear el original en la memoria (Transmisión en Tiempo Real).
- El número de páginas que se pueden escanear para enviar a la memoria depende de los datos que contengan.

Transmisión en Tiempo Real

Al enviar un fax, el aparato escanea los documentos para enviarlos a la memoria antes de enviarlos. A continuación, tan pronto como queda libre la línea telefónica, el aparato empieza a marcar y a enviar el fax. Si la memoria se llena, el aparato envía el documento en tiempo real (aunque la opción TRANS.T.REAL esté en OFF).

A veces se desea enviar un documento importante inmediatamente, sin esperar a la transmisión por memoria. Puede poner la opción TRANS.T.REAL en ON.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Menu/Set. 2. 2. 5.
- 3 Para cambiar los ajustes por defecto, pulse 🔔 ó 🤝 para seleccionar **ON** (u **OFF**) y pulse Menu/Set. Vaya al Paso 6—O—Para la transmisión del siguiente fax solamente, pulse 🔔 ó para seleccionar **SOLO SIG.FAX**.
- 4 Pulse Menu/Set
- **5** Para el siguiente fax solamente, pulse \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar **ON** (u **OFF**) y pulse
- **6** Pulse **1** si quiere seleccionar ajustes adicionales. El display vuelve al menú **CONF.ENVIO** —O—Pulse 2 si ha acabado, y vaya al Paso 7.
- **7** Si activó la función Transmisión en Tiempo Real sólo para el siguiente fax, introduzca el número de fax y pulse Inicio Fax Mono.



Este parámetro no afecta a los fax en Color. Los fax en color siempre se envían a través de la función de Transmisión en Tiempo Real.

Recepción de faxes

Ajustes del Modo de Recepción

Selección del Modo de Recepción


Modo Recibir	Para
1. SÓLO FAX	Para recibir sólo mensajes de fax (no llamadas de voz). El aparato necesita estar conectado a su propia línea, y contesta automáticamente todas las llamadas como llamadas de fax. No puede recibir llamadas de voz, pero si ha conectado un teléfono externo, puede marcar y hacer llamadas de voz. (Se recomienda este ajuste si el aparato tiene su propia línea telefónica.)
2. FAX/TEL (F/T) (con un teléfono externo)	Utilice esta función si va a recibir muchos mensajes de fax y pocas llamadas de voz. El aparato contesta automáticamente todas las llamadas. Si la llamada es de fax, lo imprime. Si la llamada no es de fax, se lo indica con el doble timbre F/T, que es distinto al de la compañía telefónica, para indicarle que conteste la llamada. Levante el auricular del teléfono externo y pulse Teléfono/R para contestar. Si selecciona esta opción, tiene que configurar las funciones de Número de Timbres y Duración del Timbre F/T (en las siguientes páginas).
3. TAD:CONTESTADOR (con un contestador externo)	Éste es el único ajuste con el que puede utilizar un contestador automático externo . El contestador automático contesta todas las llamadas. Una vez que el contestador automático externo ha contestado, el aparato imprime los mensajes de fax si detecta los tonos de fax.
	mático sólo funciona con un contestador automático externo. Las o de Timbres y de la Duración de los Timbres no funcionan con
4. MANUAL (con un teléfono externo)	Use esta función si recibe muchas llamadas de voz y pocos mensajes de fax. Tiene que contestar todas las llamadas personalmente. Si ove los tonos de fax, espere hasta que el

personalmente. Si oye los tonos de fax, espere hasta que el aparato se haga cargo de la llamada automáticamente, y cuelgue (vea la función de Detección de Fax).

Para seleccionar o cambiar el modo de recepción

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 1. 2.
- **2** Pulse o para seleccionar el modo **SÓLO** FAX, FAX/TEL, TAD:CONTESTADOR, MANUAL, y pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.

La pantalla vuelve a mostrar la fecha y hora, además del modo de recepción.





FAX: SÓLO FAX F/T: FAX/TEL

Ajuste del número de timbres

El Número de Timbres determina el número de veces que suena el aparato antes de contestar en el modo **SÓLO FAX** o **FAX/TEL**. (Vea *Utilización desde un teléfono externo o desde una extensión*, página 39.)

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 1. 1.
- 2 Pulse 🗘 ó 🤝 para seleccionar cuántas veces va a sonar la llamada antes de que la conteste el aparato (02-04).
- **3** Pulse **Menu/Set** cuando en la pantalla se visualice su selección.
- 4 Pulse Detener/Salir.

Ajuste de la Duración del Timbre F/T (Fax/Tel) (Fax/Tel Modo solamente)

Tiene que decidir durante cuánto tiempo el aparato va a emitir su doble timbre especial cuando llegue una llamada de voz. Este timbre se produce después del timbre inicial de la compañía telefónica. Sólo el aparato de fax suena durante 20, 30, 40 ó 70 segundos; ningún otro teléfono conectado a la misma línea (conectado a otra toma) emite este doble timbre especial, aunque puede contestar la llamada desde ellos (Vea Utilización desde un teléfono externo o desde una extensión, página 39.)

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 1. 3.
- 2 Pulse 🗘 o 🥎 para seleccionar durante cuánto tiempo va a sonar el aparato para avisarle de que tiene una llamada de voz, y pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir

Con esta configuración, cuando llegue una llamada y el aparato esté en Modo Fax/Tel (F/T), todos los teléfonos conectados a esta línea sonarán el número de veces seleccionado en Número de Timbres. Pude dejar que el aparato conteste y detecte si se trata de una llamada de fax o de voz. Si la llamada es de fax, lo imprime. Si la llamada es de voz, se lo indica con el número de dobles timbres F/T que seleccionó en esta función. Levante el auricular del teléfono externo y pulse Teléfono/R para contestar.



Incluso si la persona que hace la llamada cuelga durante el periodo de dobles timbres, el aparato continúa emitiéndolos durante el periodo especificado.

Detección de fax (con un teléfono externo o extensión telefónica)

Al utilizar esta función, no tiene que pulsar **Inicio Fax Mono** o * 5 1 si contesta una llamada de fax con un teléfono externo o extensión telefónica y oye los tonos de fax. Sólo tiene que esperar varios segundos antes de colgar el auricular del teléfono externo o extensión telefónica. Cuando vea **RECIBIENDO** en la pantalla del fax o cuando oiga los "pitidos" por el auricular de una extensión telefónica conectada a otra clavija de la pared, sólo tiene que colgar el auricular, y el aparato se encarga del resto. Al seleccionar ON, el aparato recibe las llamadas de fax automáticamente, incluso cuando se levanta el auricular de un teléfono externo o extensión telefónica. Al seleccionar OFF el usuario tiene que activar el aparato apretando Inicio Fax Mono o * 5 1 desde un teléfono externo o extensión telefónica. (Tiene que poner la Activación Remota en ON en Menu/Set, 2, 1, 5 para utilizar * **5 1**.) (Vea *Utilización desde un teléfono externo o desde una extensión*, página 39.)

Si la Detección de Fax no funciona debido a una mala conexión de la línea, sólo tiene que pulsar el Código de Activación * 5 1 desde un teléfono externo o extensión telefónica.

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 1, 4.
- **2** Pulse \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar **ON** (o **OFF**) y pulse **Menu/Set**.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Recepción de faxes

Cómo imprimir un documento entrante reducido (Reducción automática)

Si selecciona ON, el aparato reduce automáticamente el documento entrante para que quepa en una hoja de tamaño A4, independientemente del tamaño del documento original.

- Pulse **Menu/Set**, **2**, **1**, **6**. En la pantalla se visualiza
- 6.REDUCCIÓN AUTO
- **2** Use o o para seleccionar **ON** (u **OFF**).
- **3** Pulse **Menu/Set** cuando en la pantalla se visualice su selección.
- 4 Pulse Detener/Salir.



Si los márgenes izquierdo y derecho de los faxes quedan fuera del área de impresión, asegúrese de que la función de Reducción Automática esté activada.



- Cuando utilice la función de Reducción Automática para reducir documentos entrantes con el objeto de que quepan en una página del papel, lo puede hacer siempre que el documento original no tenga una longitud superior a los 35 cm. Si el original tiene una longitud superior a 35 cm. la información no será reducida y se imprimirá en una segunda página.
- Al configurar la **REDUCCIÓN AUTO** en **ON**, incluso en los casos en los que el tamaño del documento sea igual o inferior al tamaño del papel en el que se imprimirá dicho documento, los datos se verán levemente reducidos.

Recepción en la Memoria (no disponible para la recepción de faxes en color)

Tan pronto como el alimentador multifunción de hojas se vacía durante la recepción de un fax, en la pantalla se visualiza el mensaje "COMPROBAR PAPEL"; ponga más papel en el alimentador. (Vea Guía de Configuración Rápida.)

Si la opción RECEPCIÓN EN MEMORIA está activada (ON)...

Continúa la recepción del fax en curso, guardándose las páginas restantes en la memoria, dependiendo de la memoria disponible. Los faxes entrantes siguientes también se guardan en la memoria hasta que ésta se llene, después de lo cual no se contestan automáticamente más llamadas de faxes entrantes. Para imprimir los datos, ponga papel en el alimentador multifunción y pulse Inicio Fax Mono.

Si la opción RECEPCIÓN EN MEMORIA está desactivada (OFF)...

Continúa la recepción del fax en curso, guardándose las páginas restantes en la memoria, dependiendo de la memoria disponible. Las siguientes llamadas de faxes entrantes no se contestan automáticamente hasta que no ponga página en el alimentador multifunción. Para imprimir el último fax recibido, ponga papel en el alimentador multifunción y pulse **Inicio Fax Mono**.

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 1, 7.
- **2** Use o o para seleccionar **ON** (u **OFF**), y pulse **Menu/Set** cuando se visualice su selección en la pantalla.
- 3 Pulse Detener/Salir

Impresión de faxes desde la memoria

Aunque haya activado la función de almacenamiento de faxes para la recuperación remota o reenvío de faxes, puede imprimir un fax guardado en la memoria cuando se encuentre junto al aparato: (Vea Configuración del Almacenamiento de Faxes, página 44.)

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 5. 4.
- 2 Pulse Inicio Fax Mono.
- **3** Después imprimir todos los datos de la memoria, pulse **Detener/Salir**.

Cómo utilizar el Teléfono (Voz)

Llamadas de voz con un teléfono externo

Si se conecta un teléfono externo al aparato, se puede marcar con el teclado del aparato para hacer llamadas de voz. Los números se pueden marcar utilizando la memoria de Marcación Abreviada o bien el teclado numérico.



También puede utilizar la función Marcación en Cadena o Pausa. (Vea Marcado en Cadena, página 21 y Pausa, página 22.)

Marcación manual con un teléfono externo

La Marcación manual consiste simplemente en introducir todos los dígitos del número de teléfono

- 1 Levante el auricular del teléfono externo.
- **2** Cuando oiga el tono de marcar, marque el número utilizando el teclado.
- **3** Para colgar, ponga en su sitio el auricular del teléfono externo.

Búsqueda

Puede buscar nombres que haya guardado previamente en las memorias de Marcación Abreviada. (Vea Cómo guardar los números de Marcación Abreviada, página 19.)

- 1 evante el auricular del teléfono externo.
- 2 Pulse Buscar/M.abreviada
- 3 Para efectuar una búsqueda de números por nombres ordenados alfabéticamente, introduzca la primera letra del nombre utilizando el teclado de marcación y después pulse (o).



Para buscar los números por orden numérico en la memoria de Marcación Abreviada, pulse



- 4 Cuando se visualice en la pantalla el número que desee llamar, pulse Mono Fax Start to begin
- **5** Cuelgue al acabar la conversación.

Marcación Abreviada

- Levante el auricular del teléfono externo.
- 2 Cuando oiga el tono de marcar, pulse Buscar/M.abreviada, y a continuación pulse # y el número de dos dígitos de Marcación Abreviada. (Vea Cómo guardar los números de Marcación Abreviada, página 19.)
- **3** Para colgar, ponga en su sitio el auricular del teléfono externo.

Tonos/Pulsos

Si tiene una línea de pulsos, pero necesita enviar señales de tonos (por ejemplo para los servicios de banca por teléfono), siga las instrucciones que se indican más abajo. Si tiene una línea de Marcación por tonos, no necesita esta función para enviar señales de tonos.

- Levante el auricular del teléfono externo y marque el número.
- **2** Cuando se le pida que introduzca cualquier número, pulse # en el panel de control del aparato. A partir de este momento los números se marcarán por tonos.
- **3** Cuando cuelgue, el aparato vuelve a marcar por pulsos.

Modo Fax/Tel (F/T)

Cuando el teléfono y el aparato de fax comparten la misma línea telefónica, en el Modo Fax/Tel (F/T), el aparato puede determinar si la llamada entrante es de fax o de voz. (Vea Selección del Modo de Recepción, página 25.)

Tecla Teléfono/R

Esta tecla se utiliza para participar en una conversación telefónica al coger el auricular de un teléfono externo en pseudollamada F/T.

Impresión de informes

Ajuste del Informe de Transmisión y del Informe de Actividad

Hay dos tipos de informes que es necesario ajustar inicialmente desde el cuadro del Menú: Informe de Verificación de la Transmisión y el Informe de actividad. Para el ajuste inicial:

Pulse Menu/Set, 2, 4, 1.

1.VER.TRANSMISIO

-0-

Pulse Menu/Set, 2, 4, 2.

2.FREC. INFORME

Personalización del Informe de Verificación de Transmisión (Xmit)

Puede utilizar el Informe Xmit como prueba del envío del fax. En este informe se lista el nombre o el número de fax del aparato receptor, la hora y fecha de la transmisión, y si la transmisión se realizó con éxito.

Cuando esta función está desactivada (OFF), el informe se imprime automáticamente sólo si se produjo algún error durante la transmisión. Si el informe indica ERROR, envíe el documento otra vez. Si el informe le indica que compruebe la legibilidad de ciertas páginas, vuelva a enviar las páginas indicadas.

Si envía normalmente faxes múltiples a los mismos destinatarios, puede que le convenga poder identificar cada transmisión de fax. Puede seleccionar OFF+IMG o ON+IMG para imprimir una parte de la primera página del fax en el informe.

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 4. 1.
- **2** Pulse o para seleccionar **OFF**, **OFF+IMG**, **ON** y **ON+IMG**.
- 3 Pulse Menu/Set.
- 4 Pulse Detener/Salir.

Configuración del Informe de Actividad

Puede configurar el aparato para que imprima los informes de actividad a intervalos específicos (1, 3, 6, 12, 24 horas, 2, 4 o 7 días). Si pone el intervalo en OFF, puede imprimir el informe siguiendo los pasos que se indican en la sección anterior.

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 4. 2.
- **2** Presione o o para seleccionar el ajuste que desee, y presione **Menu/Set**.
- **3** Si escoge 7 días, la pantalla le indica que escoja un día en el que comenzar el periodo de 7 días. Pulse o para escoger el ajuste y pulse **Menu/Set**.
- 4 Introduzca la hora a la que quiera que se envíe el fax, en formato de 24 horas (por ejemplo, introduzca 19:45 para las 7:45 PM), y presione **Menu/Set**.
- 5 Pulse Detener/Salir.

Cómo utilizar la Tecla de Informes

Hay seis listas disponibles.

1.AYUDA	Hace listado de los pasos y funciones básicos.
2.LIS.UNA PULSAC	Hace listado de los nombres y números guardados en la memoria de Marcación Abreviada, por orden numérico.
(3.INF. ACTIVIDAD)	Crea un listado de la información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. TX significa Enviado; RX significa Recibido.
4.VERIF. TRANS.	Imprime un Informe de Verificación de Transmisión sobre la última transmisión.
5.CONFIG SISTEMA	Crea un listado de los ajustes de CONFIG. GRAL., CONF.RECEPCION, CONF.ENVIO, AJUSTE INFORME y OPCN FAX REMOT.
6.HOJA DE PEDIDO	Puede imprimir una hoja de pedido de accesorios para enviarlo a su distribuidor Brother y solicitar su servicio.

Cómo imprimir un Informe

- 1 Pulse Informes.
- **2** Presione o para seleccionar el informe que desee, y a continuación presione Menu/Set.

-0-

Introduzca el número del informe que desee imprimir. Por ejemplo, presione 1 para imprimir el Listado de Ayuda.

Funciones Avanzadas de Envío

Operaciones Avanzadas

Modo satélite

A veces es posible encontrar dificultades al enviar faxes al extranjero. El Modo Satélite facilita este tipo de llamadas.

Cuando se utiliza, esta función se desactiva automáticamente después de enviar el fax.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Menu/Set, 2, 2, 7.
- **3** Pulse (1) 6 (2) para seleccionar **ON** (u **OFF**) y pulse **Menu/Set** cuando la en pantalla se visualice su selección.
- 4 Pulse 1 si quiere realizar más ajustes. El display vuelve al menú CONF.ENVIO—O—Pulse 2 si ha acabado, y vaya el Paso 5.
- 5 Introduzca el número de fax, y pulse **Inicio Fax Mono**.

Transmisión Diferida (Temporizador) (no disponible para fax en color)

Puede utilizar esta función para enviar un fax hasta un máximo de 24 horas más tarde.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Menu/Set. 2. 2. 3.
- Introduzca la hora a la que quiera que se envíe el fax, en formato de 24 horas (por ejemplo, introduzca 19:45 para las 7:45 PM), y pulse Menu/Set.
- 4 Pulse 1 si quiere realizar más ajustes. El display vuelve al menú CONF.ENVIO—O—Pulse 2 si ha acabado, y vaya el Paso 5. La pantalla le indica que introduzca el número de fax.
- 5 Introduzca el número de fax, y pulse Inicio Fax Mono. El aparato espera hasta la hora indicada para enviar el fax.

Transmisión Diferida por Lotes

Antes de enviar los faxes diferidos, el aparato Brother clasifica todos los documentos en memoria por destinatario y hora de envío con el objeto de funcionar con mayor economía. Si activa la Transmisión por Lotes ON, todos los faxes diferidos programados para ser enviados al mismo número de fax a la misma hora, se envían durante la misma transmisión.

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 2, 4.
- **2** Pulse \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar **ON** (o **OFF**) y pulse **Menu/Set**.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Transmisión a Grupos (no disponible para faxes en color)

La Transmisión a Grupos consiste en enviar automáticamente el mismo mensaje de fax a destinatarios múltiples. Mediante la tecla Menu/Set, puede incluir hasta 40 números de Marcación Abreviada, y hasta 50 números marcados manualmente (máximo de 90 números si no utilizó ningún número para Grupos, códigos de acceso o números de tarjetas de crédito).

No obstante, la memoria disponible varía en función de los tipos de trabajo en memoria y la cantidad de números utilizados para la transmisión a grupos. Si realiza una transmisión a grupos a un número de destinatarios superior al disponible, no podrá ajustar las transmisiones mediante el acceso doble y el temporizador.

La manera más fácil de realizar la Transmisión a Grupos es combinar primero los números de Marcación Abreviada más utilizados en un Grupo, en una ubicación de Marcación Abreviada. (Recuerde que puede incluir hasta seis números de Grupos y de Marcación Rápida Abreviada en más de un Grupo.) A continuación, presionando Menu/Set introduzca cada ubicación, puede incluir números de Marcación Abreviada, Grupos y marcación manual (con el teclado) en la misma Transmisión a Grupos. Use la tecla **Buscar/M.abreviada** para ayudarse a escoger los números con mayor facilidad.

Una vez finalizada la transmisión, se imprime automáticamente un Informe de Transmisión a Grupos para informarle de los resultados.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Introduzca un número de Marcación Abreviada, Grupo, Búsqueda o directamente con el teclado. (Vea Configuración de Grupos para la Transmisión a Grupos, página 35.) Ejemplo: número de Grupo
- **3** Pulse **Menu/Set**. Se le pedirá que introduzca el siguiente número.
- 4 Introduzca el siguiente número. Ejemplo: Marcación Abreviada.
- 5 Pulse Menu/Set.
- 6 Introduzca el siguiente número. Eiemplo: Marcado manual, mediante el teclado.
- 7 Pulse Inicio Fax Mono.

El aparato guarda los documentos en la memoria y a continuación empieza a enviar los faxes a todos los números especificados.



- Introduzca las secuencias largas de marcación de la manera habitual, pero recuerde que cada número de Marcación Abreviada cuenta como una ubicación, por lo que el número de ubicaciones que se pueden marcar es limitado.
- Si la línea está ocupada o si no se puede utilizar por cualquier otro motivo durante la transmisión a grupos, el aparato vuelve a marcar el número automáticamente.
- Si la memoria está llena, pulse **Detener/Salir** para cancelar el trabajo, o pulse Inicio Fax Mono para enviar lo que haya en la memoria (si se ha escaneado más de una página).

Configuración de Grupos para la Transmisión a Grupos

La función Grupos permite enviar el mismo mensaje de fax a varios destinatarios distintos apretando sólo cinco teclas (Buscar/M.abreviada, #, la ubicación de dos dígitos, e Inicio Fax Mono). Primero es necesario guardar cada número de fax como un número de Marcación Abreviada. (Vea Cómo guardar los números de Marcación Abreviada, página 19.) A continuación, los puede combinar en un Grupo. Cada Grupo utiliza un número de Marcación Abreviada. finalmente, se pueden configurar hasta 6 Grupos pequeños, o bien asignar hasta 39 números a un Grupo grande.

1 Pulse Menu/Set. 2. 3. 2.

PUL. M.ABREVIADA

- 2 Pulse Buscar/M.abreviada, y a continuación introduzca la ubicación de dos dígitos en la que desee guardar el número del Grupo, y pulse Menu/Set. (Por ejemplo, pulse Buscar/M.abreviada, 07.)
- **3** Use el teclado de marcar para introducir el Número del Grupo (por ejemplo, pulse **1** para el Grupo 1).
- 4 Pulse **Menu/Set**. Para incluir números de teléfono de Marcación Rápida en el Grupo, introduzca una tras otra las correspondientes posiciones en la lista de Marcación Rápida, pulsando Buscar/M.abreviada, y posteriormente, en el teclado de marcación, pulse los dos dígitos del número de Marcación Rápida(p. ej., 05). Por ejemplo, para la posición 05 y 09 de Marcación Rápida pulse Buscar/M.abreviada, 0, 5 y Buscar/M.abreviada, 0, 9 en el teclado de marcación.

G01:#05#09

- **5** Pulse **Menu/Set**. El display le indica que introduzca un nombre.
- 6 Utilice el teclado numérico para introducir un nombre para el grupo (máximo 15 caracteres) (por ejemplo, CLIENTES NUEVOS) y pulse **Menu/Set**. (Vea *Cómo introducir texto*, página 142.)
- 7 Pulse Detener/Salir.



Puede imprimir un listado de todos los números de Marcación Abreviada. Los números de los Grupos aparecen en la columna "GRUPO". (Vea Impresión de informes, página 31.)

Cancelación de un Trabajo cuando se está escaneando un **Documento**

Puede cancelar un trabajo mientras lo escanea para enviarlo a la memoria apretando **Detener/Salir**.

Comprobación y Cancelación de un Trabajo Programado en la Memoria

Puede comprobar o cancelar cualquier trabajo que esté en espera en la memoria.

Si el aparato está inactivo.

Pulse Menu/Set. 2. 6.

Los trabajos que queden aparecen en el display. Si no hay ninguno, en el display se visualiza NINGUN TRABAJO.

- 2 Si tiene más de un trabajo en espera, use 🗘 o 😭 para seleccionar el trabajo a cancelar. Pulse Menu/Set cuando se visualice su selección en la pantalla—O—Si sólo tiene un trabajo en espera, vaya al Paso 3.
- **3** Pulse **1** cancelar—**0**—Pulse **2** para salir sin cancelar. Para cancelar otro trabajo, vuelva al Paso 2.
- 4 Pulse Detener/Salir

Bloqueo TX

Esta función permite impedir el acceso no autorizado al aparato. Cuando se activa, la función Bloqueo TX impide la mayoría de las funciones. Las siguientes funciones están disponibles con Bloqueo TX activado:

- Recepción de faxes
- Contestar & hacer llamadas telefónicas desde un teléfono externo
- Transmisión Diferida Programada*
- Sondeo*
- Reenvío de Faxes*
- Recuperación remota
- * Sólo si la función ha sido configurada antes de activar Bloqueo TX.

Utilización de Bloqueo TX

Es necesario utilizar una contraseña para activar o desactivar la función Bloqueo TX.

Configuración de la función Bloqueo TX por primera vez

1 Pulse Menu/Set. 2. 0. 1.

NUEVO PW:XXXX

- 2 Introduzca un número de 4 dígitos como la contraseña nueva.
- 3 Pulse Menu/Set

La pantalla le indica que vuelva a introducir la contraseña.

VERIF. PW:XXXX

- 4 Vuelva a introducir la contraseña y pulse Menu/Set.
- **5** Pulse (1) 6 (7) para seleccionar **FIJAR BLOQ TX**.
- 6 Pulse Menu/Set. La pantalla le indica que introduzca la contraseña.

CLAVE: XXXX

7 Introduzca la contraseña de 4 dígitos, seguida de Menu/Set.

Es la misma que la contraseña de seguridad ya guardada en el aparato.

En la pantalla se visualiza ACEPTADO durante 2 segundos, seguido de MODO BLOO TX - la función Bloqueo TX está activada.



Si la contraseña que pulsó en el Paso 7 es incorrecta, en la pantalla se visualiza PW ERRONEO. Después de 2 segundos, la pantalla vuelve a su estado normal (fecha y hora). A continuación tiene que volver a activar el Bloqueo TX. (Vea Activación de la función Bloqueo TX, página 37.)

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo TX

- 1 Pulse Menu/Set 2.0.1
- **2** Pulse o o para seleccionar **PRG CLAVE**.
- 3 Pulse Menu/Set.

La pantalla le indica que introduzca la contraseña antigua.

ANTIGUO PW:XXXX

- 4 Introduzca la contraseña actual.
- 5 Pulse Menu/Set

NUEVO PW:XXXX

- 6 Introduzca un número de 4 dígitos como la contraseña nueva.
- 7 Pulse Menu/Set.

La pantalla le indica que vuelva a introducir la contraseña nueva.

VERIF. PW:XXXX

- 8 Introduzca la contraseña nueva otra vez y pulse Menu/Set.
- 9 Pulse Detener/Salir

Activación de la función Bloqueo TX

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 0. 1.
- 2 Pulse 6 para seleccionar FIJAR BLOQ TX.
- **3** Pulse **Menu/Set**. La pantalla le indica que introduzca la contraseña.

CLAVE:XXXX

4 Introduzca la contraseña de 4 dígitos, seguida de Menu/Set. Es la misma que la contraseña de seguridad ya guardada en el aparato.

En la pantalla se visualiza ACEPTADO durante 2 segundos, seguido de MODO BLOO TX - la función Bloqueo TX está activada.



Si la contraseña que introdujo en el Paso 4 es incorrecta, en la pantalla se visualiza **PW ERRONEO**. Después de 2 segundos, la pantalla vuelve a su estado normal (mostrando la fecha y la hora). Ahora tiene que empezar desde el Paso 1 para configurar Bloqueo TX.

Desactivación de la función Bloqueo TX

1 Cuando Bloqueo TX está activado, pulse Menu/Set.

CLAVE:XXXX

2 Introduzca una contraseña de 4 dígitos y pulse Menu/Set.

En la pantalla se visualiza **ACEPTADO**, y a continuación después de 2 segundos la pantalla vuelve a su estado normal. La función Bloqueo TX ya está desactivada.



Si la contraseña que introdujo en el Paso 2 es incorrecta, en la pantalla se visualiza **PW ERRONEO**. Después de 2 segundos, la pantalla vuelve a mostrar MODO BLOQ TX. Ahora tiene que empezar desde el Paso 1 para desactivar la función Bloqueo TX.

Si se le olvida la contraseña de Bloqueo de TX, póngase en contacto con su distribuidor Brother o directamente con Brother.

Funciones Avanzadas de Recepción

Utilización desde un teléfono externo o desde una extensión

Un teléfono externo es un teléfono conectado al aparato (al conector EXT del aparato o a la parte posterior del conector que se enchufa a la clavija telefónica de la pared).

Una extensión telefónica es otro teléfono conectado a la misma línea telefónica que el aparato, pero enchufado a una clavija telefónica distinta. Por ejemplo, el aparato puede estar conectado a una clavija del teléfono en el estudio, y tener otro teléfono en la misma línea (y con el mismo número de teléfono) en la cocina. Esta función le permite contestar el teléfono en la cocina si suena mientras se hace un café, con la posibilidad de que puede transferir la llamada al aparato si la llamada es de fax. Si contesta una llamada de fax desde un teléfono externo o extensión telefónica, puede hacer que el aparato se encargue de la llamada mediante el Código de Activación. Cuando pulsa el Código de Activación * 5 1, el aparato empieza a recibir el fax. Si activa la DETECCION FAX (ON), no tiene que pulsar * 51, sólo esperar varios segundos antes de colgar el auricular. (Vea Detección de fax (con un teléfono externo o extensión telefónica), página 27.)

Si el aparato contesta una llamada de voz y F/T emite el doble timbre para que conteste usted, utilice el Código de Desactivación # 5 1 para coger la llamada desde una extensión. El Código de Desactivación sólo se utiliza en el Modo Fax/Tel (F/T). (Tiene que poner la Activación Remota en ON en Menu/Set, 2, 1, 5 para usar * 5 1 o # 5 1.)

Si contesta una llamada y no hay nadie al aparato, puede suponer que le van a enviar un fax. Desde una extensión telefónica, presione * 51, espere a escuchar los tonos del fax (pitidos), y a continuación cuelgue. Desde un teléfono externo, presione * 5 1 y espere a que se desconecte el teléfono (en la pantalla se visualiza **RECIBIENDO**) antes de colgar. (La persona que envía el fax tiene que apretar Inicio para comenzar el envío.)



Si levanta inadvertidamente el auricular de una extensión cuando esté recibiendo un fax, puede afectar a la transmisión o hacer que algunas partes del fax resulten ilegibles.

- * 5 1—Desde una extensión telefónica, o desde un teléfono externo, al apretar * 5 1 se pone el aparato en el modo de recepción.
- #51—Desde una extensión, al apretar #51 se detiene la recepción del aparato. Esta función está disponible en los modos F/T y Detección de Fax.

el Código de Activación Remoto también puede ser utilizado por las personas que le llaman. Cuando utilice un contestador automático, el mensaje saliente (OGM) debe acabar diciendo "para enviar un fax, presione * 5 1". (Vea Mensaje de salida (OGM) del contestador externo, página 7.)

Para el Modo Fax/Tel solamente

Cuando el aparato está en el modo Fax/Tel (F/T), utiliza el doble timbre F/T para avisarle de que tiene una llamada de voz. Si se encuentra cerca del aparato, puede levantar el auricular del Teléfono Externo y apretar **Teléfono/R** para contestar.

Si se encuentra cerca de una extensión telefónica, tiene que levantar el auricular durante el doble timbre F/T y apretar # 5 1 entre cada doble timbre F/T. Si no oye a nadie, o si alguien le quiere enviar un fax, envíe la llamada al aparato apretando * 5 1.

Activación Remota y cambio de los Códigos Remotos

Los Códigos Remotos no funcionan en algunos sistemas telefónicos. El Código de Activación por defecto es * 5 1. El Código de Desactivación por defecto es # 5 1.



Si está siempre desconectado al acceder al contestador automático externo remotamente, pruebe a cambiar el Código de Activación de * 5 1 a # # # y el Código de Desactivación de # 5 1 a 1 1 1. No puede utilizar el mismo número para el Código de Activación, el Código de Desactivación y el Código de Acceso Remoto.

Para activar la Activación Remota y cambiar los Códigos Remotos

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 1. 5.
- **2** Presione of \bigcirc 6 para seleccionar **ON** (u **OFF**), y presione **Menu/Set** cuando en el display se visualice el ajuste que desee.
- 3 Si lo desea, introduzca un Código de Activación Remota nuevo, y presione Menu/Set.
- 4 Si lo desea, introduzca un Código de Desactivación Remota nuevo, y presione Menu/Set.
- 5 Pulse Detener/Salir.



Sondeo es el proceso de recuperar faxes desde otro aparato. Puede utilizar su aparato para "sondear" a otros aparatos, o bien puede hacer que su aparato de fax sea sondeado por otro.

Todas las partes que participan en el sondeo tienen que configurar sus aparatos para permitir la operación. Cuando alguien sondea el aparato para recibir un fax, ese abonado paga la llamada, si usted sondea otro aparato de fax, usted paga la llamada. (Vea *Transmisión por Sondeo (no disponible para el fax en color)*, página 43.)



Algunos aparatos no responden a la función de sondeo.

Sondeo Seguro

La función de Sondeo Seguro permite evitar que sus documentos y los de otras personas caigan en manos no autorizadas cuando el aparato esté configurado para el sondeo. Sondeo Seguro sólo se puede utilizar con otros aparatos de fax Brother. La persona que sondea al aparato para recibir un fax tiene que entrar el código de seguridad.

Recepción por Sondeo

La Recepción por Sondeo consiste en llamar a otro aparato para recibir un fax.

Configuración para Recepción por Sondeo (estándar)

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 1, 8.
- **2** Pulse o o para seleccionar **STDARD**, y pulse **Menu/Set**.
- 3 Introduzca el número de fax que vaya a sondear, y pulse Inicio Fax Mono.

MARQUE NO.DE FAX

Configuración para Recepción por Sondeo con Código Seguro

Tiene que asegurarse de utilizar el mismo código seguro que la otra parte.

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 1, 8.
- **2** Pulse 🏂 ó 🤝 para seleccionar **SEGURO**, y pulse **Menu/Set**.
- 3 Introduzca un código seguro de cuatro dígitos. Es el mismo número que el código de seguridad de aparato de fax que sondea.
- 4 Pulse Menu/Set.

(MARQUE NO.DE FAX)

- 5 Introduzca el número de fax que desee sondear.
- 6 Pulse Inicio Fax Mono.

Configuración de Recepción por Sondeo Diferido

Puede configurar el aparato para que comience la Recepción por Sondeo más tarde.

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 1. 8.
- **2** Pulse \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar **DIFERIDO**, y pulse **Menu/Set**.
- **3** El display le indica que introduzca la hora a la que desee que comience el Sondeo.
- 4 Introduzca la hora (en formato de 24 horas) a la que desee que comience el Sondeo. Por ejemplo, introduzca 21:45 para las 9:45 PM.
- **5** Pulse **Menu/Set**. La pantalla le indica que entre el número de fax que desee sondear.

MARQUE NO.DE FAX

6 Introduzca el número de fax, y pulse Inicio Fax Mono.

El aparato realiza la llamada de sondeo a la hora especificada.



Sólo puede configurar un Sondeo Diferido.

Sondeo en Secuencia

El aparato puede sondear documentos de varios aparatos de fax distintos en la misma operación. Sólo tiene que especificarlos en el Paso 4. A continuación se imprime un Informe de Sondeo Secuencial.

- 1 Pulse Menu/Set 2 1 8
- 2 Pulse (2) 6 (7) seleccione STDARD, SEGURO 6 DIFERIDO, y pulse Menu/Set cuando en el display se visualice el ajuste que desee.
- **3** Si seleccionó **STDARD**, vaya al Paso 4.
 - Si seleccionó SEGURO, introduzca un número de cuatro dígitos y pulse Menu/Set, y a continuación vaya al Paso 4.
 - Si seleccionó DIFERIDO, introduzca la hora (en formato de 24 horas) a la que desee que se inicie el sondeo, y pulse Menu/Set, y a continuación vaya al Paso 4.
- 4 Especifique los aparatos de fax (máximo de 90) que desee sondear utilizando Marcación Abreviada, Búsqueda, un Grupo (vea Configuración de Grupos para la Transmisión a Grupos, página 35), o el teclado de marcación. Tiene que pulsar Menu/Set entre cada número.
- 5 Pulse Inicio Fax Mono.

El aparato sondea cada número o grupo sucesivamente.

Transmisión por Sondeo (no disponible para el fax en color)

La Transmisión por Sondeo consiste en configurar el aparato con un documento para que espere a que otro aparato lo recupere.



El documento se guarda, pudiéndose recuperar desde cualquier otro aparato de fax hasta que lo borre de la memoria mediante la función Cancelación de Trabajo. (Vea *Comprobación y Cancelación de un Trabajo Programado en la Memoria*, página 36.)

Configuración de Transmisión por Sondeo (Estándar)

- 1 Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Menu/Set, 2, 2, 6.
- **3** Pulse \(\times \(\omega \) para seleccionar **STDARD**, y pulse **Menu/Set**.
- **4** Presione **1** para seleccionar **DOC** si quiere que el aparato escanee el documento impreso en el momento del sondeo—O—Presione **2** para seleccionar **MEMOR**.
- **5** Pulse **1** si quiere seleccionar más ajustes. La pantalla vuelve al menú **CONF.ENVIO—O—** Pulse **2** si ya ha acabado de seleccionar ajustes, y vaya al Paso 5.
- **6** Pulse **Inicio Fax Mono** y espere a que el fax sea sondeado.

Configuración de Transmisión por Sondeo con Código Seguro

Al seleccionar **SONDEO:SEGURO**, el abonado que desee sondear a su aparato tiene que introducir el número de ID de sondeo.

- 1 Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Menu/Set. 2. 2. 6.
- 3 Pulse ♠ ó ❤ para seleccionar SEGURO y pulse Menu/Set.
- 4 Introduzca un número de cuatro dígitos, y pulse Menu/Set.
- **5** Presione **1** para seleccionar **DOC** si quiere que el aparato escanee el documento impreso en el momento del sondeo—O—Presione **2** para seleccionar **MEMOR**.
- **6** Pulse **1** si quiere realizar más ajustes. El display vuelve al menú **CONF.ENVIO—O—**Pulse **2** si ha acabado, y vaya el Paso 6.
- **7** Pulse **Inicio Fax Mono** y espere a que el fax sea sondeado.



Puede utilizar Sondeo Seguro sólo con otro aparato de fax Brother.

Opciones Remotas de Fax (no disponibles para Fax en Color)

Configuración del Almacenamiento de Faxes

La función de Recepción en Memoria debe estar activada (ON) para recibir los faxes en la memoria. (Vea Recepción en la Memoria (no disponible para la recepción de faxes en color), página 28.) Al activar la función Almacenamiento de Faxes podrá recuperar mensajes de fax desde fuera utilizando las funciones Reenvío de Faxes o Recuperación Remota. La pantalla le indica cuándo tiene un fax en la memoria. Almacenamiento de Faxes sólo funciona con faxes en blanco y negro. No es posible recibir faxes en color con la función Almacenamiento de Faxes activada.

- 1 Pulse Menu/Set. 2. 5. 2.
- **2** Pulse \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar **ON** (u **OFF**) y pulse **Menu/Set** cuando la en pantalla se visualice su selección.
- 3 Pulse Detener/Salir.



Si hay faxes en memoria cuando desactiva Almacenamiento de Faxes, el display le indica que los borre.

Si presiona 1, se borran todos los faxes y el Almacenamiento de Faxes se desactiva. Si los faxes que hava en memoria no se han impreso previamente, se imprimen primero, y luego se borran. Si presiona 2, los faxes no se borran, y la función de Almacenamiento de Faxes permanece activada (ON).

Impresión de Seguridad

Si ha activado ALMACENADO FAX (ON), el aparato imprime automáticamente los mensajes de fax según se reciben en la memoria. La finalidad de esta característica de seguridad impide perder los mensajes en caso de corte de la corriente.

Reenvío de faxes



No se puede utilizar la función Reenvío de Faxes con Almacenamiento de Faxes desactivado.

Programación de un número para Reenvío de Faxes

Cuando las funciones Reenvío de Fax y Almacenamiento de Fax están activadas, el aparato guarda los faxes recibidos en la memoria, y a continuación marca el número de fax introducido previamente para reenviar el mensaje de fax.

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 5, 1.
- **2** Pulse \bigcirc ó \bigcirc para seleccionar **ON** (o **OFF**) y pulse **Menu/Set**. El display le indica que introduzca el número del aparato de fax al que se van a reenviar los faxes.
- 3 Introduzca el número al que reenviar los faxes (máximo 20 dígitos), y pulse Menu/Set.
- 4 Pulse Detener/Salir



También puede activar esta función remotamente, o cambiar el número al que desee reenviar los faxes. (Vea Cambio del número de Reenvío de Faxes, página 47.)

Cambio del Código de Acceso Remoto

Introduzca su Código de Acceso Remoto cuando el aparato de fax conteste la llamada, para poder acceder a las funciones remotamente. El Código de Acceso por defecto es 1 5 9 *, pero lo puede cambiar.

- Pulse Menu/Set. 2. 5. 3.
- 2 Introduzca un número de tres dígitos del 000 al 998, y pulse Menu/Set. El * no se puede cambiar. No utilice los mismos dígitos que aparecen en Código de Activación o Desactivación Remotas.
- 3 Pulse Detener/Salir

Recuperación remota

Cómo utilizar el Código de Acceso Remoto

Para recibir sus faxes donde se encuentre, tiene que llamar desde un aparato de fax de marcación por tonos. Para su comodidad, puede recuperar los faxes desde un teléfono de marcación por tonos haciendo que su aparato los envíe al aparato de fax que indique. Por ejemplo, si no hay aparato de fax en la habitación del hotel, puede introducir el número de fax del aparato de recepción.

- Marque su número de fax desde un teléfono por tonos.
- 2 Cuando el aparato conteste y emita los pitidos, introduzca inmediatamente su Código de Acceso Remoto (el código predeterminado es 159 *).
- **3** El aparato indica los tipos de mensajes recibidos:

1 pitido largo — Mensaje(s) de fax Ningún pitido largo — No hay mensajes

- 4 El aparato le indica con dos pitidos cortos que introduzca un comando. Si espera más de 30 segundos para introducir el comando, el aparato cuelga. Si entra un comando inválido, el aparato emite tres pitidos.
- **5** Pulse **9 0** para reiniciar el aparato al acabar.
- 6 Cuelgue.



Si el aparato está en el Modo Manual, puede acceder desde fuera marcando su número y dejando que suene unos 100 segundos. El aparato contesta después de unos 100 segundos. A partir de ese momento dispone de 30 segundos para introducir su Código de Acceso Remoto.

Comandos remotos

Utilice los comandos que se indican más abajo para acceder remotamente a las funciones. Cuando llame al aparato de fax y introduzca su Código de Acceso Remoto (el código por defecto es 1 5 9 *), el sistema le indica mediante dos pitidos cortos que introduzca un comando de control remoto.

Cambio de los ajustes de Reenvío de Faxes

Pulse 9 5

y a continuación, para

Desactivación de Reenvío de Faxes —Pulse 1.

Activación de Reenvío de Faxes—Pulse 2.

Programar el número de reenvío de faxes—Pulse 4. (Vea Cambio del número de Reenvío de Faxes, página 47.) Activa automáticamente el Reenvío de Faxes (**ON**).

Activación del Almacenamiento de Faxes—Pulse 6.

Desactivación de Almacenamiento de Faxes—Pulse 7. (Sólo posible si no hay faxes en memoria, o si todos los faxes han sido borrados por Control Remoto 9 6 3.)

Recuperación o Borrado de Faxes

Pulse 9 6

y a continuación, para

Recuperar todos los faxes—Pulse 2, y a continuación introduzca el número del aparato de fax remoto, y pulse # #. Después del pitido, cuelgue y espere.

Borrar todos los mensajes de fax—Pulse 3. Si los datos guardados en memoria no han sido impresos previamente, se imprimen y luego se borran.

Comprobación del Estado de Recepción

Pulse 9 7

y a continuación Pulse 1.

- 1 pitido largo —Se han recibido faxes.
- 3 pitidos cortos— No se han recibido faxes.

Cambio del Modo de Recepción

Pulse 9 8

a continuación, para

CON-Pulse 1.

Fax/Teléfono (F/T)—Pulse 2.

Fax—Pulse 3.

Salir de la Operación Remota

Pulse 9 0

Recuperación de los mensaies de Fax

- 1 Marque el número del aparato.
- **2** Cuando oiga el pitido, introduzca enseguida su Código de Acceso Remoto (el código por defecto es 159 *).
- 3 Tan pronto como oiga dos pitidos cortos, marque en el teclado de marcar 9 6 2.
- 4 En el teclado de macar, introduzca el número (máximo de 20 dígitos) del aparato de fax remoto al que quiera que se envíen sus mensajes de fax, y pulse ##.



No puede utilizar * ni #. Pero, si quiere quardar una pausa, pulse #.

5 Cuelgue cuando oiga el pitido del aparato, y espere. El aparato llama al aparato remoto y envía los documentos guardados. El aparato de fax remoto imprime los mensajes de fax.

Cambio del número de Reenvío de Faxes

Puede cambiar el número predeterminado de reenvío de faxes desde un aparato de fax remoto.

- **1** Marque el número del aparato.
- 2 Cuando oiga el pitido, introduzca enseguida su Código de Acceso Remoto (el código por defecto es 159 *).
- 3 Cuando oiga dos pitidos cortos, marque en el teclado de marcado 9 5 4.
- 4 Introduzca el nuevo número del aparato de fax remoto al que quiera enviar sus mensajes de fax, y pulse ##.




No se pueden utilizar los caracteres * y #. Pero si quiere guardar una pausa, pulse #. Además, si el aparato está conectado a una centralita, puede pulsar # primero antes del número del aparato. El # funciona también como tecla Teléfono/R

5 Cuelgue cuando oiga el pitido del aparato.

Función de Copia

Operaciones básicas de Copia

El Centro Multifunción permite hacer fotocopias y transparencias de alta calidad. Las copias pueden ser en blanco y negro, o a todo color. Asegúrese siempre de que haya papel en el Alimentador de Hojas Multifunción antes de hacer las copias.





NO tire del papel mientras se esté realizando la copia. Para cancelar, pulse Detener/Salir. Pulse Detener/Salir otra vez para sacar el documento original.



Los faxes entrantes no se pueden recibir ni sobre el papel ni en la memoria durante el proceso de copia.

Copia única

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Copia Mono o Copia Color.

COPIANDO P.01



Para detener la operación, pulse **Detener/Salir**. Para sacar el documento original, pulse Detener/Salir otra vez.

Cómo hacer Copias Múltiples (no disponible para Copias en Color)

Puede hacer copias múltiples en blanco y negro.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- **2** Mediante el teclado de marcación, introduzca el número de copias que desee (máx. de 99). Por ejemplo, para hacer 38 copias, pulse 3, 8.
- 3 Pulse Copia Mono.

Sin Memoria

Si la memoria se llena durante la operación de copia, en la pantalla se visualiza

SIN MEMORIA


Si estaba escaneando la primera página de la copia, pulse Detener/Salir para cancelar la operación y volver a empezar a hacer una copia única. Si estaba escaneando cualquier otra página, puede pulsar Copia Mono para copiar las páginas ya escaneadas—O—Pulsar Detener/Salir para cancelar. Tiene que borrar algunos faxes para disponer de más memoria libre antes de continuar.



Para aumentar la cantidad de memoria disponible, puede desactivar la función de Almacenamiento de Faxes (Vea Configuración del Almacenamiento de Faxes. página 44.)—O—Imprimir los faxes que haya en la memoria. (Vea Impresión de faxes desde la memoria, página 28.)

Ajuste temporal de la función de Copia

Se puede mejorar la calidad de las copias utilizando las teclas de la función de Copia: Calidad y **Opciones.** Estos ajustes son *temporales*, por lo que el aparato vuelve a los ajustes predeterminados al acabar la operación de copia.



Ajustes múltiples en la función de Copia

Puede probar distintas combinaciones de ajustes para ver cuál ofrece mejores resultados. Después de realizar los ajustes mediante las teclas Calidad y Opciones, en la pantalla se visualiza:



Pulse o si quiere seleccionar más ajustes.

Pulse **Copia Mono** o **Copia Color** si ya ha acabado de seleccionar ajustes.

Uso de la tecla Calidad

La tecla Calidad cambia los ajustes correspondientes a la calidad de la copia (NORMAL, RÁPIDA o ALTA) sólo para la siguiente copia.

Pulse Calidad	NORMAL	Recomendado para la mayoría de los trabajos de impresión. Buena calidad de copia y velocidad adecuada.	
y O V	RÁPIDA	Rápida velocidad de copia y mínimo consumo de tinta. Utilice RÁPIDA para ahorrar tiempo (borradores, documentos grandes o gran número de copias).	
	ALTA	Use este modo para copiar imágenes precisas como por ejemplo fotos. ALTA utiliza la máxima resolución a la mínima velocidad.	

¹ Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.

3 Pulse o o para seleccionar la resolución de calidad de la copia, y pulse **Menu/Set**.

4 Pulse **Copia Mono** o **Copia Color—O—**Pulse o o para ajustes adicionales.

Cómo utilizar la Tecla Opciones

La tecla **Opciones** cambia los ajustes del número de copias, tipo de papel, brillo, proporción de ampliación/reducción y opciones especiales de copia sólo para la siguiente copia.

Pulse Opciones	Selecciones del Menú	Opciones	Ajuste de fábrica
	NO. DE COPIAS	NO. DE COPIAS:XX	01
Opciones	TIPO PAPEL	NORMAL/CH TINTA/ SATINADO (4-COLOR o 3-COLOR)/ TRANSPARENCIA	NORMAL
	BRILLO	+	-■■□□+
	ALARGAR/REDUCIR	50%/78%/94%/100%/ 104%/150%/200%/ MANUAL	100%
	ESPECIAL	2 EN 1*/OFF *(Blanco y negro solamente)	OFF.

² Pulse Calidad.

Tipo de papel

Puede cambiar el tipo de papel sólo para la siguiente copia.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Opciones.
- **3** Pulse o para seleccionar **TIPO PAPEL**, y pulse **Menu/Set**.
- 4 Pulse o para seleccionar el tipo de papel que quiera utilizar (NORMAL, CH TINTA, SATINADO o TRANSPARENCIA), y pulse Menu/Set.
- 5 Si seleccionó SATINADO, pulse (2) o (7) para seleccionar 4-COLOR o 3-COLOR, y a continuación pulse Menu/Set.




La calidad de impresión de la tinta negra depende del tipo de papel satinado que utilice. La tinta negra se utiliza al seleccionar 4-COLOR. Si el papel satinado que utiliza rechaza la tinta negra, seleccione **3-COLOR** para simular la tinta negra combinando los tres colores de tinta.

6 Pulse **Copia Mono** o **Copia Color—O**—Pulse o o para ajustes adicionales.

Brillo de la Copia

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- **2** Pulse **Opciones** y o o para seleccionar **BRILLO**, y pulse Menu/Set.



- Pulse → para hacer la copia más clara—O—Pulse → para hacer la copia más oscura, y a continuación pulse Menu/Set.
- **4** Pulse **Copia Mono** o **Copia Color—O—**Pulse o para ajustes adicionales.

Ampliar/Reducir Copias

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- **2** Pulse **Opciones** y pulse opara seleccionar **ALARGAR/REDUCIR**, y pulse Menu/Set
- **3** Pulse 🗘 ó 🥁 para escoger un porcentaje de ampliación o reducción y pulse **Menu/Set**. Puede reducir hasta un 94%, 78% o 50% del tamaño original

-0-

Puede ampliar hasta un 104%, 150% o 200%

Puede seleccionar MANUAL y pulsar Menu/Set, y a continuación utilizar el teclado de marcación para entrar un porcentaje de ampliación o reducción entre 25 % y 400 %, y a continuación pulsar **Menu/Set**. Por ejemplo, pulse **5**, **3** para entrar **53**%.

4 Pulse **Copia Mono** o **Copia Color—O—**Pulse o para ajustes adicionales.

Opciones Especiales de Copia (no disponible con Copia en Color)


Puede ahorrar papel copiando dos páginas en una.

Ponga los documentos hacia abajo en el alimentador.

2 Pulse **Opciones** y o para seleccionar **ESPECIAL**, y pulse **Menu/Set**. Pulse o para seleccionar 2 EN 1, y pulse Menu/Set.

3 Pulse **Copia Mono**—**O**—Pulse o o para ajustes adicionales.

2 en 1






La Opción de Copia Especial no está disponible al hacer copias reducidas, ampliadas o en color.

Cambio de los ajustes predeterminados de la copia

Pulse Menu/Set, 3 para cambiar los ajustes predeterminados del modo de Copia. Estos ajustes se guardan hasta que los cambie otra vez pulsando Menu/Set.

Pulsando un número puede ajustar los ajustes de la Calidad, Color y Contraste de la copia, tal y como se indica en el siguiente cuadro. Pulse (1) o (7) para desplazarse por las opciones de cada ajuste. Pulse **Menu/Set** para guardar la selección. Pulse **Detener/Salir—O**—Pulse 😭 para seleccionar el siguiente ajuste que desee cambiar.

Pulse Menu/Set v 3.




: predeterminado

Selección de la Calidad de la Copia

- Pulse Menu/Set. 3. 1.
- 2 Pulse 🔔 o 🤝 para seleccionar la calidad de la copia (NORMAL, RÁPIDA o ALTA) y pulse **Menu/Set** cuando se visualice en la pantalla su selección.
- 3 Pulse Detener/Salir

Ajuste del color

- 1 Pulse Menu/Set, 3, 2.
- **2** Pulse o o para seleccionar **ROJO**, **VERDE**, o **AZUL**, y pulse Menu/Set.
- **3** Pulse o para ajustar el grado del color, y pulse **Menu/Set**.
- 4 Vuelva al Paso 2 para seleccionar el siguiente color—O—Pulse Detener/Salir.



Contraste de la copia

Puede escoger el nivel de contraste de la copia. Un mayor contraste puede hacer que la copia aparezca más nítida y vívida. Esta función sólo está disponible para la copia en color.

- 1 Pulse Menu/Set. 3. 3.
- **2** Pulse para disminuir el contraste—**0**—Pulse para aumentar el contraste. Pulse Menu/Set cuando se visualice su selección en la pantalla.
- 3 Pulse Detener/Salir

Limitaciones legales

Las reproducciones en color de ciertos documentos son ilegales y pueden conllevar responsabilidades criminales o civiles. Este Aviso es más bien a título orientativo, no un listado completo de las todas prohibiciones posibles. En caso de duda sugerimos se consulte a las autoridades pertinentes de su país con respecto a la legalidad de los documentos cuestionables.

Los siguientes son ejemplos de los documentos que no se deben copiar:

Billetes de banco.

Bonos y otros certificados de deuda.

Certificados de depósito.

Papeles de servicio o reclutamiento de las fuerzas armadas.

Pasaportes.

Sellos de correos (cancelados o sin cancelar).

Documentos de inmigración.

Documentos de la Seguridad Social.

Cheques o letras de cambio extendidas por las agencias del gobierno.

Documentos de identificación, placas o insignias.

Licencias y Certificados de propiedad de vehículos a motor.

Los trabajos con propiedad intelectual no se pueden copiar: no obstante, se pueden copiar partes de dichos trabajos para "uso personal". Las copias múltiples son ilegales.

Las obras de arte son consideradas equivalentes a los trabajos con propiedad intelectual.

11 Uso del aparato como una impresora

Características

El Centro Multifunción ofrece muchas de las características propias de una impresora de chorro de tinta de alta calidad.

Gran velocidad de impresión—En el modo Borrador, puede imprimir hasta 8 páginas por minuto a todo color, y hasta 10 páginas por minuto en blanco negro.

Salida de alta calidad—La impresión a una resolución de 2400 x 1200 sobre papel satinado aporta una salida de la máxima calidad.

Otras salidas—Se puede utilizar 2 en 1, impresión de marca de agua, tecnología de Mejora del Color y otras funciones para obtener impresiones de excelente calidad.

Bajo coste de funcionamiento—Al acabarse la tinta de un color, sólo tiene que sustituir el cartucho vacío.

Interfaz bidireccional paralelo—La interfaz paralelo permite la comunicación bidireccional (compatible con IEEE 1284) con el ordenador.

USB—La interfaz del Universal Serial Bus permite una rápida comunicación con el ordenador.

Alimentación directa del papel—El aparato puede utilizar distintos tipos de papel: papel normal, papel para impresión a chorro de tinta, papel satinado, transparencias y sobres. La utilización del tipo correcto de papel reduce la posibilidad de que se produzcan atascos de papel.

Controlador de impresión

Puede cambiar las siguientes opciones de impresión para imprimir desde el ordenador:

- Calidad (Velocidad)/Soporte
- Correspondencia de colores
- Medios tonos
- Mejora del color
- Modo de borrador rápido
- Marca de agua
- Imprimir Fecha y Hora

Tipo correcto del papel

Para conseguir una alta calidad de impresión, es muy importante seleccionar el tipo correcto del papel. Vea *Papel*, página 139 antes de seleccionar y adquirir el papel para el aparato.

Alimentador de Hojas Multifunción

El alimentador multifunción para el papel utiliza papel normal, papel para impresión a chorro de tinta, papel satinado, transparencias y sobres. Cuando el aparato recibe datos del ordenador, comienza el proceso de impresión cargando el papel del alimentador multifunción.

- Seleccione el comando de impresión del PC.
- 2 El PC envía el comando y los datos de impresión al aparato. En la pantalla se visualiza RECBNDO DATOS.
- **3** Si hay más páginas, el aparato empieza a imprimir la siguiente página automáticamente.
- 4 Cuando el aparato acaba de imprimir todos los datos, la pantalla vuelve a mostrar la fecha y hora.



Puede seleccionar la fuente, el tamaño y la orientación del papel desde el software de la aplicación. Si el software no soporta el tamaño personalizado del papel que quiere utilizar, seleccione el siguiente tamaño superior. A continuación ajuste el área de impresión cambiando los márgenes izquierdo y derecho desde el software de la aplicación.

Impresión / Envío de faxes al mismo tiempo

La máquina es capaz de imprimir datos recibidos desde un ordenador mientras envía un fax guardado en memoria, o mientras remite la información de escaneado al ordenador. Sin embargo, si la máquina está en proceso de copia o de recepción de un fax en papel, detendrá momentáneamente la impresión ordenada desde el ordenador, y volverá a reanudarla cuando termine el proceso de copia o de recepción de fax. El envío de fax no se interrumpe durante un proceso de impresión ordenado desde el ordenador.

Teclas de control de la impresora

Tecla Detener/Salir

Si en la pantalla se visualiza el mensaje QUEDAN DATOS, puede borrar los datos que queden en la memoria apretando Detener/Salir.

Tecla de control de la tinta

Al apretar **Tinta**, en la pantalla LCD se visualiza:

1.LIMPIANDO

Si tiene dificultades con uno de los colores, puede que sea necesario limpiar las cabezas de impresión. (Vea

2.SUST TINTA

Localización de Averías y Mantenimiento, página 113.)

Si aparece el mensaje de error XXXX SEMIVACÍO o XXXX VACÍO, tiene que cambiar el cartucho de tinta de ese color. (Vea Localización de Averías y Mantenimiento, página 113.)

Comprobación de la calidad de impresión

Si quiere comprobar la calidad de la impresión y ver cómo mejorarla, vea Cómo mejorar la Calidad de impresión, página 124.

12 Opciones del Controlador de Impresora (Sólo para Windows®)

Cómo utilizar el Controlador de Impresora Brother MFC-580

El Controlador de Impresora es un programa que convierte los datos del formato utilizado por el ordenador al formato requerido por una impresora concreta, utilizando un lenguaje de comando de impresora o de descripción de la página.

Los controladores de impresión se suministran en el CD-ROM. También se puede descargar la versión más reciente del controlador de impresión del Centro de Soluciones Brother en la dirección http://solutions.brother.com




Las pantallas que se indican en esta sección son de Windows[®] 98. Las pantallas que se visualicen en su PC pueden variar en función de su Sistema Operativo Windows[®].

Para más información detallada, consulte la Ayuda en línea para el Controlador de Impresora.

Ficha del papel

La ficha del papel permite configurar el **Tamaño del papel**, **Fuente del papel**, **Papel Grueso**, **Orientación**, **Escala**, y **Copias/Orden de las páginas**.

Para acceder al controlador de impresión Brother, seleccione **Imprimir** desde el menú **Archivo**. En la caja de diálogo **Imprimir**, seleccione **Brother MFC-580** en la lista desplegable de Nombres. Haga clic en el botón **Propiedades**. Aparece la caja de diálogo **Propiedades de Brother MFC580** en **BRMFC**:



Seleccione el botón **Aplicar** para aplicar los ajustes seleccionados. Para volver a los ajustes predeterminados, haga clic en el botón **Predeterminado**, y a continuación haga clic en el botón **Aplicar**.

- 1. Seleccione el Tamaño del papel y Orientación.
- 2. Seleccione el número de Copias y Orden de las páginas.
- 3. Seleccione Papel Grueso, Escala y Fuente del papel.

Tamaño del papel

Se puede escoger entre una gran variedad de tamaños normales de papel, e incluso crear tamaños personalizados entre 3,5 x 5" y 8,5 x 14". Para seleccionar el tamaño de papel que quiera utilizar, haga clic en el icono.

Orientación

Orientación selecciona la posición del documento que se va a imprimir (Vertical u Horizontal).



Copia/Orden de las páginas

Copias

La opción **Copias** permite seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

Intercalar

La función Ordenar se activa al seleccionar más de una copia. Al marcar la casilla de verificación correspondiente, se imprime una copia completa de todas las páginas del documento, repitiéndose el número de veces que haya especificado. Si no marca la casilla de verificación, cada página se imprime el número de veces que haya especificado antes de pasar a imprimir la siguiente página del documento.

Orden inverso

La opción Orden inverso imprime las páginas del documento por orden opuesto.



Papel Grueso

Según el grosor del papel que se utilice, se puede mejorar la calidad de la salida seleccionando el grosor correcto. De esta manera se selecciona la mejor opción para el papel de impresión. Por ejemplo, si se va a imprimir sobre papel delgado, se selecciona Fino en Papel Grueso para conseguir un proceso óptimo y una impresión mejorada para ese tipo de papel.

Normal

Fino

Grueso

Más grueso




Escala

La función Escala reduce o amplía el documento entre un 50% y un 200%. Desde la caja desplegable puede seleccionar los ajustes predeterminados, o bien un porcentaje personalizado. También puede seleccionar impresión 2 en 1 para imprimir dos páginas en la misma hoja de papel.



Para Windows NT® Workstation 4.0 v Windows® 2000 Professional, también puede seleccionar impresión 4 en 1.



Fuente del papel

El menú desplegable Fuente del papel permite escoger la fuente del soporte que se va a utilizar.


Alimentador

Alimentación Manual



Calidad/Ficha del color

La pantalla de la ficha Calidad/Color permite escoger Calidad, tipo de Soporte de impresión, tipo de Documento, opciones de Color/Modo, opciones de Impresión bidireccional y Rápido Modo Borrador. Todas estas opciones han sido diseñadas para ofrecer una impresión de la mejor calidad para el documento en cuestión.



Seleccione el botón Aplicar para aplicar los ajustes seleccionados. Para volver a los valores predeterminados, haga clic en el botón **Predeterminado**, y a continuación haga clic en el botón Aplicar.

Calidad

Las opciones de calidad permiten escoger la resolución de impresión que desee para el documento. La calidad y la velocidad de impresión están relacionadas. Cuanto mejor sea la calidad de impresión, más tiempo tardará el aparato en imprimir el documento. Las opciones de calidad disponibles dependen del soporte seleccionado.

■ Borrador

Es el modo más rápido de impresión y el que supone un consumo más bajo de tinta. Utilice este modo para imprimir un gran número de documentos o borradores.

■ Normal

Modo recomendado para impresiones habituales.

Mejor calidad de impresión que la normal y velocidad más rápida que Super Fino.

Super fina

Use este modo para imprimir imágenes precisas como por ejemplo fotos. Debido a que los datos de impresión son mucho más voluminosos que en el modo normal, el tiempo de proceso, de transferencia y de impresión son también superiores.

Soporte de impresión

Para conseguir los mejores resultados de impresión, el soporte de impresión se debe seleccionar en el controlador. El aparato cambia el procedimiento de aplicación de los puntos en función del tipo de soporte seleccionado.

Tipo de papel	Opciones de calidad de impresión recomendadas
Papel normal	Normal
Papel para chorro de tinta	Fino
Papel satinado (4 colores)	Super Fino
Papel satinado (3 colores)	Super Fino
Transparencias	Fino
Transparencias (imagen reflejad)	Fino



La calidad de impresión de la tinta negra depende del tipo de papel satinado que utilice. La tinta negra se utiliza al seleccionar **Papel Glossy (4 colores)**. Si el papel satinado que utiliza rechaza la tinta negra, seleccione **Papel Glossy (3 colores)** para simular la tinta negra combinando los tres colores de tinta.

Documento

El controlador de impresión selecciona el método de correspondencia de colores más adecuado para el tipo de documento a imprimir. En general, los textos y los gráficos comerciales se imprimen con intensidad, mientras que las imágenes fotográficas se imprimen con mayor atenuación.

■ Automático

El controlador de impresión selecciona automáticamente el tipo de documento.

■ Foto

Seleccione este modo para las imágenes fotográficas.

■ Gráficos

Seleccione este modo para los documentos que contengan texto o gráficos comerciales (cuadros o galerías de imágenes).

■ Personalizado

Si quiere seleccionar el método de correspondencia de colores y método de medios tonos, seleccione este modo manualmente.

Correspondencia de color

Puede seleccionar el método de correspondencia de colores manualmente. Seleccione el mejor método para el documento.

■ Concordancia con

Adecuado para las imágenes fotográficas. El color se ajusta para corresponder lo más posible al del monitor del PC.

■ Color vivo

Adecuado para los gráficos comerciales como por ejemplo cuadros, gráficos y texto. El color se ajusta para aumentar su intensidad.



(Para usuarios de Windows 95/98/98SE/Me)



(Para usuarios de Windows 2000 Professional/Windows NT4.0)

Control del color

Se puede personalizar la configuración seleccionando el tipo de Medios Tonos o Mejora del Color.



Medios tonos

El aparato puede utilizar varios métodos distintos para el proceso de ubicación de los puntos utilizado para los medios tonos. Hay una serie de procesos predefinidos para la ubicación de los puntos, pudiéndose seleccionar el que desee para el documento. Seleccione el método apropiado.

■ Foto

Este método crea medios tonos suaves, por lo que es adecuado para las imágenes fotográficas. Requiere más tiempo para procesar los datos, pero permite reflejar un mayor número de medios tonos y crea unas imágenes más naturales.

■ Agrupado

Esta opción es adecuada para los gráficos comerciales como por ejemplo los cuadros, gráficos y dibujos, pues produce una impresión más nítida. Además, el tiempo de proceso es inferior.

Mejora del color

La función Mejora del Color analiza la imagen para mejorar la nitidez, el equilibrio del blanco y la densidad del color. Este proceso puede durar varios minutos, dependiendo del tamaño de la imagen, la velocidad y la memoria RAM del ordenador que utilice.

■ Mejora del color activo

Ajusta el color de la imagen para una mejor calidad de impresión. El tiempo de impresión es superior con la función Mejora del Color activada.

■ Definición

Este ajuste mejora el detalle de la imagen. Es similar a ajustar en enfoque en una cámara fotográfica. Si está desenfocado en una pequeña parte, no se pueden ver claramente los detalles menores.

■ Densidad del Color

Ajusta la cantidad total de color de la imagen. Se puede aumentar o disminuir la cantidad de color para mejorar una imagen que aparezca descolorida.

■ Nivel del Blanco

Permite ajustar el tono de las partes blancas de la imagen. La iluminación, los ajustes de la cámara y otros factores repercuten en el blanco. Las partes blancas de la imagen pueden aparecer ligeramente rosadas, amarillas o de otro color. Con este ajuste se puede corregir este efecto y recuperar el blanco puro original.

■ Brillo

Aclara u oscurece el brillo de la imagen en su conjunto. La imagen se oscurece al desplazar la barra hacia la izquierda, y se aclara al desplazarla hacia la derecha.

■ Contraste

Cambia el contraste de la imagen. Las partes oscuras se hacen más oscuras, y las partes claras se hacen más claras al aumentar el contraste. Aumente el contraste si quiere una imagen más clara. Disminuya el contraste si quiere una imagen más tenue.

■ Rojo

Aumente la intensidad del rojo para añadir rojo a la imagen en su conjunto.


Aumente la intensidad del verde para añadir verde a la imagen en su conjunto.

■ Azul

Aumente la intensidad del azul para añadir azul a la imagen en su conjunto.

Color/Modo

Permite la impresión monocromo del documento en color.




Impresión bidireccional

Al seleccionar Impresión Bidireccional, las cabezas de impresión imprimen en ambas direcciones, alcanzando una velocidad de impresión superior. Cuando no se selecciona esta opción, las cabezas de impresión imprimen en una única dirección, permitiendo una calidad superior.

Rápido Modo Borrador

Se puede imprimir con una rapidez muy superior a la que permite el modo de borrador mono utilizando sólo tinta negra y cián.

Ficha de Opciones Avanzadas



Seleccione el botón **Aplicar** para aplicar los ajustes seleccionados. Para volver a los ajustes predeterminados, haga clic en el botón **Predeterminado**, y a continuación haga clic en el botón **Aplicar**.

Cambie los ajustes de la ficha seleccionando uno de los siguientes iconos:

- Estampilla
- Opción del dispositivo

Estampilla

Para insertar un logotipo o texto en un documento como una marca de agua, utilice un archivo de mapa de bits o texto creado previamente como archivo fuente, o bien seleccione una de las marcas de agua que se suministran.

Imprimir estampilla

La función **Imprimir estampilla** permite las siguientes opciones de impresión:

En todas las páginas Sólo en la primera página Desde la segunda página Personalizado

Como fondo

Al seleccionar la opción como fondo, la Estampilla se imprime por detrás del documento. Si no se marca esta opción, la Estampilla se imprime en la parte delantera del documento.

Estilo de la estampilla


Puede cambiar el tamaño y la **Posición** de la Estampilla en la página seleccionando Estampilla y haciendo clic en el botón Editar. Si quiere añadir una Estampilla nueva, haga clic en el botón Nueva v seleccione Texto o Mapa de bits desde Estilo de estampilla.

Estampilla de texto

Introduzca el Estampilla de texto en la Caja del Texto y seleccione la Fuente, Tamaño, Color y Estilo.

Estampilla de mapa de bits

Introduzca el nombre y ubicación del archivo de la imagen de mapa de bits en la caja Archivo o Examinar para ver la ubicación del archivo. También puede ajustar el tamaño de la escala de la imagen.




Posición

La configuración de la Posición permite controlar dónde va a aparecer la Estampilla en la página.

Opciones del dispositivo

Seleccione Imprimir fecha y hora como Función de la impresora:



Imprimir fecha y hora

Al activar la función Imprimir fecha y hora se imprimen automáticamente la fecha y la hora en el documento reflejando el reloj del sistema.



Haga clic en el botón Configuración para cambiar la Fecha y la Hora en Formato, Posición y Fuente. Para incluir un fondo con la Fecha y Hora, seleccione Opaco. Al seleccionar Opaco, se puede hacer clic en el botón Color para cambiar el color del fondo de la Fecha y Hora.



La Fecha y Hora que se indican en la caja de selección muestran el formato que se va a imprimir. La Fecha y Hora que se imprimen en el documento proceden automáticamente del ordenador.

Ficha Asistencia

La ficha Asistencia muestra la información acerca de la versión del controlador. Además, contiene vínculos con las web Centro de Soluciones Brother y Actualización del Controlador.

Haga clic en la ficha Asistencia para ver la siguiente pantalla:



Web Actualizar

Web Actualizar busca controladores actualizados en la página web de Brother, descargando y actualizando automáticamente el controlador.

Centro de Soluciones de Brother

El Centro de Soluciones Brother es una página web que ofrece información sobre los productos Brother, incluyendo FAO, Guías del Usuario, actualizaciones de controlador y Consejos para el uso del aparato.

Centro de Control Brother

El Centro de Control de Brother MFL-Pro es un programa que muestra un aviso en la pantalla del PC siempre que haya papel en el alimentador. Esto le permite acceder a las aplicaciones de escaneo que utiliza habitualmente, con unos pocos clics del ratón. Al utilizar el Centro de Control se elimina la necesidad de cargar manualmente las aplicaciones.

El Centro de Control de Brother ofrece tres categorías de funciones:

- 1. Escanear y enviar directamente a un archivo, E-mail, procesador de textos o la aplicación de gráficos que desee
- 2. Funciones de copia.
- 3. Envío / Recepción de Faxes por PC mediante el Software PC Fax de Brother.



Carga automática del Centro de Control Brother

El Centro de Control viene configurado para cargarse automáticamente cada vez que se inicia

Windows[®]. Cuando se carga el Centro de Control, el icono aparece en la barra de tareas. Si no quiere que el Centro de Control se cargue automáticamente, puede desactivar la función de Carga Automática.



Si el icono del Centro de Control 🕟 no aparece en la barra de tareas, deberá cargarlo manualmente. Desde el menú Inicio, seleccione Programas, PaperPort, y haga doble clic en Brother SmartUI PopUp.

Cómo desactivar la Carga Automática

- Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono del Centro de Control v haga clic en Show.
- 2 Cuando aparezca la pantalla principal del Centro de Control, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón Configuration Configuration Control Centre. Aparece la caja de diálogo con la casilla de verificación "Cargar Pop-up automáticamente":



3 Ouite la marca de la opción Cargar Pop-up automáticamente.

Uso de la tecla Escaneo en un PC bajo **Windows**



Si utiliza un Macintosh, la tecla **Escanear a** no funcionará con su ordenador, (Vea Uso del MFC de Brother con el Nuevo Power Macintosh® G3. G4 ó iMac[™]/iBook[™], página 101.)

Puede utilizar la tecla **Escanear a** del panel de control para escanear documentos desde el alimentador y enviarlos a las aplicaciones de proceso de textos, gráficos o E-mail. La ventaja de utilizar la tecla Escanear a consiste en evitar los clics del ratón que son necesarios para escanear desde el PC.



Antes de poder utilizar la tecla Escanear a en el panel de control, es necesario conectar el aparato al PC bajo Windows[®] y cargar los controladores correspondientes de Brother para su versión de Windows[®]. Cuando esté listo para utilizar la tecla **Escanear a**, asegúrese de que la aplicación del Centro de Control Brother esté cargada en el PC.

Escanear y enviar a una imagen

Puede escanear una imagen en color y enviarla a la aplicación de gráficos para verla y editarla.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Escanear a
- **3** Pulse o para seleccionar **ESCAN.** A **IMAGEN**, y pulse **Menu/Set**. El aparato escanea el original y envía una imagen en color a la aplicación de gráficos.

Escanear y enviar a OCR

Si el documento es de texto, puede convertirlo automáticamente mediante ScanSoft™ TextBridge® a un archivo de texto editable para a continuación visualizarlo en su procesador de textos para modificarlo posteriormente.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Escanear a
- **3** Pulse o para seleccionar **ESCANEAR A OCR**, y pulse **Menu/Set**. El aparato escanea el original y realiza la función OCR en TextBridge [™] de ScanSoft[®], y a continuación muestra el resultado en su aplicación de proceso de textos para verla y modificarla.

Escanear y enviar a E-mail

Puede escanear documentos en blanco y negro o en color para enviarlos a la aplicación de E-mail como un archivo adjunto. Aunque el Centro de Control Brother se puede configurar para enviar sólo archivos adjuntos en blanco y negro o en color, esta opción se puede cambiar fácilmente. (Vea Escanear y enviar a E-mail, página 75.)

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Pulse Escanear a
- **3** Pulse o o para seleccionar **ESCAN.** A E-MAIL, y pulse **Menu/Set**. El aparato escanea el original, crea un archivo adjunto, y carga la aplicación de E-mail, mostrando el nuevo mensaje para que le asigne un destinatario.

Características del Centro de Control de **Brother**

Configuración automática

Durante el proceso de instalación, el Centro de Control comprueba el sistema para detectar cuáles son las aplicaciones predeterminadas de E-mail, proceso de textos y visualizador / editor de gráficos que tiene instaladas. Por ejemplo, si utiliza Outlook como su aplicación predeterminada de E-mail, el Centro de Control crea automáticamente un vínculo y un botón para la aplicación de escaneo para Outlook.

Puede cambiar la aplicación predeterminada haciendo clic con el botón derecho del ratón en cualquiera de los botones de escaneo del Centro de Control, y seleccionando otra aplicación. Por ejemplo, puede cambiar un botón de escaneo de MS Word W Microsoft V and 2000 a MS Word Pad cambiando la aplicación que aparece en la lista como **Procesador de texto**.



Operaciones de Escaneo

Explorar a archivo—permite escanear directamente y enviar a un archivo con dos clics del ratón. Puede cambiar el tipo de archivo, el directorio de destino y el nombre del archivo, según sea necesario.

Explorar a correo electrónico—permite, con sólo dos clics del ratón, escanear una imagen o texto y enviarlo directamente a la aplicación de E-mail como un elemento adjunto estándar. Tiene la opción de seleccionar el tipo de archivo y la resolución del elemento adjunto.

Texto para OCR—permite escanear un documento de texto, ejecutar el programa de OCR TextBridge de ScanSoft e insertar el texto original (no imagen gráfica) en un archivo de proceso de textos con sólo dos clics del ratón. Tiene la opción de seleccionar el programa de proceso de textos de destino, como por ejemplo Word Pad, MS Word, Word Perfect, etc...

Botón definido por el usuario—permite escanear una imagen y enviarla directamente a cualquier aplicación de visualización / edición de gráficos. Puede seleccionar la aplicación de destino, como por ejemplo MS Paint o Corel PhotoPaint.

Operaciones básicas de Copia

Copia—permite usar el PC y cualquier controlador de impresora de Windows® permite usar el PC y cualquier controlador de impresoras de Windows[®] para la mejora de las funciones de copia. Puede escanear la página en el Brother MFC e imprimir las copias usando cualquiera de las características del controlador de impresión del Brother MFC—O—puede dirigir la copia directamente a cualquier controlador de impresión estándar de Windows instalado en el PC.

Envío / recepción de faxes mediante el PC

Enviar un Fax—permite escanear un original de imagen o texto y enviarlo automáticamente como un fax desde el PC mediante el software PC Fax de Brother.

Valor del escáner

Cuando se visualiza la pantalla desplegable, puede acceder a la ventana Valor del escáner.

Haga clic en el icono **Configuration** que hay en la parte superior derecha de la pantalla del Centro de Control Brother—O—Haga clic en el botón Modificar valores... desde cualquiera de las pantallas de Configuración.



Ajustes Globales

Cargar Pop-up automáticamente—Haga clic en esta casilla de verificación si quiere que se cargue el Centro de Control Brother al arrancar el ordenador.

Configuración del Escáner

La aplicación Desplegable guarda ocho modos distintos de escaneo. Cada vez que escanea un original, usted escoge el mejor modo de escaneo introduzca los siguientes:

Enviando por fax, archivando y copiando

Texto para OCR

Fotos

Fotos (Buena calidad)

Fotos (Exploración rápido)

Personalizado

Copia borrador

Copia fina

Cada modo tiene sus propios ajustes guardados. Puede conservar los ajustes predeterminados, o bien cambiarlos cuando lo desee:

Resolución—Seleccione la resolución de escaneo que utilice más frecuentemente.

Modalidad de color—Desde la lista desplegable.

Tamaño de exploración—Desde la lista desplegable.

Brillo—Desplace el ajustador desde 0% hasta 100%

Contraste—Desplace el ajustador desde 0% hasta 100%

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Si se equivoca o decide más tarde volver a los ajustes originales por defecto, sólo tiene que hacer clic en el botón Restaurar predeterminados cuando se visualice el modo de escaneo.

Para acceder a la pantalla de Configuración del Escáner:

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón apropiado del Control Centre para ver Configurations..., y haga clic en él. Aparece la pantalla de configuración correspondiente a ese botón del Control Centre.
- **3** Para guardar los ajustes, pulse el botón **OK—O—**para volver a los ajustes por defecto, pulse el botón Restaurar predeterminados.


Operaciones desde la Pantalla del Centro de Control Brother

Esta pantalla aparece al hacer clic con el botón izquierdo del ratón en Control Centre sin haber puesto un documento en el alimentador.



Ponga el documento en el alimentador, y a continuación haga clic en OK para volver a la pantalla Control Centre.

Escanear y enviar a archivo



Ajuste del escáner

Desde la lista desplegable, escoja el modo de escaneo apropiado para el tipo de archivo: Enviando por fax, archivando y copiando; Texto para OCR; Fotos; Fotos (Buena calidad); Fotos (Exploración rápida); Personalizado; Copia borrador o Copia fina.

Para cambiar cualquiera de los ajustes para ese modo, haga clic en el botón **Modificar valores...**

Carpeta de destino

Carpeta PaperPort—Marque esta casilla de verificación para escanear el documento y enviarlo a la carpeta PaperPort.

Otra carpeta— Marque esta casilla de verificación para escanear el documento como otro tipo de archivo y / o hacia otro directorio / carpeta.

Archivo—Si seleccionó Otra carpeta, desde la lista desplegable seleccione el tipo de archivo:

Archivos PaperPort (*.MAX)

Archivos de visualización automática (*.EXE)

Archivos PaperPort 5.0 (*.MAX)

Archivos PaperPort 4.0 (*.MAX)

Archivos PaperPort 3.0 (*.MAX)

Bitmap de Windows (*.BMP)

Paintbrush (*.PCX)

PCX Multipágina (*.DCX)

Archivo de imagen JPEG (*.JPG)

TIFF Descomprimido (*.TIF)

TIFF Grupo 4 (*.TIF)

TIFF Clase F (*.TIF)

TIFF Descomprimido Multipágina (*.TIF)

TIFF Multipágina Grupo 4 (*.TIF)

TIFF Multipágina Clase F (*.TIF)

Archivos PDF (*.PDF)

Gráficos Red Portátil (*.PNG)

FlashPix (*.FPX)

Archivos Fax HFX (*.HFX)

Para Buscar en el sistema el directorio y la carpeta que desee, haga clic en el botón Examinar... Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes.

Escanear y enviar a E-mail



Ajuste del escáner

Desde la lista desplegable, escoja el modo de escaneo apropiado para el tipo de archivo: Enviando por fax, archivando y copiando; Texto para OCR; Fotos; Fotos (Buena calidad); Fotos (Exploración rápida); Personalizado; Copia borrador o Copia fina.

Para cambiar cualquiera de los ajustes para ese modo, haga clic en el botón Modificar valores....

Aplicación de correo electrónico

Aplicación de correo electrónico—Desde la lista desplegable, seleccione la aplicación de E-mail. Valores de correo electrónico—Haga clic en el botón Valores de correo electrónico... para establecer los vínculos.

Aparece la ventana de Preferencias de vínculo:



Archivos de archivo

No convertir archivos—Haga clic en esta casilla de verificación si no quiere cambiar el tipo de archivo de los elementos adjuntos. No están disponibles las Opciones de Conversión (aparecen en gris).

Sólo convertir archivos MAX—Haga clic en esta casilla de verificación si quiere convertir sólo los elementos adjuntos que sean archivos PaperPort.

Convertir todos los archivos cuando sea posible—Haga clic en esta casilla de verificación si quiere cambiar el tipo de archivo de todos los elementos adjuntos.

Opciones de Conversión

Formato

Combinar todos los archivos en uno solo—Haga clic en esta casilla de verificación para combinar todos los archivos del mismo tipo en un archivo.

Convertir archivos sin imagen a color—Haga clic en esta casilla de verificación para convertir todos los archivos que hayan sido procesados a color mediante OCR.


Mostrar menú QuickSend

Haga clic en esta casilla de verificación si quiere que se visualice la ventana Seleccionar Destinatario de QuickSend cuando escoja Escanear y enviar a E-mail. Esta función sólo funciona con las aplicaciones de E-mail del tipo MAPI, como por ejemplo Microsoft Exchange, Microsoft Outlook y Eudora.

Lista QuickSend

Puede crear un listado de nombres y direcciones de E-mail para facilitar su selección.

Haga clic en el botón **Nueva** para añadir un nombre(s) a la **Lista QuickSend**. Se visualiza el listado de E-mail, para que pueda seleccionar los nombres guardados o crear otros nuevos:



Resalte el nombre(s) que desee añadir a la lista, y haga clic en el botón Para, a continuación haga clic en Aceptar para volver a la ventana Preferencias de vínculo.

Desde la ventana **Preferencias de vínculo**, puede quitar un nombre de la lista QuickSend, resaltándolo y haciendo clic en el botón Borrar.

Escaneo a Procesador de textos



Valor del escáner

Desde la lista desplegable, escoja el modo de escaneo apropiado para el tipo de archivo: Enviando por fax, archivando y copiando; Texto para OCR; Fotos; Fotos (Buena calidad); Fotos (Exploración rápida); Personalizado; Copia borrador o Copia fina.

Para cambiar cualquiera de los ajustes para ese modo, haga clic en el botón Modificar valores....

Procesador de textos

Procesador de texto—Desde la lista desplegable, seleccione el procesador de textos que quiera utilizar.

Haga clic en el botón Valores de vínculo... para ver una pantalla y establecer un vínculo con la versión de la aplicación de OCR y formato del documento que quiera utilizar:



Paquete OCR—Desde la lista desplegable, seleccione TextBridge Classic OCR si quiere utilizar el paquete de OCR que se instaló con MFC Software Suite de Brother.

Haga clic en el botón Valores de OCR... para escoger cómo la aplicación de OCR va a leer las páginas que escanee hacia el procesador de textos.

Aparece la ventana de Preferencias:



Seleccione el ajuste que prefiera y haga clic en Aceptar.

- Orientación automáica—Marque esta casilla de verificación si quiere que el procesador de textos lea la página tal y como está diseñada.
- ◆ Salida sin columnas—Marque esta casilla de verificación si quiere que el procesador de textos lea toda la página de izquierda a derecha.

Formato de documento—Desde la lista desplegable, seleccione el formato de archivo que quiera utilizar para su procesador de textos o documentos de texto.

Botón definido por el usuario



Ajustes del escáner

Desde la lista desplegable, escoja el modo de escaneo apropiado para el tipo de archivo: Enviando por fax, archivando y copiando; Texto para OCR; Fotos; Fotos (Buena calidad); Fotos (Exploración rápida); Personalizado; Copia borrador o Copia fina.

Para cambiar cualquiera de los ajustes para ese modo, haga clic en el botón **Modificar valores...**.

Aplicación de destino

Aplicación—Desde la lista desplegable, seleccione la aplicación que quiera añadir a esta pantalla desplegable.

Haga clic en el botón Valores de vinculo personalizados... para establecer los vínculos de la aplicación definida por el usuario.

Copia



Valor del escáner

Desde la lista desplegable, escoja el modo de escaneo apropiado para el tipo de archivo: Enviando por fax, archivando y copiando; Texto para OCR; Fotos; Fotos (Buena calidad); Fotos (Exploración rápida); Personalizado; Copia borrador o Copia fina.

Para cambiar cualquiera de los ajustes para ese modo, haga clic en el botón Modificar valores....

Valores de copia

Copias—Introduzca el número de copias que quiera imprimir.

Para cambiar las opciones de copia, haga clic en el botón Opciones de copia....

Haga clic en el botón Aceptar para guardar los ajustes de Copia.

Enviar un Fax



Valor del escáner

Desde la lista desplegable, escoja el modo de escaneo apropiado para el tipo de archivo: Enviando por fax, archivando y copiando; Texto para OCR; Fotos; Fotos (Buena calidad); Fotos (Exploración rápida); Personalizado; Copia borrador o Copia fina.

Para cambiar cualquiera de los ajustes para ese modo, haga clic en el botón Modificar valores....

Ajustes de Envío / recepción de faxes

Brother PC-FAX

Resolución de FAX—Fino (200 x 200)

Para cambiar las opciones de fax, haga clic en el botón **Opciones de FAX...**. Aparece la pantalla de Propiedades del PC FAX de Brother:




2 Seleccione Tamaño del papel y Orientación (Vertical u Horizontal) y haga clic en Aceptar.



Para volver a los ajustes predeterminados, haga clic en el botón Predeterminado.

Uso de ScanSoft™ PaperPort® para Brother y ScanSoft™ TextBridge®

ScanSoft[™] Paper Port[®] para Brother es una aplicación de gestión de documentos. PaperPort[®] se utiliza para ver documentos escaneados. PaperPort[®] incorpora un sistema de archivo sofisticado pero de uso que le ayudará a organizar sus documentos. Permite combinar o "apilar" documentos de distintos formatos para imprimirlos o archivarlos. Puede acceder a PaperPort[®] mediante el grupo de programas PaperPort®.



El Manual del Usuario completo de ScanSoftTM PaperPort[®], incluyendo la aplicación OCR ScanSoft[™] TextBridge[®], se encuentra en el Manual que hay en el CD-ROM. Este capítulo sólo contiene una introducción a las funciones básicas.

Al instalar el MFC Software Suite, OCR ScanSoft[™] PaperPort[®] para Brother y ScanSoft[™] TextBridge[®] se instalan también automáticamente.



Para desinstalar PaperPort® y TextBridge® de ScanSoft™ Seleccione Inicio, Configuración, Panel de Control, Añadir/Quitar Programas v la ficha Instalar/Desinstalar. Seleccione PaperPort® de la lista v haga clic en el botón Añadir/Quitar.

Visualización de elementos en ScanSoft[™] PaperPort[®] para **Brother**

PaperPort® permite ver los elementos de varias maneras distintas: Ver escritorio muestra una vista en miniatura, es decir, un pequeño gráfico que representa cada elemento del Escritorio o carpeta. Los elementos de la carpeta seleccionada aparecen en el Escritorio PaperPort[®]. Puede ver los elementos de PaperPort® (archivos MAX) y los que no son de PaperPort® (archivos creados con otras aplicaciones). Los elementos que no son de PaperPort® incluyen un icono que indica la aplicación utilizada para crear el elemento; los elementos de PaperPort® son representados por un vista en miniatura pequeña y rectangular en vez de una imagen real.

En Ver página se muestra una única página ampliada, pudiendo abrirse los elementos de PaperPort® con sólo hacer doble clic sobre ellos. Siempre y cuando tenga la aplicación correspondiente para verlo en el sistema, puede hacer doble clic en cualquier elemento no de PaperPort® para abrirlo.



Ver escritorio muestra los elementos en vistas en miniatura



Ver página muestra cada elemento a página entera

Cómo organizar los Elementos en Carpetas

PaperPort® utiliza un sistema de organización de los elementos fácil de utilizar. El sistema de archivo consiste en carpetas y elementos que se seleccionan para verlos en Ver Escritorio. Los elementos pueden ser de PaperPort[®] o no de PaperPort[®]:

- Las carpetas se organizan en una estructura de "árbol" en Ver Carpetas, que se utiliza para seleccionar las carpetas y ver sus elementos en Ver Escritorio.
- Sólo tiene que arrastrar y soltar cada elemento en una carpeta. Cuando se resalta la carpeta. suelte el botón del ratón, y el elemento queda guardado en esa carpeta.
- Las carpetas se pueden "anidar"—es decir, se pueden guardar en otras carpetas.
- Cuando se hace doble clic en una carpeta, sus elementos (archivos tanto PaperPort® MAX como no PaperPort®) aparecen en el escritorio.
- También se puede utilizar Windows[®] Explorer para trabajar con las carpetas y los elementos que se muestran en Ver Escritorio.

Vínculos con muchas otras Aplicaciones

PaperPort[®] reconoce automáticamente muchas otras aplicaciones instaladas en el ordenador y crea un "vínculo de trabaio" con ellas. La Barra de Vínculos que hay en la parte inferior de Ver Escritorio muestra los iconos de las aplicaciones vinculadas. Para utilizar un vínculo, arrastre un elemento hasta uno de los iconos para cargar las aplicación representada por el icono. La Barra de Vínculos del ejemplo muestra varias aplicaciones con vínculos a PaperPort[®].



Si PaperPort[®] no reconoce automáticamente alguna de las aplicaciones del PC, puede crear un vínculo manualmente utilizando el comando **Crear nuevo vinculo** (consulte Ayuda de PaperPort $^{\circledR}$ para más información acerca de cómo crear vínculos nuevos).

Cómo utilizar la aplicación OCR ScanSoft[™] TextBridge[®] (conversión de texto de imágenes a texto que se puede modificar)



ScanSoft[™] TextBridge[®] (OCR) se instala automáticamente al instalar PaperPort[®] en el ordenador. PaperPort[®] puede convertir rápidamente el texto de un elemento PaperPort[®] (que es en realidad sólo una imagen del texto) en texto modificable mediante una aplicación de proceso de textos. PaperPort[®] utiliza la aplicación de reconocimiento óptico de caracteres ScanSoft[™] TextBridge[®]. que se suministra con PaperPort®—O—PaperPort® utiliza su aplicación si ya la tiene instalada en el PC. Puede convertir todo el elemento, o, mediante el comando Copiar como texto puede seleccionar sólo una parte del texto que desee convertir.

Al arrastrar un elemento hacia el icono del vínculo de una aplicación de proceso de textos se inicia la aplicación de OCR integrada en PaperPort[®], o bien puede utilizar su propia aplicación de OCR.



Importación de elementos de otras aplicaciones

Además de escanear elementos, se pueden traer elementos a PaperPort[®] de distintas maneras, y convertirlos a archivos PaperPort® (MAX) de varias maneras diferentes:

- Imprimiendo hacia **Ver Escritorio** desde otra aplicación, como por ejemplo Microsoft Excel.
- Importando archivos guardados en otros formatos, como por ejemplo Mapa de Bits de Windows®

Exportación de elementos en otros formatos

Puede exportar o guardar elementos PaperPort[®] en varios formatos conocidos. Puede exportar formatos BMP, PCX, DCX, JPG, TIF, PDF, PNG, FPX, HFX, o visualización automática. Por ejemplo, puede crear un archivo para una página web y exportarlo como un archivo JPEG. Las páginas web utilizan a menudo archivos JPEG para visualizar las imágenes.

Exportación de un archivo de imagen

- Seleccione el comando Exportar desde el menú desplegable Archivo en la ventana de PaperPort[®]. Aparece la caja de diálogo Exportar 'XXXXX' como.
- 2 Seleccione la unidad y el directorio donde quiera guardar el archivo.
- 3 Introduzca el nuevo nombre del archivo y escoja el tipo de archivo, o bien seleccione un nombre de la caja de texto Nombre de Archivo (puede desplazarse por las listas de Directorios y Nombres de Archivos para verlos).
- **4** Seleccione el botón **Aceptar** para guardar, o bien **Cancelar** para volver a PaperPort[®] sin guardar.

Escaneo de documentos


COMPATIBLE CON TWAIN

El MFC Software Suite de Brother incluye un controlador de escaneo compatible con TWAIN. Los controladores TWAIN cumplen el protocolo estándar universal de comunicación entre el escáner y las aplicaciones de software. Ello permite no sólo escanear imágenes directamente hacia el visualizador PaperPort[®] que Brother incluve con el aparato, sino además escanear imágenes directamente hacia cientos de otras aplicaciones de software compatibles con el estándar de escaneo TWAIN, incluyendo las muy utilizadas Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw y muchos otros.

Acceso al escáner

Para seleccionar TWAIN_32 Brother MFL Pro Color como el controlador de escaneo. selecciónelo en la opción "Seleccionar escáner"—O—"Seleccionar fuente" del software.

Desde la ventana de PaperPort[®], seleccione **Obtener** desde el menú desplegable Archivo o seleccione el botón TWAIN o Escanear. Aparece la caja de diálogo Configuración del Escáner:



Escanear un documento y enviarlo al PC

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Ajuste los siguientes valores, si lo desea, en la ventana de Configuración del escáner:
 - Resolución
 - **Tipo de escaneo** (Blanco y Negro, Grises [Difusión de errores], Gris verdadero, 256 colores, Color de 24 bits)
 - Brillo
 - Contraste
 - Tamaño
- **3** Seleccione el botón **Iniciar** desde la ventana del escáner.

Ajustes desde la ventana del Escáner

Imagen

Resolución

Resolución: Seleccione la resolución de escaneo desde la lista desplegable de Resolución. Las resoluciones más altas requieren más memoria y tiempo de transferencia, pero la imagen escaneada es de mayor calidad.

- ♦ 100 x 100 ppp
- ♦ 150 x 150 ppp
- ♦ 200 x 200 ppp
- ♦ 300 x 300 ppp
- ◆ 400 x 400 ppp
- ♦ 600 x 600 ppp
- ◆ 1200 x 1200 ppp (Blanco y negro, Gris [Difusión de errores]. Gris verdadero y color a 24-bit solamente)
- 2400 x 2400 ppp (Blanco y negro, Gris [Difusión de errores]. Gris verdadero y color a 24-bit solamente)

Tipo de escaneo

Blanco y negro: Ajuste el **Tipo de escaneo** a *Blanco y Negro* para texto o líneas.

Escala de grises: Para imágenes fotográficas, ajuste el Tipo de escaneo a Grises (Difusión de errores) o Gris verdadero.

Colores: Escoja 256 colores, para escanear hasta 256 colores, Color de 24 bits para escanear hasta 16,8 millones de colores. Aunque al utilizar Color de 24 bits se crea una imagen con los colores más precisos, el archivo será aproximadamente tres veces más grande que un archivo creado con 256 colores.

Brillo

Ajuste del nivel de brillo para conseguir la mejor imagen posible. El MFC Software Suite de Brother permite escoger entre 100 niveles de brillo (-50 hasta 50). El nivel predeterminado es 0, lo que representa un nivel "medio".

Puede ajustar el nivel de brillo deslizando la barra hacia la derecha para abrillantar la imagen, o hacia la izquierda para oscurecerla. También puede escribir un valor en la caja.

Si la imagen escaneada es demasiado brillante, escoja un valor inferior de brillo, y vuelva a escanear el documento.

Si la imagen escaneada es demasiado oscura, escoja un valor superior de brillo, y vuelva a escanear el documento.

Contraste

El nivel de contraste se puede ajustar sólo si se ha seleccionado una de las opciones de Tipo de escaneo, pero no está disponible cuando se ha seleccionado Blanco y Negro como el Tipo de escaneo.

Al aumentar el nivel del contraste (desplazando la barra hacia la derecha) se acentúan las zonas oscuras y claras de la Imagen, mientras que al disminuir el nivel del contraste (desplazando la barra hacia la izquierda) se intensifica el detalle de las zonas grises. En vez de utilizar la barra de desplazamiento, se puede introducir una cifra en la caja para especificar el contraste.

Personalizado

Tamaño

Ajuste el **Tamaño** escogiendo una de las siguientes opciones:

- ◆ Correspondencia (8 1/2 x 11")
- ◆ A4 (210 x 297 mm)
- ◆ Legal (8 1/2 x 14")
- ◆ A5 (148 x 210 mm)
- ◆ B5 (182 x 257 mm)
- ◆ Ejecutivo (7 1/4 x 10 1/2")
- ◆ *Tarjeta* (60 x 90 mm)
- ◆ Personalizado (ajustable por el usuario introduzca 0,35 x 0,35 hasta 8,5 x 14")

Una vez seleccionado el tamaño personalizado, puede ajustar la zona de escaneo todavía más mediante el botón izquierdo del ratón para arrastrar el perfil de puntos de la zona de escaneo. Es necesario hacerlo si quiere recortar una imagen al escanearla.

Tamaño de Tarjeta de presentación

Para escanear Tarjetas de visita, seleccione el tamaño de tarjeta de presentación (60 x 90 mm) y ponga la tarjeta en la parte superior central de una hoja de soporte.



Las hojas de soporte se las puede proporcionar su distribuidor.

Al escanear fotos u otras imágenes para su uso posterior en un procesador de textos u otra aplicación para gráficos, tendrá que probar diferentes niveles de contraste, modo y resolución con el fin de escoger los que mejor se adecuen a sus necesidades.

Preescaneo de imágenes

El Preescaneo le permite escanear una imagen rápidamente a baja resolución. Aparece una versión en vista en miniatura de la imagen en la **Área de escaneo**. Se trata tan sólo de una vista preliminar de la imagen, para que observe cómo va a quedar. El botón de **Preescanear** se utiliza para la vista preliminar de una imagen con el objeto de recortar las partes que no desee escanear. Cuando tenga la imagen que desee mediante la vista preliminar, pulse el botón **Iniciar** para escanearla.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 En la caja de diálogo Configuración de TWAIN_32 de MFL Pro Color de Brother, seleccione el botón Preescanear:

Se escanea todo el documento hacia el PC, apareciendo en la Área de escaneo de la ventana del Escáner



- 3 Para recortar una parte del documento a escanear, arrastre cualquier lado o esquina del perfil de puntos en la Área de escaneo con el botón izquierdo del ratón. Ajuste el perfil de puntos hasta que rodee sólo la parte del documento que desee escanear.
- 4 Ponga el documento hacia abajo en el alimentador otra vez.
- 5 Ajuste la Resolución, Tipo de escaneo, Brillo, Contraste, y Tamaño desde la ventana de Configuración del Escáner, según desee.
- 6 Seleccione el botón Iniciar. Esta vez sólo aparece la parte seleccionada del documento en la ventana PaperPort[®].
- 7 Desde la ventana PaperPort[®], utilice las opciones disponibles en el menú desplegable Marcas y la opción Recortar en el menú desplegable Opciones para refinar la imagen.

Configuración y uso del PC FAX (sólo para Windows®)

Introducción


En este capítulo se detallan los aspectos básicos del software de Brother para que pueda empezar a utilizar el MFC Software Suite. Las instrucciones detalladas de instalación y configuración se encuentran en la sección Manuales del CD-ROM de Brother que se suministra con el aparato. El MFC Software Suite del aparato incluye ScanSoftTM PaperPort[®] para Brother y ScanSoftTM TextoBridge[®]. (Vea Uso de ScanSoftTM PaperPort[®] para Brother v ScanSoftTM TextBridge[®], página 81).

Gestor de Recursos Brother

Para poder utilizar el aparato bajo Windows[®] la aplicación Gestor de Recursos de Brother tiene que estar cargada. El MFC Software Suite y el controlador de impresora cargan automáticamente el Gestor de Recursos, si es necesario. El Gestor de Recursos permite que el único puerto bidireccional paralelo del aparato simule un puerto de comunicaciones para el envío y recepción de faxes y las funciones de escaneo, y que simule un puerto paralelo para la impresión GDI bajo Windows[®].

Programa de configuración remota del MFC

La aplicación de configuración remota del MFC permite la rápida configuración del aparato al aprovechar la facilidad y rapidez de programación del PC. Al acceder a esta aplicación, la configuración del aparato se descarga automáticamente al PC y se visualiza en la pantalla del ordenador. Si cambia esta configuración, puede descargarla directamente al aparato.



OK

Este comando inicia el proceso de descarga de los datos al aparato, y sale del programa de configuración remota. Si se visualiza un mensaje de error, introduzca de nuevo los datos correctos, y haga clic en OK.

Cancelar

Con este comando se sale de la aplicación de configuración remota sin descargar los datos al aparato.

Aplicar

Este comando descarga los datos al aparato, pero no sale de la aplicación de configuración remota.

Imprimir

Este comando permite imprimir los elementos seleccionados en el aparato. No se pueden imprimir los datos hasta que se descarguen al aparato. Haga clic en Aplicar para descargar los datos nuevos al aparato y haga clic en Imprimir.

Exportar

Este comando guarda la configuración actual en un archivo.

Importar

Este comando lee la configuración desde un archivo.



Puede comprobar el Estado de la tinta en el menú Modo Mantenimiento.

Envío de FAX desde el PC (sólo para Windows[®])


La función PC FAX de Brother permite utilizar el PC para enviar archivos. Puede crear un archivo con cualquier aplicación desde el PC, y a continuación enviarlo como un PC FAX. También puede incluir una página de cubierta. Sólo tiene que hacer es configurar los aparatos de fax receptores como Miembros o Grupos en el Listín telefónico del PC FAX. A continuación puede utilizar la función de búsqueda de el Listín telefónico para encontrar rápidamente los destinatarios.

Configuración de la información del usuario

Desde el menú Inicio, seleccione Programas, Brother, MFC Software Suite, y a continuación selectione PC-FAX Setting.

> Puede acceder a la caja de diálogo de PC-FAX de Brother desde la caja de diálogo de Envío de Fax haciendo clic en . (Vea Interfaz de Usuario, página 91).

Aparece la caja de diálogo Configuración PC-FAX Brother:



- 2 Introduzca la Información de Usuario requerida. Esta información es necesaria para crear el Encabezado y la Página de cubierta del fax.
- **3** Para guardar la **Información de Usuario**, haga clic en **Aceptar**.

Configuración de la Función de Envío

Para acceder a la ficha Envío desde la caja de diálogo Configuración PC-FAX Brother, haga clic en la ficha Enviando.



Numero de acceso a linea externa

Introduzca el número de acceso a la línea exterior. A veces es necesario introducir este número con las centralitas.

Incluir cabecera

Para incluir la información del encabezado en la parte superior de las páginas a enviar, marque la casilla de verificación Cabecera.

Archivo Libreta de direcciones

Puede seleccionar archivos de bases de datos distintos para utilizarlos con el Listín telefónico. Tiene que introducir la dirección y el nombre del archivo de la base de datos o bien utilizar el botón **Examinar** para ver el sistema de archivos con el objeto de seleccionar el archivo.

Interfaz de Usuario

Seleccione la Interfaz del usuario en la ficha Enviando. Puede escoger entre Estilo simple o Estilo Fax.






Estilo Fax

Configuración de Marcación Rápida

Se accede a la ficha Marcación Rápida desde la caja de diálogo Configuración PC-FAX Brother haciendo clic en la ficha Marcación Rápida. (Para utilizar esta función tiene que seleccionar la interfaz de usuario Estilo Facsímil.)



Puede registrar cualquier dirección o grupo en uno de los diez botones de Marcación Rápida.

Para registrar una dirección en un botón de Marcación Rápida:

- Haga clic en el botón de Marcación Rápida que desee programar.
- 2 Haga clic en la dirección o grupo que desee asignar al botón de Marcación Rápida.
- 3 Haga clic en el botón Añadir>> para programar el botón de Marcación Rápida.

Para borrar un botón de Marcación Rápida:

- Haga clic en el botón de Marcación Rápida que desee borrar.
- 2 Haga clic en el botón Limpiar.

La Libreta de direcciones

Desde el menú Inicio, seleccione Programas, Brother, MFC Software Suite, y a continuación haga clic en Libreta de Direcciones.


Aparece la caja de diálogo Libreta de direcciones de Brother:



Inclusión de Nombres en el Listín telefónico

En la caja de diálogo Libreta de direcciones de Brother puede añadir, editar y borrar la información guardada sobre los nombres y grupos.

1 En la caja de diálogo **Libreta de Direcciones**, haga clic en el icono para añadir un nombre. Aparece la caja de diálogo Configuración de los miembros de Libreta de Direcciones Brother:




2 En la caja de diálogo Configuración de los miembros de Libreta de Direcciones Brother, escriba la información del nuevo nombre. Nombre y Fax son obligatorios. Haga clic en el botón OK para guardar la información del nuevo nombre.

Configuración de un Grupo para la Transmisión a Grupos

Si envía el mismo PC-FAX a varios destinatarios con regularidad, puede combinar los nombres en un Grupo.

En la caja de diálogo **Libreta de direcciones de Brother**, haga clic en el icono para crear un grupo.

Aparece la caja de diálogo Configuración de los grupos de Libreta de Direcciones Brother:



- **2** Escriba el nombre del nuevo grupo en el campo **Nombre de Grupo**.
- 3 En la caja Nombres disponibles, seleccione cada nombre a incluir en el Grupo, y haga clic en Añadir>>.

Los nombres que añada al grupo aparecen en la caja Miembros de Grupo.

4 Una vez que haya acabado de añadir nombres al grupo, haga clic en OK.

Modificación de la información sobre los nombres

Para modificar un nombre o grupo:

- 1 Seleccione el nombre o grupo que desee modificar.
- 2 Haga clic en el icono
- **3** Modifique la información sobre el nombre o el grupo.
- 4 Haga clic en OK para guardar los cambios realizados.

Borrado de nombres o grupos

Para borrar un nombre o grupo:

- 1 Seleccione el nombre o grupo que desee borrar.
- 2 Haga clic en el icono
- 3 Haga clic en Aceptar cuando aparezca la caja de diálogo ¿Borrar?.

Exportación de Listín telefónico

Puede exportar el Listín telefónico hacia un archivo de texto ASCII (*.csv). Si lo desea, puede crear una Vcard para adjuntarla a todos los mensajes salientes; una Vcard es una tarjeta de visita electrónica que contiene la información de contacto de la persona que la envía.

Para exportar el Listín telefónico actual:



Si va a crear una Vcard, tiene que seleccionar el nombre.

- Desde el Listín telefónico seleccione **Archivo**, apunte a **Exportar**, y a continuación haga clic en Texto—O—Haga clic en Vcard y vaya al Paso 5.
- **2** Seleccione los campos de datos que quiera Exportar desde la columna **Elementos Disponibles**, y a continuación haga clic en Añadir>>.




Seleccione los elementos en el mismo orden en que quiera que aparezcan en la lista.

- 3 Si va a exportar hacia un archivo ASCII (Texto), seleccione Carácter Separador Tabulador o Coma para introducir una Ficha o Coma entre cada campo de datos al exportarlo.
- 4 Seleccione el botón **OK** para guardar los datos.



5 Escriba el nombre del archivo, y a continuación seleccione **Guardar**.






Si seleccionó Vcard en el Paso 1, Guardar como archivos de tipo será Vcard (*.vcf).

Importar y enviar al Listín telefónico

Puede importar archivos de texto ASCII (*.csv) o Vcards (tarjetas de visita electrónicas) al Listín telefónico

Para importar un archivo de texto ASCII:

Desde el Listín telefónico seleccione **Archivo**, apunte a **Importar**, y a continuación haga clic en Texto—O—Haga clic en Vcard y vaya al Paso 5.




2 Seleccione los campos de datos que quiera Importar desde la columna Elementos Disponibles y haga clic en Añadir>>.



Seleccione los campos en la lista **Elementos Disponibles** en el mismo orden en el que aparecen en la lista Importar archivo de texto.

- 3 Seleccione Carácter Separador Tabulador o Coma según el formato de archivo que vaya a importar.
- 4 Seleccione el botón **OK** para importar los datos.
- **5** Escriba el nombre del archivo y seleccione **Abrir**.






Si seleccionó un archivo de texto en el Paso 1, Tipo de archivos será Ficheros de Texto.

Configuración de la Página de cubierta

Se accede a la caja de diálogo Configuración de la Página de cubierta del PC Fax de Brother haciendo clic en (Vea *Interfaz de Usuario*, página 91.) Aparece la caja de diálogo Configuración de la Página de Cubierta de PC-FAX Brother



Α

Puede introducir información en cada caja.



Si va a enviar un fax a destinatarios múltiples, la información sobre los destinatarios no se imprime en la Página de cubierta.

De

Puede introducir información en cada caja.

Comentario

Escriba el comentario que quiera añadir a la Página de cubierta.

Selección de la Carátula

Seleccione la Página de cubierta que desee.

Importar BMP

En la Página de cubierta puede introducir un archivo de mapa de bits, como por ejemplo el logotipo de su compañía.

Seleccione el archivo BMP con el botón **Examinar**, y a continuación seleccione el estilo de alineación.

Cuenta de Página de Cubierta

Cuando se marca esta casilla de verificación, la Página de cubierta se incluye en la numeración de las páginas. Cuando no se marca la casilla, la Página de cubierta no se incluye.

Envío de un archivo como FAX PC con el Estilo Sencillo

- 1 Cree un archivo en Word, Excel, Paint, Draw, o cualquier otra aplicación desde su PC.
- 2 Desde el menú Archivo, seleccione Imprimir. Aparece la caja de diálogo Imprimir:




3 Seleccione Brother PC-FAX como la impresora, y a continuación haga clic en Aceptar. Aparece la caja de diálogo FAX Sending:



- 4 En el campo A:, escriba el número de fax del aparato receptor. También puede utilizar el Listín telefónico para seleccionar los destinatarios haciendo clic en el botón A:. Si se equivoca al escribir el número, haga clic en el botón Limpiar para borrar todas las entradas.
- 5 Para enviar una Página de cubierta y una nota, marque la casilla de verificación Página de Cubierta Activa. También puede hacer clic en para crear o modificar una página de cubierta ya existente.
- 6 Cuando esté listo para enviar el fax, haga clic en el icono
- 7 Si quiere cancelar el fax, haga clic en el icono.

Envío de un archivo como PC FAX con el Estilo de Facsímil

- 1 Cree un archivo en Word, Excel, Paint, Draw, o cualquier otra aplicación desde su PC.
- **2** Desde el menú **Archivo**, seleccione **Imprimir**. Aparece la caja de diálogo Imprimir:



3 Seleccione Brother PC-FAX como la impresora, y a continuación haga clic en Aceptar. Aparece la caja de diálogo FAX Sending:



- 4 Introduzca un número de teléfono siguiendo uno de los siguientes métodos:
 - A. Introduzca el número con el teclado numérico.
 - B. Haga clic en cualquiera de los 10 Marcación Rápida.
 - C. Haga clic en el botón Libreta de Direcciones, y a continuación seleccione un Nombre o un Grupo.



Si se equivoca, puede utilizar el botón **Limpiar** para borrar todas las entradas.

- **5** Para incluir una página de cubierta, marque **Página de Cubierta Activa**. También puede hacer clic en el icono para crear o modificar una página de cubierta existente.
- 6 Haga clic en **Inicio** para enviar el fax.



Si quiere cancelar el fax, haga clic en Parar.

Remarcar

Si quiere volver a marcar un número, haga clic en Remarcar para desplazarse por los últimos cinco números de fax, y a continuación haga clic en Inicio.

Configuración de Apple[®] Macintosh[®] G3,G4 ó iMac[™] bajo Mac OS 8.5/ 8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 (con cable USB)




Antes de poder conectar el aparato al Macintosh[®], es necesario adquirir un cable USB de longitud no superior a 6 pies (1.8 metros), montando el filtro y la abrazadera en el cable

Para poder trabajar con el aparato, el Apple[®] Macintosh[®] equipado con USB ha de ser configurado bajo Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1. (El controlador de escaneo de Brother sólo funciona con Mac OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1.)

Uso del Controlador de Impresora de Brother con el Apple[®] Macintosh[®]

Para seleccionar la impresora:


1 Desde el menú Apple, abra el **Selector**.




2 Haga clic en el icono MFL Pro Colour. En el lado derecho del Selector, haga clic en la impresora con la que quiere imprimir. Cierre el Selector.

Para imprimir el documento:

3 Desde el software de la aplicación para Macintosh, haga clic en el menú Archivo y seleccione Page Setup. Puede modificar la configuración de Clase papel, Papel Grueso, Fuente del papel, Orientación y Escala, y a continuación haga clic en Aceptar.




4 Desde el software de la aplicación, haga clic en el menú Archivo y seleccione Imprimir. Haga clic en **Imprimir** para empezar a imprimir.






Si quiere cambiar Copias, Páginas, Calidad, Tarjeta y Color/Modo, seleccione los ajustes antes de hacer clic en Imprimir. Opcion de ajuste permite cambiar Documento y Opciones de impresión.



Envío de Faxes desde la aplicación Macintosh

Puede enviar un fax directamente desde la aplicación para Macintosh siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Cree un documento desde una aplicación para Macintosh.
- **2** Para comenzar la transmisión del fax, seleccione **Imprimir** desde el menú **Archivo**. Aparece la caja de diálogo **Impresora**:



Cuando se selecciona *Impresora*, el botón superior indica **Imprimir** y el botón **Dirección** está gris (no disponible).

3 Desde el menú **Salida** pull-down, seleccione *Facsimil*.



Cuando se selecciona *Facsimil*, el botón superior indica **Enviar Fax** y el botón **Dirección** está disponible.



Para seleccionar y enviar sólo algunas páginas del documento, introduzca el número de páginas en las cajas **Desde:** y **A:** de la caja de diálogo Facsímil.

4 Haga clic en Enviar Fax.

Aparece la caja de diálogo Enviar Fax:



La caja de diálogo Enviar Fax tiene dos cajas de listas. La caja de la izquierda muestra todos los Números de Fax Almacenados; la caja de la derecha muestra los Números de Fax de Destino que va seleccionando.

5 Para seleccionar el destinatario del fax, escriba el número de fax en la caja Entrar Número de



Seleccione un nombre/número de la caja Números de Fax Almacenados, y a continuación haga clic en >>. Aparece el recipiente en la caja Números de Fax de Destino.



Puede seleccionar al mismo tiempo varios números guardados mediante las teclas Mayúsculas y Control.

6 Si así lo desea, ahora puede añadir nuevos destinatarios en Números de Fax Almacenados haciendo clic en **Nuevo**. (Vea *Cómo añadir un Nuevo Nombre*, página 105.)




Puede añadir un nuevo grupo haciendo clic en Grupo. (Vea Cómo añadir un Nuevo Grupo, página 106.)

7 Cuando acabe de seleccionar los destinatarios del fax, haga clic en **Enviar Fax**. Cuando acabe de seleccionar los destinatarios del fax, haga clic en Enviar Fax.



Si hace clic en Enviar Fax sin seleccionar los destinatarios del fax, aparece el siguiente mensaje de error:



Haga clic en **OK** para volver a la caja de diálogo **Enviar Fax**.


Configuración del Listín telefónico

Puede añadir nuevos nombres y grupos al Listín telefónico, incluso mientras esté seleccionando los destinatarios del fax.

Cómo añadir un Nuevo Nombre

Para añadir un nuevo nombre al Listín telefónico, desde la caja de diálogo Facsímil haga clic en Dirección.

Aparece la caja de diálogo Directorio:



2 Haga clic en Nuevo.

Aparece la caja de diálogo siguiente:




- **3** Escriba el nombre y el número del fax.
- 4 Si lo desea, puede guardar un comentario en el campo Memorando (máximo 15 caracteres).
- 5 Haga clic en Aceptar para volver a la caja de diálogo Directorio.

Cómo añadir un Nuevo Grupo

Puede configurar un grupo de destinatarios múltiples.

1 Haga clic en Grupo.

Aparece la caja de diálogo Configuración del Grupo:




- **2** En el campo **Nombre de Grupo**, escriba el nombre correspondiente al Grupo.
- **3** Desde la caja **Números de Fax Almacenados** seleccione los destinatarios del Grupo, y a continuación haga clic en >>.

Su selección aparece en la caja bajo el campo Nombre de Grupo.


4 Haga clic en Aceptar.

Aparece la caja de diálogo Directorio:



5 Haga clic en Aceptar.

Aparece la caja de diálogo Print/Facsimile:




6 Cuando esté listo para enviar el fax, haga clic en **Enviar Fax**. (Siga los pasos indicados en página 103 para enviar un fax.)

Uso del Controlador de Escaneo TWAIN de Brother con Apple[®] Macintosh[®]

El grupo de programas MFC de Brother incluye un controlador de escaneo TWAIN para Macintosh[®]. Este controlador TWAIN para Macintosh[®] TWAIN se puede utilizar con aplicaciones compatibles con la especificación TWAIN.

Acceso al escáner

Cargue el software de la aplicación para Macintosh compatible con TWAIN. La primera vez que utilice el controlador compatible con Twain de Brother, selecciónelo como controlador predeterminado en **Select Source**. Después, para cada documento que escanee, seleccione **Acquire Image** o seleccione **Escanear**. Aparece la caja de diálogo de configuración del escáner.



Escaneo de un documento hacia el Macintosh G3. G4 ó iMac

Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.

2 Ajuste las siguientes opciones, si es necesario, desde la caja de diálogo de configuración del escáner:

Resolución

Tipo de color

Brillo

Contraste

Área de escaneo

3 Haga clic en Iniciar.


Cuando acabe el escaneo, la imagen aparece en la aplicación de gráficos.

Ajustes desde la ventana del Escáner

Imagen

Resolución

Escoja la resolución de escaneo desde el menú desplegable **Resolución**. A mayor resolución, hace falta más memoria y un mayor tiempo de transferencia, pero la imagen escaneada resulta más detallada. (Cada modelo tiene resoluciones diferentes.)




Tipo de color

Blanco y Negro—Ponga el Tipo de imagen en Blanco y Negro para texto o líneas. Para imágenes fotográficas, ponga el tipo de imagen en Grises (Difusión de errores) o Gris verdadero.

Grises (Difusión de errores)—se utiliza para documentos que contengan imágenes fotográficas o gráficos (Difusión de Errores un método de creación de imágenes grises simuladas poniendo puntos negros en una matriz específica en vez de puntos de gris auténtico).

Gris verdadero—también se utiliza para documentos que contengan imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto debido a que utiliza hasta 256 tonalidades de gris. Requiere la mayor cantidad de memoria y tiempo de transferencia.

Colores: Escoja introduzca *Color de 8bits*, para escanear hasta 256 colores o *Color de 24 bits* para escanear hasta 16.8 millones de colores. Aunque al utilizar *Color de 24bits* se crea una imagen con colores más precisos, el archivo será aproximadamente tres veces mayor que un archivo creado con Color de 8 bits.



Área de escaneo

Ajuste el Tamaño escogiendo una de las siguientes opciones:

- ◆ *Carta* (8,5 x 11 in)
- ◆ A4 (210 x 297 mm)
- ◆ Legal (8,5 x 14 in)
- ◆ A5 (148 x 210 mm)
- ◆ B5 (182 x 257 mm)
- ◆ Eiecutivo (7.25 x 10.5 in)
- ◆ Tarjeta de presentació (90 x 60 mm)
- ◆ Personalizar (ajustable por el usuario introduzca 0,35 x 0,35 hasta 8,5 x 14)

Una vez escogido un tamaño personalizado, puede ajustar el área de escaneo. Haga clic y mantenga apretado el botón del ratón al arrastrarlo para recortar la imagen.

Ancho: Introduzca el ancho del tamaño personalizado.

Largo: Introduzca la longitud del tamaño personalizado.

Tamaño Tarjeta de Visita

Para escanear tarjetas de visita, seleccione el tamaño (90 x 60 mm), y a continuación ponga la tarjeta en la parte superior central de una hoja soporte.



Solicite las hojas soporte a su distribuidor.

Al escanear fotos u otras imágenes para utilizarlas en un procesador de texto u otra aplicación de gráficos, es recomendable probar distintos niveles de Contraste, Modo y Resolución para determinar cuáles dan los mejores resultados.

Ajuste Imagen


Brillo

Ajuste el nivel de brillo para obtener la mejor imagen posible. El controlador de escaneo TWAIN permite 100 niveles de brillo (-50 hasta 50). El nivel predeterminado es 0, que representa un nivel "medio".

Puede ajustar el nivel de brillo arrastrando la barra de desplazamiento hacia la derecha para aclarar la imagen, o hacia la izquierda para oscurecerla. También puede escribir un valor en la caja. Haga clic en Aceptar.

Si la imagen escaneada es demasiado brillante, escoja un valor inferior de brillo, y vuelva a escanear el documento.

Si la imagen escaneada es demasiado oscura, escoja un valor superior de brillo, y vuelva a escanear el documento.



Contraste

El nivel de contraste se puede ajustar sólo si se ha seleccionado una de las opciones de Color Type, pero no está disponible cuando se ha seleccionado Black & White como el Tipo de escaneo.

Al aumentar el nivel de contraste (arrastrando la barra de desplazamiento hacia la derecha) se resaltan las zonas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuir el nivel de contraste (arrastrando la barra de desplazamiento hacia la izquierda) aparece más detalle en las zonas grises. En vez de utilizar la barra de desplazamiento, puede escribir un valor en la caja para especificar el nivel contraste. Haga clic en Aceptar.

ColorSync



Por percepción—Todos los colores de un espectro determinado se escalan proporcionalmente para corresponder con otro espectro. De esta manera se mantiene en bastante grado el equilibrio entre los colores de la imagen, y es el mejor método para las imágenes realistas, como las fotografías escaneadas.


Por saturación—La saturación relativa de los colores se mantiene de una gama a otra. Básicamente, los colores se desplazan al borde de la gama con el fin de obtener la máxima saturación posible. La reproducción de la imagen utilizando este método aporta la máxima intensidad de colores y es el mejor para gráficos de barras y circulares, en los que el color visualizado es menos importante que su intensidad.

Colorimetro relativo— Los colores que se encuentran dentro de ambos espectros se dejan sin modificar. Algunos colores de las dos imágenes serán exactamente iguales, lo que es útil cuando los colores tiene que corresponderse cuantitativamente. Ello quiere decir que si el color queda dentro del espectro, no se modifica. Pero si el color queda fuera del espectro, se modifica hacia el borde del espectro. Este método es más adecuado para los logotipos o "colores de puntos" en los que el color tiene que corresponder.

Colorimetro absoluto—Se puede conseguir una estrecha correspondencia aparente en la mayor parte de la gama tonal, pero si la densidad mínima de la imagen idealizada es distinta de la imagen de salida, las áreas de la imagen que se dejen en blanco serán diferentes. Los colores que queden dentro de ambos espectros se dejan sin modificar.

Perfil Escaper

Seleccione el Brother MFC.



Preescaneo de una imagen

El Preescaneo permite escanear las imágenes rápidamente a baja resolución. Aparece una versión en vista en miniatura en la Área de escaneo. Se trata tan sólo de una vista preliminar de la imagen, para que vea cómo va a quedar. El botón **Preescanear** se utiliza para la vista preliminar de la imagen con el fin de recortar las partes no deseadas. Cuando haya acabado con la vista preliminar, haga clic en Iniciar para escanear la imagen.

- Introduzca el documento texto abajo en el alimentador.
- 2 Haga clic en Preescanear. Todo el documento se puede escanear para enviarlo hacia el Macintosh, apareciendo en el Área de escaneo de la caja de diálogo Escanear:
- **3** Para escanear una parte de la imagen preescaneada, haga clic y arrastre el ratón para recortarla.



- 4 Ponga el documento hacia abajo en el alimentador otra vez.
- **5** Ajuste las opciones de **Resolución**, **Tipo de color** (Escala de Grises), **Brillo**, **Contraste**, y Tamaño en la caja de diálogo de Configuración de Escaneo, según sea necesario.
- 6 Haga clic en Iniciar.

Esta vez sólo el área seleccionada del documento aparece en la **Área de escaneo**.

7 Utilice el software de la aplicación para modificar y refinar la imagen en la manera habitual.

17 Localización de Averías y Mantenimiento

Mensajes de Error

Como con cualquier aparato electrónico sofisticado, a veces pueden producirse errores de funcionamiento. Si ocurre, el aparato a menudo identifica el problema y muestra un mensaje de error. En el cuadro de más abajo se explican los mensajes de error más comunes.

MENSAJE DE ERROR	CAUSA	QUÉ HACER
ALTA TEMPERATURA	La cabeza de impresión se ha calentado demasiado.	Utilice el aparato en una habitación con una temperatura inferior, o haga bajar la temperatura en la habitación en la que está.
ATASCO PAPEL	El papel se ha atascado en el aparato.	Vea <i>Atasco de impresora o de papel</i> , página 116.
BAJA TEMPERATURA	La cabeza de impresión tiene una temperatura demasiado baja.	Utilice el aparato en una habitación a una temperatura superior, o suba la temperatura de la habitación donde está el aparato.
CHEQU. CARTUCHO	Hay un cartucho de tinta mal montado.	Vuelva a montar el cartucho, colocándolo correctamente. (Vea Sustitución de los Cartuchos de tinta, página 131.)
COMPROBAR PAPEL	No hay papel en el MFC.	Ponga más papel y pulse Inicio Fax Mono .
ERR.COMUNIC.	Una mala conexión telefónica ha producido un error de comunicación.	Inténtelo otra vez. Si el problema continúa, llame a la compañía telefónica para que comprueben la línea.
ERROR GENERAL XX	El MFC tiene un problema mecánico.	Desenchufe el aparato, y llame a Brother o a su distribuidor.
FALLO CONEXION	Ha intentado sondear un aparato de fax que no está en modo de Espera de Sondeo.	Compruebe la configuración de sondeo del otro aparato.
LINEA DESCONECT.	El otro usuario o su aparato de fax han cortado la llamada.	Intente realizar la transmisión, llamando al otro usuario para ver qué ocurrió o para recibir otra vez.
NO ASIGNADO	Ha intentado acceder a un número de Marcación Abreviada que no ha sido programado.	Configure el número de Marcación Abreviada. (Vea <i>Cómo guardar</i> <i>los números de Marcación</i> <i>Abreviada</i> , página 19.)
SIN MEMORIA	Demasiados datos para la memoria del aparato.	Vea Sin Memoria, página 49.

MENSAJE DE ERROR	CAUSA	QUÉ HACER
SIN RESP/OCUPADO	El número que ha marcado no contesta o está comunicando.	Compruebe el número y marque otra vez.
TAPA ABIERTA	La cubierta del Panel de Control o la Cubierta Superior no están cerradas correctamente.	Abra y vuelva a cerrar las cubiertas.
VER TAMAÑO PAPEL	El papel que ha puesto es de un tamaño inferior a A4 (el aparato no puede imprimir los mensajes de fax, la lista de Ayuda ni ningún otro informe de los mensajes de fax si el papel no es de tamaño A4).	Vuelva a cargar el papel A4, y pulse Inicio Fax Mono .
VERIF DOCUMENTO	Los documentos no se pusieron correctamente, o el documento tiene una longitud superior a 90 cm.	Vea Atascos de documentos y papel, página 115.
XXXX SEMIVACÍO	Se ha acabado la tinta de uno o varios de los cartuchos de tinta. El aparato dejará de recibir faxes en color. El "saludo" del aparato solicita que los faxes se envíen en blanco y negro, si el aparato que envía el fax lo puede convertir, el fax en color se recibirá en la memoria en blanco y negro.	Pida un cartucho nuevo.
XXXX VACÍO	Uno o varios cartuchos de tinta están vacíos. El aparato detendrá todas los trabajos de impresión (como por ejemplo la impresión de copias, faxes y trabajos procedentes del PC). Mientras haya memoria disponible, los faxes en blanco y negro se reciben en la memoria. Si el aparato que envía el fax tiene un fax en color, el "saludo" del aparato requiere que el fax se envíe en blanco y negro; si el aparato que envía el fax es capaz de convertirlo, el fax en color se recibe en la memoria como un fax en blanco y negro. El aparato conectado con un cable USB puede realizar operaciones de escaneo, pero no así un aparato conectado con un cable paralelo.	Sustituya los cartuchos de tinta. (Vea Sustitución de los Cartuchos de tinta, página 131.)


Atascos de documentos y papel

Dependiendo de dónde se ha producido el atasco de documentos o papel, siga las instrucciones para desatascarlo

Atasco de documentos

Los documentos no se pusieron o alimentaron correctamente, o eran demasiado largos.

- 1 Quite todo el papel que no esté atascado del alimentador.
- 2 Tire con cuidado del documento hacia la parte delantera del aparato.
- 3 Pulse Detener/Salir.



Atasco de documentos dentro de la parte posterior del Panel de Control

- 1 Quite todo el papel que no esté atascado del alimentador.
- **2** Abra la cubierta del panel de control.
- **3** Tire del documento hacia la parte posterior del aparato para sacarlo.
- **4** Cierre la cubierta del panel de control.




Atasco de impresora o de papel

Ouite el papel atascado dependiendo de donde se haya producido el atasco.

El papel se ha atascado en el alimentador de hojas multifunción.


1 Ouite el papel no atascado del alimentador de hojas multifunción.

2 Tire hacia arriba del papel atascado y sáquelo.





Si es difícil sacar el papel atascado, intente sacarlo tirando de él mientras aprieta hacia abaio la palanca de desbloqueo del papel.



Palanca de desbloqueo de documentos



Para mejorar la fiabilidad del alimentador, active Alimentación Segura apretando las teclas **Tinta** y **Escanear a** al mismo tiempo. De esta manera el aparato alimenta las hojas con más seguridad, pero con más lentamente. Para desactivar el modo Alimentación Segura, pulse Tinta y Escanear a al mismo tiempo otra vez.




Si se siguen produciendo atascos de papel, ponga el Soporte para tarjetas en el alimentador, y vuelva a poner el papel.

O vuelva a poner el papel hacia abajo.

Papel atascado otra vez dentro del aparato.

- 1 Abra la cubierta del panel de control levantándola hacia usted, y a continuación levante la cubierta superior hacia la parte de atrás.
- **2** Quite el papel atascado.






Si el papel atascado se encuentra debajo de las cabezas de impresión, desenchufe el aparato y desplace las cabezas de impresión para quitar el papel.

3 Cierre la cubierta del panel de control y la cubierta superior.

El papel se ha atascado dentro de la parte delantera del aparato.


1 Tire del papel hacia usted.



El papel se ha atascado en la parte posterior del aparato.

Si el papel se rompe, los trozos de papel pueden quedarse atascados dentro de la parte posterior del aparato.

- 1 Quite todo el papel no atascado del alimentador de hojas.
- **2** Abra la cubierta de atasco del papel.
- **3** Para aflojar el papel, deslice la Guía de Ancho del Papel hasta la posición más ancha.
- 4 Use pinzas para sacar los trozos rotos del papel.
- **5** Cierre la cubierta de atasco del papel.



Dificultades de uso

Si parece que hay algún problema con el aparato, primero haga una copia. Si la copia es buena, el problema probablemente no esté en el aparato. Compruebe el siguiente cuadro y siga los consejos de localización de averías.

En caso de tener cualquier otro problema, visítenos en la dirección: http://solutions.brother.com

PROBLEMA	SUGERENCIAS
Impresión y recepción de faxes	
Impresión condensada y rayas horizontales / La parte superior e inferior de las líneas aparecen recortadas.	Esto puede deberse a estática o interferencias en la línea telefónica. Puede hacer una copia mediante la función Copia y ver si persiste el problema. Si la copia sigue siendo insatisfactoria, llame a su distribuidor Brother.
Impresión de mala calidad.	Asegúrese de que el controlador de impresión coincida con el tipo de papel que utiliza. (Vea <i>Opciones del Controlador de Impresora (Sólo para Windows®)</i> , página 57.) Si utiliza papel normal, pruebe a utilizar papel especial. (Vea <i>Papel</i> , página 139.) No toque el papel antes de que la tinta se haya secado. Ajuste la alineación vertical. (Vea <i>Comprobación de la calidad de impresión</i> , página 124.)
Mancha de tinta corrida en la parte superior central de la página.	Si utiliza el aparato como una impresora, cambie el grosor del papel a Grueso en la ficha Papel de la caja de diálogo Impresión, en la configuración del controlador de impresión. Si está copiando o recibiendo un mensaje de fax, asegúrese de que el grosor del papel que esté utilizando sea el mismo que el seleccionado en la especificación. (Vea <i>Especificaciones del papel</i> , página 140.)
Impresión demasiado oscura o demasiado clara.	Asegúrese de que los cartuchos de tinta no hayan superado la fecha de caducidad. Las fechas de caducidad de los cartuchos están en el envoltorio. Asegúrese de que el controlador de impresión coincida con el tipo de papel que utilice. (Vea <i>Opciones del Controlador de Impresora (Sólo para Windows®</i>), página 57.) Pruebe a utilizar el papel especial recomendado. (Vea <i>Papel</i> , página 139.) La temperatura ambiental recomendada para el funcionamiento del aparato es de 20 °C hasta 33 °C.
La impresión aparece sucia o la tinta parece correrse.	Asegúrese de utilizar el papel recomendado. (Vea <i>Papel</i> , página 139.) No toque el papel antes de que se seque la tinta. La temperatura ambiental recomendada para el funcionamiento del aparato es de 20 °C hasta 33 °C.
Líneas blancas en el texto o en los gráficos.	Limpie las cabezas de impresión. (Vea Comprobación de la calidad de impresión, página 124.)
Aparecen manchas en el dorso o en la parte inferior de la página.	Asegúrese de que la Base de Impresión no esté sucia ni salpicada con tinta. (Vea <i>Mantenimiento regular</i> , página 130.)

PROBLEMA	SUGERENCIAS
Líneas negras verticales al recibir	El escáner del aparato que envía el fax puede estar sucio. Pida al otro usuario que haga una copia para ver si el problema es con el aparato que envía. Pruebe a recibir un fax desde otro aparato. Si el problema continúa, llame a Brother o a su distribuidor.
El fax recibido se imprime sólo en blanco y negro.	Cambie los cartuchos de tinta de los colores que estén vacíos o casi vacíos, y pida al otro usuario que envíe el fax en color otra vez. (Vea Sustitución de los Cartuchos de tinta, página 131.)
Los márgenes izquierdo y derecho quedan fuera de la impresión.	Desactive la Reducción automática. (Vea Cómo imprimir un documento entrante reducido (Reducción automática), página 27.)
Aparecen líneas horizontales en el texto o en los gráficos.	Limpie las cabezas de impresión. (Vea <i>Comprobación de la calidad de impresión</i> , página 124.) Si limpia las cabezas de impresión cinco veces y no mejora la calidad de impresión, póngase en contacto con Brother o con su distribuidor.
Línea telefónica o conexione	s
No funciona el marcado	Compruebe la presencia del tono de marcar. Cambie el ajuste TONO/PULSO . (Vea <i>Ajuste del Modo de Marcación</i> (<i>Tonos/Pulsos</i>), página 18.) Compruebe todas las conexiones de cable de la línea. Compruebe la conexión del cable de alimentación. Envíe un fax manualmente cogiendo el auricular del teléfono externo del aparato, y marcando el número. Espere a oír los tonos de recepción del fax antes de presionar Inicio Fax Mono .
El aparato no contesta cuando se llama desde otro aparato	Asegúrese de que el aparato no esté en el modo MANUAL. Compruebe si hay tono de marcar. Si puede, llame al aparato para ver si contesta. Si no contesta, compruebe la conexión del cable telefónico. Si no suena cuando llama al aparato, llame a la compañía telefónica para que comprueben la línea.
No hay tono de marcar en el auricular del teléfono externo	Coja el auricular del teléfono externo—O—Presione cualquier tecla del teclado de marcar, y a continuación Inicio Fax Mono . Si no oye el tono de marcar, compruebe las conexiones del cable telefónico en el aparato y en la toma de la pared. Compruebe que el teléfono externo esté conectado correctamente al aparato. Pruebe a conectar otro teléfono aislado a la toma de la pared. Si no hay tono de marcar, póngase en contacto con la compañía telefónica.
Envío de faxes	
Mala calidad de transmisión	Pruebe a cambiar la resolución a FINA o a SUPERFINA . Haga una copia para comprobar el funcionamiento del escáner del aparato.

DDODI EMA	CHOEDENCLAS
PROBLEMA	SUGERENCIAS
El Informe de verificación de transmisión indica "Resultado:NG" otra vez.	Probablemente se deba a ruidos o estática temporales en la línea. Intente enviar el fax otra vez. Si envía un mensaje de FAX PC y ve "Resultado:NG" en el Informe de Verificación de la Transmisión, puede que el aparato se haya quedado sin memoria. Para disponer de más memoria, puede desactivar la función de Almacenamiento de Faxes (vea Configuración del Almacenamiento de Faxes, página 44), imprimir los fax que haya en la memoria (vea Impresión de faxes desde la memoria, página 28) o cancelar los faxes diferidos o trabajos de sondeo (vea Comprobación y Cancelación de un Trabajo Programado en la Memoria, página 36). Si el problema persiste, póngase en contacto con la compañía telefónica para que comprueben la línea.
Líneas negras verticales al enviar el fax	Si la copia presenta el mismo problema, el escáner está sucio. (Vea <i>Limpieza del Escáner</i> , página 130.)
Gestión de las llamadas entr	rantes (con un teléfono externo)
El aparato "oye" la voz como si fueran tonos CNG	Si se ha activado la función Detección de Fax, es más sensible a los sonidos. El aparato puede interpretar erróneamente las voces o música de la línea como pitidos de fax, y responder con sus pitidos de recepción. Desactive el fax pulsando #51 si se encuentra en una extensión telefónica, o pulse Detener/Salir si se encuentra junto al aparato de fax o teléfono externo. Intente evitar este problema desactivando la función de Detección de Fax. (Vea <i>Detección de fax</i> (con un teléfono externo o extensión telefónica), página 27.)
Transferencia de una llamada de fax al aparato	Si contestó desde una extensión telefónica, introduzca el Código de Activación Remota (el código predeterminado es *51). Cuando conteste el aparato, cuelgue.
Características personalizadas en una línea única	Si utiliza los servicios de Llamada en Espera, ID de Llamada, Llamada en Espera / ID de Llamada, Correo de Voz, contestador automático, sistema de alarma o cualquier otra función personalizada en la misma línea a la que está conectada el aparato, puede tener problemas al enviar o recibir faxes. Por ejemplo: si al enviar o recibir un fax llega una señal de uno de los servicios indicados, la señal puede interrumpir temporalmente o corromper los datos de fax. La función ECM de Brother contribuye a evitar este problema. Esta situación se produce en los sistemas telefónicos y es normal en todos los aparatos que envían y reciben información por el mismo cable telefónico para el que se han contratado servicios adicionales como los indicados más arriba. Si desea evitar estas interrupciones, recomendamos utilizar una línea aparte sin servicios adicionales.
Dificultades de envío, copia o escaneo	
Aparece una raya vertical blanca o negra al enviar, hacer copias o escanear.	Limpie la barra blanca plana de presión y la tira de cristal que hay debajo de la barra con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa. (Vea <i>Limpieza del Escáner</i> , página 130.)

PROBLEMA	SUGERENCIAS	
Dificultades de escaneo		
El controlador TWAIN presenta errores al escanear.	Asegúrese de que el controlador TWAIN de Brother haya sido seleccionado como la fuente primaria. En PapelPort [®] , haga clic en Fuente de Selección de Archivo, resalte el controlador TWAIN de Brother y haga clic en Seleccionar.	
Dificultades de software	Dificultades de software	
"Fallo de conexión del MFC"	Si el aparato no está conectado al PC y ha cargado el software de Brother, el PC muestra el mensaje "Fallo de conexión del MFC" cada vez que reinicie Windows [®] . Puede ignorar este mensaje o bien hacerlo desaparecer quitando la marca de la casilla AutoLoad PopUp en el capítulo Centro de Control Brother. (Vea <i>Cómo desactivar la Carga Automática</i> , página 69.)	
No puede imprimir '2 en 1'.	Compruebe si el tamaño del papel seleccionado en la aplicación y en el controlador de impresión son los mismos.	
No puede imprimir con Paint Brush.	Pruebe a configurar el Monitor a '256 colores'.	
No puede imprimir con Adobe Illustrator.	Pruebe a reducir la resolución de impresión.	
Aparecen alternativamente líneas gruesas y líneas delgadas.	Desactive la función 'Impresión Bidireccional' de la ficha 'Calidad/Color' desde el controlador de impresión.	
Hay algunas líneas densas.	Active 'Orden inverso' en la ficha 'Papel' del controlador de impresión.	
Al utilizar fuentes ATM, algunos caracteres no aparecen o se imprimen en el mismo lugar.	Si utiliza Windows [®] 95/98, seleccione 'Configuración de impresión' desde el menú 'Inicio'. Abra las propiedades de 'Brother MFC-580'. Haga clic en 'Configuración del Spool' en la ficha 'Detalles'. Seleccione 'RAW' en 'Formato de los Datos del Spool'.	
Impresión lenta.	En la ficha Calidad/Color de la caja de diálogo de Impresión, seleccione Automático en la sección Documento.	
La función de Mejora de Color no funciona correctamente.	Si los datos de la imagen no son a todo color (como por ejemplo 256 colores) en la aplicación, la Mejora de Color no funciona. Utilice por lo menos color de 24 bits con la función de Mejora de Color.	

PROBLEMA	SUGERENCIAS
Aparece el mensaje "No puede escribir a LPT1" o "LPT1 en uso".	Asegúrese de que el aparato esté enchufado (enchufado en la toma de corriente) y que esté conectado directamente al ordenador con un cable paralelo bidireccional IEEE-1284. El cable no debe pasar por ningún otro dispositivo periférico
'El MFC está ocupado" o 'Fallo de conexión del (como por ejemplo una unidad Zip, CD-ROM es interruptores).	(como por ejemplo una unidad Zip, CD-ROM externo o caja de interruptores). Asegúrese de que el aparato no muestre ningún mensaje de
	3. Asegúrese de que al arrancar el ordenador no se cargue automáticamente ningún otro controlador de dispositivo que también utilice el puerto paralelo (como por ejemplo los controladores de Zip, de unidad externa de CD-ROM, etc). Se sugiere que se comprueben las líneas de comando Load=, Run= del archivo winanl o del Grupo Iniciar.
	Compruebe con el fabricante del ordenador que la configuración del puerto paralelo en el BIOS soporte a los aparatos bidireccionales, es decir, ECP en Modo Puerto Paralelo

Cómo mejorar la Calidad de impresión

Para mantener una buena calidad, el aparato limpia con regularidad las cabezas de impresión. Además, puede apretar **Tinta** para empezar la limpieza cuando sea necesario.

Limpieza de las cabezas de impresión

Limpie las cabezas de impresión si salen rayas horizontales en el texto o en los gráficos impresos. Hay dos cabezas de impresión, cada una con dos cartuchos de tinta. Puede limpiar el negro y el cián, amarillo y magenta, o bien los cuatro colores mediante la tecla Tinta.



NO limpie las cabezas de impresión tocándolas con los dedos o con un trapo.

- 1 Pulse Tinta
- **2** Pulse **1** para seleccionar **1.LIMPIANDO**.
- **3** Pulse o para escoger la combinación de colores que desee limpiar.
- 4 Pulse **Menu/Set** para limpiar la cabeza de impresión automáticamente.

Al acabar de limpiarla, el aparato se pone en línea automáticamente.



Si limpia las cabezas de impresión por lo menos cinco veces y no mejora la impresión, llame a su distribuidor.

Comprobación de la calidad de impresión


Si la calidad de impresión no es satisfactoria, puede imprimir una Hoja de Comprobación de la Calidad de Impresión para ayudarle a identificar los ajustes que tiene que cambiar.

1 Pulse Menu/Set. 4.

(4.IMPR DE PRUEBA)

2 Pulse **Inicio Fax Mono**. El aparato empieza a imprimir la Hoja de Comprobación de la Calidad de Impresión.


En la pantalla LCD se visualiza:



3 Compruebe la hoja para ver si la calidad y la alineación son correctas siguiendo los Pasos A y B.

PASO A: Test de Calidad de Bloques de Color

En la pantalla LCD se visualiza:




Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.

(NEGRO/CIÁN/AMARILLO/MAGENTA). Si la calidad es correcta para todos los colores, pulse 1 (SI) para ir a PASO B—O—Si aparecen líneas blancas horizontales en algunos de los bloques de color de más abajo, pulse 2 (NO).




La pantalla LCD le pregunta si la calidad es correcta para cada color.



Pulse 2 (NO) si cualquiera de los colores no es correcto.

En la pantalla LCD se visualiza:




Pulse 1 (SI). El aparato empieza a limpiar los colores.

Una vez acabada la limpieza, pulse Inicio Fax Mono. El aparato empieza a imprimir otra vez la Hoja de Comprobación de la Calidad de Impresión, y a continuación vuelve al PASO A. Si el PASO A es correcto, pulse 1 para continuar con el PASO B.

PASO B: Comprobación de alineación


En la pantalla LCD se visualiza:



Compruebe los tests de impresión de 600 ppp y 1200 ppp para ver si el número 5 es el más parecido al número 0. Si la muestra del número 5 de los dos tests 600 página y 1200 página es la más parecida, pulse 1 (SI) para acabar el PASO B



Si la correspondencia más aproximada es otro número de muestra para 600 ppp o 1200 ppp, pulse 2 (NO) para seleccionarlo.



número 0 (1-8). Para 1200 ppp, el número del test de impresión que corresponda con mayor aproximación a la muestra

número 0 (1-8).

A 1200DPI AJUSTE ALINEACION


4 Repita los Pasos 1 y 2 (de la *Comprobación de la calidad de impresión*) para imprimir otra Hoja de Comprobación de la Calidad de Impresión de muestra, y compruébela.

5 Pulse Detener/Salir.



Si sigue viendo que la tinta es insuficiente en esta Hoja de Comprobación de la Calidad de Impresión, repita los procedimientos de limpieza y test de impresión por lo menos cinco veces. Si la tinta sigue siendo insuficiente después de la quinta limpieza v test de impresión, cambie el cartucho de tinta del color en cuestión. (Puede que el cartucho de tinta lleve más de seis meses en el aparato o que se haya alcanzado la fecha de caducidad que se indica en el envoltorio. O tal vez la tinta no se haya guardado correctamente antes de su uso.)

Después de cambiar el cartucho de tinta, pruébelo imprimiendo otra Hoja de comprobación de la calidad de impresión. Si el problema persiste, repita los procedimientos de limpieza y prueba por lo menos cinco veces para el cartucho nuevo. Si sique faltando tinta. llame a su distribuidor o a Brother.



Cuando una boquilla de tinta se obtura, la muestra impresa sale así.

Una vez limpiada la boquilla de tinta, las líneas horizontales desaparecen.



NO toque las cabezas de impresión. Si lo hace puede causar daños permanentes y anular la garantía de la cabeza de impresión.


Empaquetado y transporte del aparato


Siempre que tenga que transportar el aparato, utilice el material de embalaje original. Si no empaqueta el aparato correctamente, la garantía puede quedar anulada.



Espere hasta que se acabe el trabajo de impresión antes de desenchufar el aparato.

Quite todos los cartuchos de tinta y ponga la cubierta blanca. (Vea Sustitución de los Cartuchos de tinta, página 131.) Después de poner la cubierta blanca de transporte, baje todas las cubiertas de los cartuchos de tinta con una ligera presión.








Si no encuentra la cubierta blanca de transporte, no quite los cartuchos de tinta antes del transporte. Es esencial que la cubierta de transporte o los cartuchos de tinta estén en su sitio durante el transporte. De lo contrario, las cabezas de impresión se dañarán, invalidando la garantía.


2 Ponga la barra protectora amarilla, y a continuación cierre la cubierta superior y la cubierta del panel de control hasta que encajen en su sitio con un clic.




Barra protectora amarilla

3 Desenchufe el aparato de la clavija telefónica de la pared.


- **4** Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- **5** Desenchufe el cable paralelo o USB del aparato.
- 6 Quite el cable telefónico, la extensión de alambre para el papel, la bandeja, el soporte de documentos, la extensión de alambre para los documentos, y póngalos en los materiales de embalaje originales o envuélvalos adecuadamente.
- 7 Envuelva el aparato en la bolsa de plástico.



8 Ponga el aparato en la caja de cartón original con el material de embalaje original.



9 Ponga el resto de las piezas (cable, materiales impresos) dentro del cartón. No ponga los cartuchos de tinta usados en el cartón.




10 Cierre la caja de cartón.

Mantenimiento regular

Limpieza del Escáner

Desenchufe el aparato, abra la cubierta del panel de control y levante la cubierta superior. Limpie la barra blanca plana y la tira de cristal que hay debajo de la barra con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.




Limpieza de la platina de impresión del aparato



- Tenga cuidado de no tocar las ruedecillas en estrella de arrastre del papel, el cable plano o la película.
- Asegúrese de desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de limpiar la platina de impresión.
- Abra el panel de control y levante la cubierta superior.

Para limpiar la platina de impresión del aparato, utilice un paño seco sin pelusa.



2 Cierre la cubierta superior y el panel de control, y a continuación enchufe el cable de alimentación.

Sustitución de los Cartuchos de tinta

El aparato incorpora un sensor óptico que monitoriza automáticamente el nivel de tinta en cada cartucho. Cuando el sensor detecta que uno de los cartuchos se está quedando sin tinta, el aparato le avisa mediante un mensaje en la pantalla LCD.

La pantalla le indica qué cartucho tiene poca o nada de tinta. Asegúrese de seguir las indicaciones en pantalla para cambiar los cartuchos en el orden correcto.

Cuando quede poca tinta en los cartuchos, utilice la tecla Tinta para empezar el proceso de sustitución de los cartuchos (Pasos 1-3). Si no queda tinta, vaya al Paso 3.

- 1 Pulse Tinta.
- 2 Pulse 2 para seleccionar 2.SUST TINTA. Si se está vacío uno o varios cartuchos, por ejemplo el negro, en la pantalla se visualiza **NEGRO** VACÍO V P.F. ABRIR CBTA.
- **3** Abra la cubierta del panel de control y levante la cubierta superior.
- **4** Pulse las cubiertas de los cartuchos que desee cambiar, y saque los cartuchos.



- **5** Abra la bolsa del cartucho nuevo del color que se indica en el display, y saque el cartucho.
- **6** Sujete el nuevo cartucho de tinta tal y como se indica en la ilustración, y quite la cinta de sellado del lateral del cartucho. Pélela con cuidado alejándola de usted.





Para impedir que se salga la tina y le manche las manos y la ropa, quite la cinta de sellado con cuidado.

- 7 Cada color tiene su posición correcta. Ponga cada nuevo cartucho de tinta en su sitio, y pulse la cubierta hasta que oiga un clic.
- **8** Después de poner los cartuchos de tinta, cierre la cubierta superior y la cubierta del panel de control. El aparato se prepara para realizar la limpieza de las cabezas, pasando al estado en línea. La pantalla le indica que compruebe si ha puesto un cartucho de tinta nuevo de cada color que ha quitado. Por ejemplo: CAMBIO CARTUCHOS NEGRO? 1.SI 2.NO. Si el cartucho que puso no es nuevo, asegúrese de seleccionar 2.
- 9 Para cada nuevo cartucho, pulse 1 en el teclado para reiniciar automáticamente el medidor de puntos de tinta para ese color. El aparato realiza un ciclo de limpieza durante aproximadamente tres minutos por cada cartucho cambiado. En la pantalla se visualiza alternativamente LIMPIANDO, y POR FAVOR,

Cuando el aparato acaba el ciclo de limpieza, la pantalla vuelve al estado de espera (fecha y hora).



ESPERE.

Si le entra tinta en los ojos, lávelos con agua inmediatamente y consulte a un médico si le parece necesario.



- NO quite los cartuchos de tinta si no los tiene que cambiar. Al guitarlos reduce la cantidad de tinta y la impresora no sabrá cuánta tinta queda en el cartucho.
- NO agite los cartuchos, pues la tinta se puede salir al guitar la cinta de sellado.
- NO reutilice los cartuchos de tinta. La utilización de cartuchos reutilizados y tintas incompatibles puede dañar las cabezas de impresión del aparato, lo cual no está cubierto por la garantía. La garantía no cubre problemas originados por el uso de tinta o cartuchos de tinta no originales Brother. Recomendamos la utilización exclusiva de consumibles originales Brother.



- Si aparece el mensaje XXXX VACÍO después de haber puesto los cartuchos de tinta, compruebe que estén montados correctamente.
- Si la tinta le mancha el cuerpo o la ropa, lávela con jabón o detergente inmediatamente.
- Si pone un cartucho de tinta en la posición de otro color, tiene que limpiar la cabeza de impresión varias veces antes de empezar a imprimir y después de poner el cartucho en su sitio correcto, pues los colores se habrán mezclado.
- Una vez abierto, el cartucho de tinta se debe poner en el aparato y utilizarse en un plazo de seis meses. Use cartuchos de tinta que no hayan sido abiertos previamente, antes de la fecha de caducidad que se indica en la caja.

Instrucciones Importantes sobre la Seguridad

- Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.
- **2** Desenchufe este producto de la clavija de la pared antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol.
- **3** No ponga el aparato sobre una superficie, soporte o mesa inestable. Podría caerse, dañándolo seriamente.
- 4 Las ranuras que hay en la parte posterior e inferior de la carcasa son necesarias para la ventilación; con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y para proteger al aparato contra el sobrecalentamiento, no se deben cubrir o bloquear estas ranuras, especialmente al poner el aparato sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. El aparato no se debe situar cerca o encima de un radiador o calefactor, ni en un lugar donde haya demasiados aparatos, salvo si hay una ventilación adecuada.
- **5** Este aparato tiene que contar con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro al respecto, consúltelo con su vendedor o compañía eléctrica local.
- **6** Este aparato ha sido diseñado para ser conectado sólo a un enchufe con toma de tierra. Viene equipado con una clavija de 3 polos, que sólo se puede enchufar en una clavija con toma de tierra, para mayor seguridad. Si no puede enchufar la clavija en el enchufe, póngase en contacto con un electricista para cambiar la clavija. La clavija tiene que tener toma de tierra.
- 7 No ponga nada encima del cable de alimentación. No ponga este producto donde se pueda pisar el cable.
- No coloque nada en frente del aparato que pueda bloquear los faxes recibidos. No coloque nada en el área de recepción de faxes.
- **9** No toque los documentos durante la impresión.
- **10** No introduzca nunca objetos de ningún tipo por las ranuras de la caja, ya que pueden tocar partes con alto voltaje o producir cortocircuitos con el consiguiente riesgo de incendio o choque eléctrico. No vierta nunca líquidos de ningún tipo encima de este producto.
- 11 No intente reparar este producto personalmente, ya que si abre o retira las cubiertas se puede exponer a partes de alta tensión u otros riesgos. La reparación de la impresora ha de ser realizada por personal especializado
- **12** Este producto no tiene interruptor de encendido/apagado. Por ello es muy importante tener un acceso constante a la clavija y al enchufe de la corriente al que está conectado, para facilitar desenchufarlo rápidamente en caso de necesidad.

- 13 Desenchufe este aparato del enchufe de la pared y haga que lo repare personal especializado en las siguientes circunstancias:
 - ◆ Cuando el cable o la clavija estén dañados de cualquier manera.
 - Si se ha vertido líquido encima del aparato.
 - ◆ Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o el agua.
 - ◆ Si el aparato no funciona con normalidad cuando se siguen las instrucciones de funcionamiento. Aiuste sólo los controles mencionados en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste incorrecto de los otros controles puede producir daños y a menudo requerir reparaciones complejas por técnicos cualificados.
 - ◆ Si el aparato se ha caído al suelo o si se ha dañado la caja.
 - ◆ Si el aparato funciona de manera claramente distinta, indicando la necesidad de mantenimiento

14 No recomendamos el uso de un cable de extensión.

IMPORTANTE - Para su seguridad

Con el fin de asegurar un funcionamiento seguro, la clavija de tres polos se ha de conectar sólo a un enchufe estándar, con toma de tierra a través del cableado normal del edificio.

Los extensibles que se utilicen con el aparato han de tener tres polos y estar correctamente conectados incluyendo la toma de tierra. No se recomienda el uso de extensibles.

El hecho de que el equipo funcione correctamente no quiere decir que el cableado tenga masa y que la instalación sea completamente segura. Por su propia seguridad, si tiene cualquier duda sobre la toma de masa del cable, póngase en contacto con un electricista cualificado.

19 Especificaciones

Especificaciones del Fax

Compatibilidad ITU-T Grupo 3

Sistema de codificación MH/MR/MMR/JPEG

Velocidad del módem 14400/12000/9600/7200/4800/2400: Modificación automática

Ancho del documento de entrada 90 mm to 216 mm

Longitud del documento de entrada 127 mm to 356 mm

Ancho de escaneo 8.2 pulgadas (208 mm) Ancho de impresión 8 pulgadas (203.2 mm)

Alimentador automático de

documentos (ADF)

Hasta 20 hojas (75 g/m²)

Alimentador de Hojas Multifunción 100 hojas (75 g/m²)

Tipo de impresora Chorro de tinta

Escala de grises 256 niveles (Difusión de errores)

Pantalla LCD, 16 caracteres

Tipos de sondeo Estándar, Seguro, Retrasado, en Secuencial Control de contraste Automático/Claro/Oscuro (ajuste manual)

Resolución Horizontal 8 puntos/mm

> Estándar Vertical -3.85 líneas/mm (Blanco y negro)

> > — 7.7 líneas/mm (Color)

Fino — 7.7 líneas/mm (Blanco y negro/Color) — 7.7 líneas/mm (Blanco y negro) Superfino —15.4 líneas/mm (Blanco y negro)

2MB (máx. 85 páginas*¹) Capacidad de la memoria

Marcación Abreviada 40 estaciones

Remarcación automática 3 veces a intervalos de 2 minutos

Contestación automática 2, 3 ó 4 timbres

Fuente de comunicación Red telefónica pública Condiciones ambientales 10-35°C (50-95°F) Calidad óptima de impresión 20-33°C (68-91°F) Fuente de alimentación 220-240V CA 50/60Hz

Consumo Mínimo: menos de 5.5 W

> Espera: menos de 6.5 vatios Máximo: menos de 35 vatios

426 x 342 x 217 mm Dimensiones

Peso 6.5 kg

^{*1 &}quot;Páginas" se refiere al "Cuadro ITU-T" con cableado MMR y Resolución Estándar.

^{*2} Con el modo ahorro de energía activado.

Especificaciones de la Impresora

Impresión

Piezoeléctrico con 75 x 4 boquillas Método de impresión

Resolución Monochrome/Colour Printing:

> 2400 x 1200 puntos por pulgada (PPP), 1200 x 1200 puntos por pulgada (PPP), 600 x 600 puntos por pulgada (PPP), 600 x 300 puntos por pulgada (PPP), 600 x 150 puntos por pulgada (PPP)

máx. 10 páginas / minuto (Mono) Velocidad de impresión

máx. 8 páginas / minuto (Color)

Ancho de impresión 203.2 mm (8 pulgadas)

Fuentes basadas en disco 35

Interfaz

Paralelo Especificación: se deberá utilizar un cable apantallado conectado al

puerto IEEE 1284 (bidireccional) de longitud inferior a 1.8 metros

(6 pies).

USB Se deberá utilizar un cable de interfaz USB (Bus Serie Universal) de

una longitud inferior a 1.8 metros (6 pies).



Es necesario acoplar el elemento del filtro y la abrazadera del cable que se suministran al cable paralelo blindado o cable USB.

Requisitos de sistema del ordenador

Para Windows®				
Sistema Operativo	CPU (Pentium)	RAM	Espacio en el disco duro	
95, 98, 98SE	75 MHz	24 MB (32 MB recomendado)	50 MB	
NT Workstation 4.0	75 MHz	32 MB (64 MB recomendado)		
2000 Profesional	133 MHz	64 MB (128 MB recomendado)		
Me	150 MHz	32 MB (64 MB recomendado)		

Para Macintosh [®]				
Sistema Operativo	CPU	RAM	Espacio en el disco duro	
Apple [®]	Todos los mode	los base reúnen los requisitos mínimos.	50 MB	
Macintosh [®]				
QuickDraw [®]				
G3, G4, iMac o iBook				
con OS8.5, 8.5.1				
(sólo impresora)				
OS8.6/9.0/9.0.4/9.1				
(Impresora & Escáner)				

Soportes de impresión

Entrada del papel

Carga automática desde el Alimentador de hojas multifunción

- Tipo del papel: Papel normal, papel para impresión a chorro de tinta (papel
- tratado), papel satinado, transparencias y sobres.
- Tamaño del papel: A4, A5, B5, Correspondencia, Ejecutivo Oficio, sobres (comercial N° 10, DL, C5), Tarjeta postal, Tarjeta índice.
- Ancho del papel: 89-216 mm (3,5-8,5")
- Longitud del papel: 127-356 mm (5-14")



Vea Especificaciones del papel para el alimentador de hojas multifunción, página 140.

Capacidad máxima del alimentador: Aprox. 100 hojas de 75 g/m² papel normal.

Salida del papel

Aproximadamente 50 hojas de papel normal (Salida con lado impreso hacia arriba en la bandeja) Se recomienda que las hojas impresas se quiten de la bandeja de salida inmediatamente después de ser impresas.

Artículo consumible

Tinta

Cartuchos de tinta negra y 3 colores individuales aparte de las dos cabezas de impresión

Vida útil del cartucho de tinta

Aproximadamente 950 páginas / cartucho negro con una cobertura del 5% y una resolución de 600 x 150 ppp Aproximadamente 450 páginas / cartucho de color con una cobertura del 5% y una resolución de 600 x 150 ppp



Estos datos se basan en una impresión consecutiva, y varían en función de la frecuencia de la impresión y del número de páginas. El aparato limpia regularmente las cabezas de impresión con el fin de mantener la calidad de impresión. Este proceso consume una pequeña cantidad de tinta.

Aviso de compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd., y cubre las descripciones y especificaciones más recientes del producto.

El contenido de este manual y las especificaciones están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las especificaciones e información contenidas en este manual, y no se hace responsable de los daños (incluyendo daños consecuentes) causados por la información presentada, incluyendo, introduzca otros, los errores tipográficos y de cualquier otro tipo relacionados con la publicación.

Marcas comerciales

Multi-Function Link Pro es marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

El logo de Brother es marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows NT, Microsoft, MS-DOS, Excel, Word, Paint y Draw son marcas comerciales registradas de Microsoft en los EE.UU. y en otros países.

NT es marca comercial de Northern Telecom Limited.

Macintosh es marca comercial registrada, e iMac es marca comercial de Apple Computer, Inc.

PaperPort y TextBridge son marcas comerciales registradas de ScanSoft, Inc.

Todas las compañías cuyos títulos de software se mencionan en este manual tienen un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

IBM y IBM PC son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation.

Todos los otros nombres de marcas y productos mencionados en esta Guía del Usuario son marcas comerciales registradas de sus compañías respectivas.

Pedido de accesorios y consumibles

Para obtener los mejores resultados de calidad use sólo accesorios originales Brother, que puede adquirir en la mayoría de los distribuidores de Brother o bien poniéndose en contacto con el Servicio de Atención Comercial en el número de teléfono 902 100 122 y por correo electrónico: ventas@brother.es

Descripción	Artículo
Cartucho de tinta negro	LC600BK
Cartucho de tinta cián	LC600C
Cartucho de tinta magenta	LC600M
Cartucho de tinta amarillo	LC600Y

Papel

La calidad del documento puede verse afectada por el tipo de papel que se utilice. Se puede utilizar papel normal, papel para chorro de tinta, (papel revestido), papel satinado, transparencias y sobres. Recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades. Para un resultado óptimo, utilice el papel recomendado.

Para garantizar que consigue la mejor calidad de impresión para la configuración que haya realizado, asegúrese de que su opción de Tipo de Papel coincida con el papel que haya puesto en el alimentador.



Al imprimir sobre papel para chorro de tinta, papel satinado o transparencias, asegúrese de seleccionar el soporte correcto en la ficha "Calidad/Color" del controlador de impresión. Cuando utilice papel para chorro de tinta, papel satinado o transparencias, evite que se apilen las hojas quitándolas una a una según van siendo copiadas o impresas del aparato.

Manejo v uso del papel especial

- Guarde el papel en el envoltorio original, y manténgalo sellado. Guárdelo sobre una superficie plana y libre de humedad, luz directa del sol y calor.
- El lado tratado del papel satinado es brillante. No toque este lado. Ponga el papel satinado en el alimentador con el lado brillante hacia arriba.
- No toque ninguno de los dos lados de las transparencias, pues absorben el agua y la transpiración con gran facilidad, pudiendo causar un deterioro de la calidad de impresión. Las transparencias diseñadas para impresoras/copiadoras de láser pueden manchar el siguiente documento. Use sólo transparencias recomendadas.

Papel recomendado

La calidad de salida depende del tipo y la marca del papel.

Visítenos en http://solutions.brother.com y vea el papel recomendado para el aparato.

Especificaciones del papel

Cuando se usa como impresora, el APARATO puede utilizar papel con las siguientes especificaciones: Pero observe que sólo puede recibir mensajes de fax en hojas de tamaño A4.

Capacidad del alimentador de hojas multifunción

Tipos de papel	Tamaño del papel	Capacidad del alimentador de hojas
Papel normal (Hojas sueltas)	A4, Correspondencia, Ejecutivo	100 Hojas de 75 g/m ²
	Oficio	100 Hojas de 75 g/m ²
Papel para chorro de tinta	A4, Correspondencia	20 Hojas
Papel satinado*	A4, Correspondencia	20
Transparencias	A4, Correspondencia	10
Sobres*	DL, COM-10, C5, Monarch	10
Tarjeta postal *	101.6 x 152.4 (mm)	30
Tarjeta índice*	127 x 203.2 (mm)	30

^{*} Si quiere utilizar papel grueso como por ejemplo tarjetas postales, fichas, sobres y papel satinado en el alimentador de hojas multifunción, es necesario poner primero el Soporte para tarjetas en el alimentador.

Especificaciones del papel para el alimentador de hojas multifunción


Peso del papel de hojas sueltas	Papel normal: 64 hasta 120 g/m ² Papel para chorro de tinta: Hasta 120 g/m ² Papel satinado: Hasta 150 g/m ² Tarjetas postales: Hasta 170 g/m ² Tarjetas para índice: Hasta 120 g/m ²
Grosor	Papel normal: 0.08 hasta 0.15 mm Papel para chorro de tinta: Hasta 0.15 mm Papel satinado: Hasta 0.18 mm Sobres: Hasta 0.52 mm Tarjetas Postales: Hasta 0.23 mm Tarjetas para índice: Hasta 0.15 mm
Alimentador	Hasta 10 mm Aproximadamente 100 hojas de 75 g/m ²
Apilador de salida	Aproximadamente 50 hojas de 75 g/m ² (Las hojas de transparencias y papel satinado se cogen de la bandeja una a una).



El papel enrollado o dañado puede causar atascos de papel y errores de alimentación. Si el papel está enrollado, enderécelo lo más posible enrollándolo en el otro sentido.

Área de impresión

El Área de impresión depende de la configuración de la aplicación que utilice. A continuación se indican las áreas no imprimibles de las hojas sueltas y sobres.



Tipo de papel	Tamaño del papel		11	12	C	D
Hojas sueltas	A4	Fax	3 mm	11 mm	3.4 mm	3.4 mm
		Copia Mono				
		Copia Color				
		Impresora				
	Ejecutivo	Impresora	3 mm	11 mm	3.4 mm	3.4 mm
Sobres		Impresora	10 mm	20 mm	3.4 mm	3.4 mm

La impresora depende del controlador de impresión.

Los datos que se indican más arriba son aproximados y el área de impresión puede variar en función del tipo de papel que se utilice.



No utilice los siguientes tipos de papel y sobres:

- Papel y sobres dañados, enrollados, arrugados o de forma irregular
- Papel y sobres muy brillantes o de mucha textura
- Sobres con cierres
- Sobres con almohadillado
- Sobres con los dobleces insuficientemente marcados
- Sobres con relieves
- Papel y sobres ya impresos en una impresora de láser
- Sobres preimpresos en el interior
- Papel y sobres que no se pueden ordenar uniformemente al apilarlos

Cómo introducir texto

Al configurar ciertas funciones, como por ejemplo la ID de la estación, puede que tenga que introducir texto. La mayoría de las teclas del teclado numérico tienen tres o cuatro letras cada una. Las teclas **0**, **#**, y * no tienen letras debido a que se utilizan para caracteres especiales.

Al presionar el número adecuado en el teclado el número correcto de veces, obtiene el carácter que desee

Pulse la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces	Cinco veces
2	A	В	С	2	A
3	D	Е	F	3	D
4	G	Н	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	О	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	Т
9	W	X	Y	Z	9

Introducción de espacios

Para introducir un espacio, pulse \(\) una vez entre los números, y dos veces entre los caracteres.

Correcciones

Si se equivocó al introducir una letra y la quiere cambiar, pulse (para poner el cursor detrás de la última letra correcta. A continuación pulse **Detener/Salir**; se borran todas las letras por encima y a la derecha del cursor. Vuelva a introducir el texto y / o los dígitos correctos. También puede volver e introducir de nuevo las letras incorrectas.

Repetir letras

Si tiene que introducir un carácter asignado a la misma tecla que el carácter anterior, pulse) para desplazar el cursor hacia la derecha.

Caracteres especiales y símbolos

Pulse la tecla *, #, o 0 varias veces o pulse (o) para poner el cursor debajo del carácter o símbolo especial que desee. A continuación pulse **Menu/Set** para seleccionarlo.

ÀÁÉÓÍÚÑÜO 0 tecla

(espacio)!"#\$%&'() * +,-./€ × tecla

:;<=>?@[]^ # tecla

Glosario

- Acceso Doble (no disponible para Fax en color) el aparato puede escanear los faxes salientes o los trabajos programados para enviarlos a la memoria al mismo tiempo que envía un fax, o que recibe o imprime un fax entrante.
- Acceso remoto Consiste en la posibilidad de acceder al aparato remotamente desde un teléfono de marcado por tonos.
- Activación Remota Permite al usuario transferir al aparato una llamada de fax contestada desde un teléfono externo o desde una extensión.
- ADF (Capacidad del Alimentador Automático de Documentos) Se refiere al número de páginas que se pueden poner en el alimentador, alimentándose una a una automáticamente.
- **Ajustes temporales** Sin necesidad de modificar los valores predeterminados, se pueden seleccionar determinadas opciones para cada proceso de transmisión de fax o de copia.
- Almacenamiento de faxes Puede guardar los faxes en la memoria para su recuperación remota.
- **Brillo** El nivel de brillo permite aclarar u oscurecer el brillo general de la imagen.
- **Búsqueda** Puede buscar los nombres que haya guardado previamente en las memorias de Marcación Abreviada.
- **Código de acceso a recuperación remota** Es el código de cuatro dígitos que permite llamar y acceder al aparato para recuperar los mensajes de fax o cambiar los ajustes de almacenamiento de faxes.
- COMM. ERROR (error de comunicación) Indica error durante el envío o recepción de faxes, normalmente debido a ruidos o estática en la línea.
- Contraste Ajuste para compensar el exceso de oscuridad o claridad de los documentos, aclarándolos u oscureciéndolos
- **Detección del fax** Permite al aparato responder a los tonos CNG si el usuario interrumpe una llamada de fax al contestar.
- **Duración del timbre F/T** Tiempo durante el que suena el timbre del aparato (con el modo de respuesta en el modo Fax/Tel) para avisarle de que tiene una llamada de voz que se ha contestado automáticamente.
- ECM (Modo de Corrección de Errores) Detecta los errores que se produzcan durante la transmisión y vuelve a enviar automáticamente las partes del documento que hayan tenido errores.
- Escala de grises Tonos de grises que se pueden utilizar para copiar y enviar fotos por fax.
- Escaneado Proceso de envío al PC de la imagen electrónica de un documento original en papel.
- **Extensión Telefónica** Un teléfono conectado a la misma línea y con el mismo número de teléfono que el aparato, pero enchufado a otra clavija en la pared (por ejemplo en otra habitación).
- **Fax manual** Cuando levanta el auricular del aparato para oír la contestación del aparato de fax receptor antes de apretar **Inicio Fax Mono** para comenzar la transmisión.
- **Grupo de compatibilidad** Es la capacidad de una unidad de fax para comunicarse con otra. La compatibilidad está asegurada introduzca aparatos del grupo ITU-T.
- ID de la estación La información guardada que aparece en la parte superior de las páginas enviadas por fax. Incluye el nombre y número de fax del usuario que envía el fax.

- Impresión de Seguridad Configuración del aparato para que imprima una copia de los faxes recibidos y guardados en la memoria.
- Informe de actividad Consiste en un listado de los últimos 200 faxes enviados o recibidos. TX significa Transmisión. RX significa Recepción.
- Informe de Actividad El tiempo preprogramado que transcurre introduzca cada Informe de Actividad impreso. Se puede imprimir un Informe en cualquier momento sin interrumpir este ciclo
- **Informe Xmit (Informe de Transmisión)** Listado de cada transmisión realizada, incluyendo el ID del fax que envía, fecha, hora y el número de páginas.
- LCD (Pantalla de Cristal Líquido) La pantalla del aparato que muestra mensajes interactivos durante la Programación En Pantalla, o la fecha y hora cuando el aparato está en espera.
- **Lista de números de Marcado Rápido** Listado de nombres y números guardados en la memoria de Marcación Abreviada, por orden numérico.
- **Listado de configuración del sistema** Informe impreso que muestra la configuración actual del aparato.
- Marcado Abreviado Son los números preprogramados para facilitar el marcado. Tiene que presionar la tecla **Buscar/M.abreviada** y **#**, y a continuación el código de dos dígitos para comenzar el proceso de marcado.
- Método de codificación Método de codificación de la información contenida en un documento. Todas las máquinas de fax deben utilizar el estándar básico de Huffman Modificado (MH). En el caso de que la máquina receptora cuente con las mismas capacidades que esta máquina de fax, se puede utilizar un método de compresión mayor, Lectura Modificada (MR), Lectura Modificada Modificada (MMR) y JPEG ("Joint Photographic Experts Group").
- **Modo Fax/Tel** Puede recibir faxes y llamadas telefónicas. No use el modo Fax/Tel si utiliza un contestador automático externo. (Sólo con teléfono externo)
- **Modo fino** Resolución: 203 x 196 ppp. Se utiliza para letra pequeña y gráficos.
- **Modo foto** Ajuste de resolución que utiliza diversos tonos de grises para una mejor representación de las fotos.
- **Modo Función** Es el modo de programación para cambiar los ajustes del aparato.
- **Modo satélite** Realiza cambios temporales a los tonos de fax para adaptarse al ruido y estática de las líneas telefónicas internacionales.
- **Número de grupo** Combinación de números de Marcación Abreviada que se guardan en Marcación Abreviada para la Transmisión a Grupos.
- **Número de Timbres** F/T El número de veces que suena el timbre del aparato antes de contestar una llamada en el modo Fax/Tel o Fax Sólo.
- OCR (reconocimiento óptico de caracteres) El grupo de programas ScanSoft[™] TextBridge[®] convierte las imágenes de texto a texto editable.
- Pausa Permite insertar un retraso de 3.5 segundos en la secuencia de marcado.
- Pulsos Forma de marcado en una línea telefónica.
- Recepción Sin Papel Recibe los faxes en la memoria del aparato cuando no queda papel.
- Reducción automática Reduce el tamaño de los faxes entrantes.
- Reenvío de faxes Envía un fax recibido en la memoria a otro número de fax preprogramado.

- **Remarcación automática** Función que permite al aparato volver a marcar el último número marcado si la transmisión del fax no se pudo realizar debido a que la línea estaba comunicando o porque no el aparato receptor no contestaba.
- **Resolución** Es el número de líneas horizontales y verticales por pulgada. Vea: Estándar, Fina, Super Fina, Foto, Fax Color.
- **Resolución normal** 203 x 98 ppp. Se utiliza para texto de tamaño normal y transmisión rápida.
- Resolución Superfina 392 x 203 ppp. Resolución óptima para letra muy pequeña y gráficos.
- ScanSoft[™] PaperPort[®] para Brother Aplicación de gestión de documentos que permite ver los faxes recibidos y las imágenes escaneadas.
- **Sondeo** Es el proceso de llamada de un aparato de fax a otro para recuperar mensajes de fax en espera.
- **Tecla de la Tinta** Se puede utilizar esta tecla para limpiar los cabezales de impresión y para cambiar el cartucho de tinta.
- **Teléfono externo** Un teléfono conectado al conector EXT del aparato o a la misma clavija de la pared que el MFC.
- **Temporizador** (**no disponible para Fax en color**) Característica que permite programar el envío de un fax a una hora determinada, como por ejemplo Fax Diferido o Recepción por Sondeo Diferido.
- **Tono** Forma de marcado en la línea telefónica utilizada por los teléfonos de tonos.
- **Tonos CNG** Son los tonos especiales (pitidos) que envían los aparatos de fax durante la transmisión automática para indicar al aparato receptor que proceden de otro fax.
- Tonos de Fax Son las señales que se envían los aparatos de fax unos a otros para comunicarse información.
- **Trabajos pendientes** Puede comprobar qué trabajos quedan en la memoria, y cancelar los que desee individualmente.
- **Transmisión** Proceso de envío de documentos por la línea telefónica desde el aparato de fax hacia el aparato receptor.
- Transmisión a Grupos Permite enviar el mismo fax a más de un destinatario.
- **Transmisión automática de faxes** Envío de faxes sin necesidad de coger el auricular del teléfono externo.
- **Transmisión Diferida (no disponible para Fax en color)** Envía el fax a una hora posterior el mismo día.
- **Transmisión en tiempo real** Cuando la memoria está llena, se pueden enviar los documentos en tiempo real.
- **Volumen del timbre** Ajuste del volumen del timbre del aparato.
- Volumen del zumbador Ajusta el volumen del zumbador que suena al presionar una tecla o hacer un error
- **Zumbador** Sonido que hacen las teclas al presionarlas, cuando se presenta un error o cuando se ha recibido o transmitido un documento.

Indice

Α	Código de Desactivación39
Acceso Dual23	Código Remoto (cambiar)40
Accesorios y suministros139	Comandos remotos46
Ahorro de energía18	Cómo introducir texto142
Ajuste del color53	Cómo marcar los números21
Alimentador Automático de Documentos	COMPATIBLE CON TWAIN84
2	COMPROBAR PAPEL113
Alimentador de documentos115	Conexión (Contestador externo)6
Alimentador de Hojas Multifunción56	Conexiones de líneas múltiples5
Almacenamiento de faxes44	CONFIG SISTEMA32
Almacenamiento de memoria5	Configuración remota89
Área de impresión141	Contestador automático externo6
Atasco de papel116	Contestador automático externo (TAD)6
AYUDA32	Contraste20
Ayudaiv	Contraste de la copia54
	Controlador136
В	Copia (2en1)52
Bloqueo TX36	Copia (Calidad)50
Brillo de la Copia54	Copia (Múltiple)48
Búsqueda9, 21, 29	Correcciones142
	Cuadro de Selección de Funciones10
С	
Cable de alimentación4	D
Calidad de impresión124	Descripción del Producto135
Calidad de la Copia49, 53	Detección del fax27
Calidad de la copia	Dificultades119
(ajustes predeterminados)53	Displays alternativosv
Cambio de hora18	Documento (tamaño)1
Cancelación de un Trabajo36	Duración del timbre F/T39
Capacidad del alimentador de hojas140	Duración del timbre F/T (Fax/Tel)26
Caracteres especiales142	
Cartuchos de tinta131	E
Centralita telefónica5, 17	Empaquetado y transporte127
Centro de Control Brother 68-69	Envío de PC FAX (para Macintosh)103
Código de Acceso Remoto45	ERR.COMUNIC113
Código de Activación39	Escala de grises

Escanear / OCR/0	Informe de Actividad31
Escanear y enviar a archivo74	Informe de Verificación de la
Escanear y enviar a E-mail70	Transmisión (Xmit)31
Escanear y enviar al PC85	Informes31
Escaneo a Procesador de textos	Instrucciones de Seguridad133
Escaneo de imágenes70	Instrucciones Importantes sobre la
Especificaciones	Seguridad
Especificaciones del papel140	Introducción de espacios142
Estampilla64	1
Estándar (Resolución)20	=
Extensión Telefónica39	Limitaciones legales54
Extensión telefónica7	Líneas negras verticales120
	LIS.UNA PULSAC32
F	Llamadas internacionales33
FAX PC (Envío)98	Localización de averías113
Fecha y hora15	M
Fina (Resolución)20	•••
Foto (Resolución)20	Machintosh® G3,G4 ó iMac TM 101
	Mantenimiento113, 130
G	Marcación Abreviada21
Gestión de la tinta	Marcación Abreviada (cambio)19
Glosario	Marcación Abreviada (guardar)19
Guardar números de teléfono19	Marcación en Cadena21
	Marcación Manual29
Н	Marcas comerciales138
HOJA DE PEDIDO32	Mensaje de Memoria Llena49
HOJA DE LEDIDO	Mensaje de salida de TAD externo7
Ī	Mensajes de Error113
ID de la estación16	MFC Software Suite89
iMac	Modo de marcación (Tonos/Pulsos)18
	Modo Recibir25
Importación	Modo satélite33
Impresión (fax en la memoria)	
Impresión / Envío de faxes al mismo tiempo 56	N
Impresión de informes	NO ASIGNADO113
Imprimir Fecha y Hora	Número de Timbres26
INF. ACTIVIDAD32	
INT. ACTIVIDAD	

0	Teclas de control de la impresora56
Opciones de dispositivo66	Teclas de escaneo69
Opciones del Controlador de Impresora 57	Teléfono externo
Operaciones básicas de Copia48	Temporizador33
	Tipo de papel140
Р	Tonos/Pulsos18
Papel satinado139	Transmisión a Grupos34, 35
Papel tratado139	Transmisión automática2, 22
PaperPort®81	Transmisión de Fax en color23
Para cambiar los códigos remotos40	Transmisión Diferida por Lotes33
Pausa22	Transmisión en tiempo real24
PC FAX90	Transmisión Manual22
PC FAX (configuración)90	Transparencias139
Platina de impresión130	
Procesador de textos77	V
	VERIF. TRANS32
R	Visión de conjunto del Panel de Control .8
Recepción en memoria28	Volumen del timbre17
Recuperación remota45	Volumen del zumbador17
Reducción (impresión)27	
Reenvío de faxes44	
Resolución20	
S	
ScanSoft TM PaperPort [®] 81	
SIN MEMORIA49	
SIN RESP/OCUPADO114	
Sondeo (recepción)41	
Sondeo (transmisión)43	
Soportes de impresión137	
Т	
Tamaño del papel140	
TARJETA DE ACCESO REMOTO149	
Tecla de la Tinta56	
Tecla Opciones para la función de Copia	

Cambio del Modo de Respuesta

Presione 9 8

a continuación para TAD, presione 1.

FAX/TEL, presione 2. FAX, presione 3.

Salir de Operación Remota Presione 9 0.

Cambio del Código de Acceso Remoto

- **1** Presione Menu/Set, **2**, **5**, **3**.
- **2** Entre un número de tres dígitos. No se puede cambiar el *.
- 3 Presione Menu/Set.
- 4 Presione Detener/Salir para salir.

TARJETA DE ACCESO REMOTO

Utilización del Código de Acceso Remoto

- 1 Marque el número del aparato desde un teléfono de tonos.
- 2 Introduzca su código de acceso remoto(159 ★) después del pitido.
- 3 El aparato indica los tipos de mensajes recibidos:

 1 pitido largo Mensaje(s) de fax
- 1 pitido largo Mensaje(s) de fax Ningún pitido – ningún mensaje 4 Después de 2 pitidos cortos, entre un
- comando.

 5 Presione 9 0 para reiniciar el aparato a
- **5** Presione **9 0** para reiniciar el aparato al acabar.
- 6 Cuelgue.

Comandos Remotos

resione 7.

Cambio de la Configuración de Reenvío de Faxes Presione 9 5

a continuación para

Para desativar el reenvío de fax presione 1.
Para activar el reenvío de fax presione 2.
Número de Reenvío de Faxes Programado
presione 4. Entre el nuevo número del
aparato de fax remoto al que desee reenviar
los mensajes de fax, y presione # #.
ctivación del almacenamiento de fax presione 6.
Desactivación del almacenamiento de fax

Recuperación de un Fax

Presione 9 6

A continuación para

Recuperar todos los faxes presione 2, a continuación entre el número del aparato de fax remoto, y a continuación # #. Después del pitido, cuelgue y espere. Borrar todos los mensajes de fax presione 3.

Comprobación del Estado de Recepción

Presione 9 7 1.

0

1 pitido largo – Mensaje(s) de fax 3 pitidos cortos – Ningún mensaje



Este aparato ha sido aprobado para ser utilizado sólo en el país en que se adquirió. Las compañías Brother o sus distribuidores sólo prestarán apoyo a los aparatos adquiridos en sus propios países.